



Philips Bodygroom series
7000
Kroppstrimmer til dusjen

Kroppstrimmer med justerbart
hode

Integrert kam, 3–11 mm
Hudvennlige kniver og
trimmekammer
Ladestativet følger med



TT2039/32

Kraftig trimming, presis barbering

Tosidig bodygroomer for bekvem trimming eller raking

Vil du fjerne hårene på kroppen, men unngå risikoen for å skjære deg eller irritere huden? Kjenn deg frisk og velstelt med Philips Bodygroomer Series 7000. Bodygroomeren er dobbeltsidig: i den ene enden har du en kroppstrimmer, og i den andre har du en barbermaskin for barbering av kroppen. Barberhodet tilpasser seg konturene på kroppen, og trimmeren har patenterte perforerte kanter som gir en hudvennlig trimming uten å skjære opp eller irritere huden. Kan brukes på hele kroppen: underarmer, brystkasse, mage, rygg, skuldre, bein og underliv.

Lett å bruke

- 50 minutters trådløs bruk etter åtte timers lading
- Kan enkelt rengjøres og benyttes både i og utenfor dusjen
- Enkel å holde

Hudvennlig ytelse

- Avrundede tupper og et hypoallergent skjærehode for hudkomfort
- Justerbar kam som følger med, for trimming av hår fra 3–11 mm
- Tilpasses til hudoverflaten for en presis barbering

Laget for å vare

- Garanti for kjøpsbeskyttelse

PHILIPS

Kroppstrimmer til dusjen

Kroppstrimmer med justerbart hode
Integrert kam, 3–11 mm, Hudvennlige kniver og trimmekam-
mer
, Ladestativet følger med

Høydepunkter

Kontursystem



Systemet for hudkontur fanger og klipper hår som har ulik lengde, slik at du ikke trenger flere tilbehør, og unngår at skarpe kanter kommer i kontakt med huden. Med en toveis trimmer kan du klippe lange hår og deretter bruke skjærehodet for en tettere barbering. Med den ekstra fleksibiliteten til kontursystemet kan du følge konturene og overflaten av huden for å skape nøyaktig det utseendet du ønsker.

Hudvennlige tupper og skjærehode



Med systemet for hudkomfort, et hypoallergent skjærehode og de avrundede tuppene beskyttes huden når du barberer deg.

Integrert trimmer med kam



Med den integrerte trimmeren og justerbare kammen med fem lengdeinnstillinger kan du klippe selv de tykkeste hårene. Juster lengden på kammen mellom 3–11 mm for å opprettholde den ønskede hårlengden eller for et naturlig utseende. Du kan bruke skjærehodet på den andre siden for en tettere barbering.

Oppladbart batteri



Et kraftig NiMH-batteri med 50 minutters trådløs bruk etter åtte timers lading for bruk på hele kroppen. Indikatorlampen for batteristatus viser når batterinivået er lavt eller fullt.

TT2039/32

100 % vannbestandig i dusjen



Gir et komfortabelt og tett resultat, både i eller utenfor dusjen. Kroppstrimmeren er 100 % vanntett, slik at du enkelt kan skylle den etter bruk. Det anbefales å trimme langt hår når det er tørt, for bedre trimmeytelse.

Ergonomisk håndtak



Kroppspleieren er enkel å holde og manøvrere, med et ergonomisk gummigrep som hjelper deg med å holde kontrollen mens du trimmer.

Laget for å vare



Alle pleieproduktene våre er laget for å vare. De har 2 års garanti, og du trenger aldri å smøre dem.

Kroppstrimmer til dusjen

Kroppstrimmer med justerbart hode
Integrert kam, 3–11 mm, Hudvennlige kniver og trimmekam-
mer
, Ladestativet følger med

Spesifikasjoner

Skap det utseendet du ønsker

- Antall lengdeinnstillinger: Fem integrerte lengdeinnstillinger

Tilbehør

- Stativ: Ladestativ

Drift

- Lading: Full lading etter 8 timer
- Driftstid: 50 minutter
- Batteritype: Ni-MH

Formgivning

- Håndtak: Ergonomisk grep og håndtering

Service

- To års verdensomspennende garanti

Klippesystem

- Klipper, bredde: 32 millimeter
- Barberingselement: Folie med to presisjonstrimmere
- Trimmeelement: Integrert
- Hudkomfort: Kontursystem

Brukervennlighet

- Våt og tørr: Alt kan vaskes, Enkel rengjøring og kan brukes i dusjen
- Vedlikeholdsfri: Trenger ikke smøring
- Drift: Trådløs bruk
- Sikrede lengdeinnstillinger



Utgivelsesdato
2024-02-16

Versjon: 10.0.1

EAN: 87 10103 57413 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com