



Philips
Ondulator conic

Bară conică (13-25 mm)

Înveliș ceramic Silky Smooth
Temperatură 130 - 200 C
Oprire automată



HP8618/00

Un mod mai sănătos de a obține cârlionți și bucle perfecte

grație indicatorului Curl Ready

Bucle perfecte, super-elegante, strălucire radiantă. Onduleuri șic, voluptuoase, pentru un păr bogat, cu mult volum. Cu noul ondulator conic Philips Care CurlControl poți crea diferite stiluri de păr cârlionțat fără a face niciun compromis în îngrijirea părului

Ușor de utilizat

- Oprire automată după 60 de minute
- Stativ de siguranță pentru utilizare ușoară
- Tensiune universală
- Funcție de blocare a butoanelor pentru a evita pornirea accidentală
- Indicator pentru starea de utilizare pe ecranul LCD

Păr frumos coafat

- Bară conică pentru diferite tipuri de bucle și onduleuri
- Temperatura cea mai ridicată de 200°C pentru rezultate de coafare perfecte

Mai puțină deteriorare a părului

- Indicatorul unic te anunță când bucla a fost realizată
- Învelișul ceramic SilkySmooth este de două ori mai neted pe părul tău
- Setările digitale îți permit să ajustezi ondulatorul la tipul tău de păr

PHILIPS

Ondulator conic

Bară conică (13-25 mm) Înveliș ceramic Silky Smooth, Temperatură 130 - 200 C, Oprire automată

HP8618/00

Repere

Indicator Curl Ready



Indicatorul unic Curl Ready te anunță când bucla este gata emitând o alertă sonoră. Această funcție inovatoare te ajută să obții bucle și onduleuri minunate prevenind în același timp supraîncălzirea părului. Doar alege una din cele trei durate de ondulare și apasă butonul după ce ai înfășurat părul în jurul barei. Consultă manualul de utilizare pentru a vedea recomandările experților noștri în păr în legătură cu selectarea unei durate de ondulare în funcție de tipul tău de păr și de aspectul pe care vrei să îl obții.

Înveliș ceramic SilkySmooth

Bara ceramică SilkySmooth, care este de două ori mai netedă decât alte bare ceramice, asigură o frecare mai redusă și o eliberare mai netedă a părului, pentru un păr mai strălucitor și mai sănătos.

Setări digitale



Setările digitale îți permit să alegi temperatura (130 - 200°C) și durata de ondulare (5, 8 sau 10 secunde) care se potrivesc tipului tău de păr și aspectului dorit.

Forma conică a barei



Cu ondulatorul conic (Ø13-25 mm) poți să creezi diferite tipuri de bucle și onduleuri: de la cârlionți strânși la bucle și onduleuri lejere, cu aspect natural. Este rapid și ușor, fără încălzire. Adăugă volum părului tău prin crearea unei varietăți de bucle!

Utilizare sigură



Unele aparate de îndreptat părul și onduloare au fost echipate cu o funcție de

oprire automată, concepută pentru a-ți oferi siguranță. Dacă este lăsat pornit, aparatul se va opri automat după 60 de minute.

Funcție de blocare a butoanelor



Menț. întotdeauna contr. Cu funcția de bloc. autom. a but., nu se mai prod. schimb. accid. va temp.

Stativ de siguranță

Suportul de siguranță îți permite să așezi ondulatorul în siguranță în timpul utilizării.

Temperatura cea mai ridicată de 200°C



Temperatura cea mai ridicată de 200°C garantează rezultate perfecte chiar și pentru părul cu fir gros, minimalizând în același timp deteriorarea părului.

Indicator pentru starea de utilizare

Simbolul pentru temperatură nu mai clipește atunci când ondulatorul s-a încălzit și este gata de utilizare.

Ondulator conic

Bară conică (13-25 mm) Înveliș ceramic Silky Smooth, Temperatură 130 - 200 C, Oprire automată

HP8618/00

Specificații

Caracteristici

- Înveliș ceramic
- Indicator „Curl Ready”
- Indicator "Gata de utilizare"
- Vârf rece
- Cablu de alimentare cu articulație
- Cărlig de agățare

Specificații tehnice

- Culoare/finisaj: alb-negru
- Timp de încălzire: 60s
- Lungime cablu: 1,8 m
- Diametru butuc: 13-25 mm

- Temperatură maximă: 200 °C
- Tensiune: (global)
- Tip element de încălzire: PTC
- Interval de temperatură: 130-200

Tipul părului

- Rezultat final: Bucle și onduleuri elastice
- Lungimea părului: Lung, Medie
- Grosimea firului de păr: Medie, Gros, Subțire

Service

- Garanție internațională 2 ani



Data apariției 2022-06-29

Versiune: 11.11.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com