

PHILIPS

Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu

Beardtrimmer series 7000

Precyzyjne ustawienia co 0,5 mm

Samostrzące się metalowe ostrza

Do 100 min działania po 1 h ładowania

Wydajny system zasysania



BT7510/15



Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu

Najlepszy trymer firmy Philips z zasysaniem ściętego zarostu

Z tym trymerem przytniesz brodę, wąsy i bokobrody bez bałaganu. Nowy trymer Philips Vacuum ma ulepszony, wydajny system z przepływem powietrza większym* o 50%. Pozwala to na skuteczne przechwytywanie obciętych włosów oraz utrzymanie porządku podczas przycinania.

Wygodne użytkowanie

- Ochrona gwarancyjna po zakupie
- Prosta konserwacja
- Dostosowanie do różnych ustawień długości
- Wskaźniki informują, gdy akumulator jest bliski rozładowania, rozładowany, w pełni naładowany lub ładuje się.
- Do 100 minut działania po 1 godzinie ładowania

Równomierne przycinanie

- Równo przycina i wychwytuje przylegające włoski
- Samostrzące się ostrza nie wymagają konserwacji
- Precyzyjny trymer do brody

Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu

- Zwiększony przepływ powietrza ułatwia utrzymanie porządku

Zalety

Wydajny system zasysania



Wydajny system zasysania w trymerze do brody Philips 7000 zapewnia o 50% silniejszy przepływ powietrza* pozwalający na wychwytywanie do 95% przyciętych włosów**, co pozwala na utrzymanie porządku podczas przycinania.

System Lift & Trim PRO



Kilkudniowy zarost nie ma szans. System Lift&Trim Pro wychwytyuje przylegające włoski i unosi je w kierunku ostrza, zapewniając precyzyjne przycinanie. Jest to także idealny trymer do długiej brody.

Samostrzące się metalowe ostrza



Podwójnie ostrzone ostrza są odpowiednie nawet do najgrubszych włosów i gwarantują precyzyjne przycinanie za każdym razem. Nie wymagają smarowania ani wymiany ostrzy.

20 blokowanych ustawień długości



Uzyskaj dokładnie taką długość, jakiej oczekujesz. Wystarczy przekręcić pokrętko do jednego z 20 ustawień długości w zakresie 0,5 – 10 mm w odstępach co 0,5mm.

Precyzyjny trymer



Precyzyjny nakładany trymer pozwala uzyskać bardziej wyraziste szczegóły stylizacji, nawet w trudno dostępnych miejscach.

Do 100 minut działania na zasilaniu z akumulatorów lit.-jonowych



Tego trymera Philips dla mężczyzn można używać z przewodem lub bez. Pełne 1-godzinne ładowanie pozwala na 100 minut bezprzewodowego przycinania, a 5-minutowe ładowanie wystarczy na szybkie golenie.

Wskaźniki akumulatora



Wskaźniki akumulatora w tym trymerze informują o stanie akumulatora: jest bliski rozładowania, rozładowany, w pełni naładowany lub ładuje się. Dzięki temu możesz w pełni naładować trymer na czas i nie będziesz zaskoczony rozładowanym akumulatorem w połowie strzyżenia.

Łatwe czyszczenie



Czyszczenie trymera do brody Philips jest łatwe — wystarczy zdjąć głowicę i opłukać ją pod bieżącą wodą. Pamiętaj o jej wysuszeniu przed ponownym założeniem na urządzenie.

Trwałość



Wszystkie nasze produkty do strzyżenia zostały zaprojektowane z myślą o trwałości. Są objęte 2-letnią gwarancją, nie wymagają smarowania i mają uniwersalny zakres napięć.

Dane techniczne

Znajdź swój styl

Liczba ustawień długości: 20 wbudowanych ustawień długości

Zasilanie

Szybkie ładowanie w ciągu 5 min

Aksesoria

Etui: Miękkie etui

Trymer do przycinania włosów w nosie:

Precyzyjna nasadka 3 mm

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia

Precyzyjny trymer

Moc

Typ baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas pracy: Do 100 minut

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 1 godzinę

Konstrukcja

Wykończenie: Miękkie

Kolor(y): Grafitowy

Serwis

2 lata gwarancji

Nie wymaga smarowania

System tnący

Element tnący: Ostrza ze stali szlachetnej

Zakres ustawień długości: Od 0,5 do 10 mm

Precyzja (wielkość odstępów): Co 0,5 mm

Łatwość użytkowania

Czyszczenie: Ostrza i osłony można płukać

Kółko ustawień długości: Wygodna regulacja ustawień długości

Wyświetlacz: Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Działanie: Działanie sieciowe i akumulatorowe

