

PHILIPS

Електробрита для
вологого та сухого гоління

Shaver series 5000

Система лез MultiPrecision

5-напрямні головки Flex

Точний тример SmartClick



S5530/06



Чисте і ретельне, швидке гоління

Захищає у 10 разів краще у порівнянні зі звичайними лезами*

Бритва Shaver Series 5000 дозволяє швидше справитися із ранковими процедурами завдяки швидкій системі лез MultiPrecision та головкам, які можна повністю мити.

Простий у використанні

- 50 хвилин автономного гоління
- Зарядження протягом 1 години
- Індикатори заряду батареї (3-рівневий) та блокування для транспортування
- 2 р. гарантії, стандартна напруга, замінні леза
- Бритву можна мити під краном

Комфортне гоління

- Гоління густих ділянок бороди із вищою на 20% потужністю

Комфортне і ретельне гоління

- Головка із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру
- Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec
- Головки випинаються в 5 напрямках для швидкого ретельного гоління
- Леза піднімають, а потім зрізають довгі та короткі волоски для швидкого гоління

Користуйтеся усіма перевагами своєї бритви

- Знімний тример для ідеального підстригання вусів та бакенбардів

Основні особливості

Система захисту шкіри



Голіться ретельно без порізів. Система лез MultiPrecision з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру.

AquaTec для вологого і сухого гоління



Обирайте зручний для вас спосіб гоління. Ущільнення AquaTec забезпечує можливість вологого і сухого гоління. Ви можете обрати швидке й комфортне сухе гоління або вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.

Режим Turbo+



Ще швидше гоління густих ділянок бороди завдяки увімкненню режиму "турбо+" і збільшенню потужності на 20%.

Система лез MultiPrecision



Насолоджуйтеся швидким та ретельним голінням. Наша система лез MultiPrecision піднімає та підстригає усе волосся і щетину, що залишилася, за декілька рухів.

5-напрямні головки Flex



5-напрямні головки Flex із 5 незалежними рухами забезпечують щільний контакт зі шкірою для швидкого та ретельного гоління навіть шиї та лінії підборіддя.

Відкривається одним натиском



Просто висуньте головки і промийте під проточною водою.

Світлодіодний дисплей



Інтуїтивний дисплей відображає потрібну інформацію, забезпечуючи можливість максимально ефективного використання бритви: – 3-рівневий індикатор батареї

– індикатор очищення – індикатор низького заряду батареї – індикатор заміни бритвених головок – індикатор блокування для транспортування

50 хвилин автономного гоління



Ви зможете користуватися пристроєм понад 50 хвилин (це приблизно 17 голінь) після однієї години заряджання. Ця бритва працює лише в бездротовому режимі.

Заряджання протягом 1 години



Довше гоління з кожним заряджанням завдяки нашій потужній енергоефективній літій-іонній батареї тривалого використання. Заряджайте батарею швидко протягом 5 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.

Точний тример SmartClick

Для довершення ідеального образу скористайтеся безпечним для шкіри точним тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами і бакенбардами.

Специфікації

Акcesуари

SmartClick: Точний тример

Захисний ковпачок

У комплекті тример для носа

Потужність

Тип батареї: Літій-іонна

Автоматичний вибір напруги: 100–240 В

Час роботи: 50 хвилин

Зарядження: 1 година для повного зарядження, 5 хв швидке зарядження

Споживання енергії в режимі очікування:

0,1 Вт

Максимальне споживання енергії: 9 Вт

Конструкція

Ручка: Ергономічна ручка та використання

Колір: Вишневий – сріблястий Super Nova

Обслуговування

2 роки гарантії

Запасна головка: Заміняйте кожні 2 роки на SH50

Ефективність гоління

Повторення контурів: 5-напрямні головки Flex

SkinComfort: Система SkinProtection, AquaTес для вологого і сухого гоління

Система гоління: Система лез MultiPrecision,

Технологія Super Lift & Cut Action

Режим Turbo+: Гоління з більшою на 20%

потужністю

Простота у користуванні

Дисплей: 3-рівневий індикатор батареї, Індикатор низького заряду батареї, Індикатор зарядження, Індикатор очищення, Індикатор заміни бритвених головок, Індикатор блокування для транспортування

Сухе та вологе використання: Для вологого і сухого використання

Чищення: Можна мити повністю

Функціонування: Автономна робота, Від'єднуйте від мережі перед використанням

Насадка SmartClick

Підходить до типу виробу: RQ585/51 HE

ПІДХОДИТЬ до куткової насадки

