

# PHILIPS

Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Shaver series 7000

Pierścienie SkinGlide

Ostrza GentlePrecisionPRO

Szczot. do oczyszcz. i trymer do brody

System SmartClean



S7780/64



## Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.

Efekt: Gładka skóra bez podrażnień.

Zwiększ bezpieczeństwo golenia. Specjalnie zaprojektowana z myślą o delikatnej ochronie skóry golarka Philips Shaver Series 7000 jest wyposażona w pierścienie Comfort z unikatową powłoką z mikrogranulkami, która zapewnia dokładne golenie dla skóry wrażliwej.

### Wygodne użytkowanie

- Intuicyjny wyświetlacz z 3-poziomym wskaźnikiem naładowania akumulatora
- 50 minut bezprzewodowego golenia
- Golarkę można płukać pod bieżącą wodą
- Produkt ma 2-letnią gwarancję

### Dokładne golenie i bezpieczeństwo

- Ostrza golą dokładnie i chronią skórę nawet w przypadku 3-dniowego zarostu

### Zaprojektowana z myślą o skórze wrażliwej

- Pierścienie SkinGlide z zapobiegającą tarcia powłoką zapewniają gładki poślizg
- Uszczelnienie Aquatec umożliwia wygodne golenie na sucho i odświeżające golenie na mokro
- 5-kierunkowe głowice Flex dopasowują się do kształtu twarzy przy lżejszym nacisku

### Wykorzystaj w pełni możliwości swojej golarki

- Trymer do brody z 5 ustawieniami stylizacji i przycinania wstępnego
- Szczoteczka do oczyszczania, która czyści delikatnie i dokładnie oraz powoduje mniej podrażnień
- Golarka jak nowa dzięki systemowi SmartClean

## Zalety

### Pierścienie SkinGlide



Bardziej komfortowe golenie dzięki zapobiegającym tarciu pierścieniom SkinGlide pokrytym mikrogranulkami. Tysiące przypominających szkło kuleczek umożliwia zmniejszenie tarcia pomiędzy golarką a skórą. Dzięki temu golarka gładko i bez trudu przesuwana się po skórze i zapobiega jej podrażnieniom.

### Ostrza GentlePrecision PRO



Unowocześniony system tnący jest wyposażony w technologię ochrony skóry, która umożliwia golenie zarostu bez podrażnień. Ostrza w kształcie litery V kierują skórę z dala od ostrzy, aby golenie było łagodne i dokładne — nawet w przypadku 3-dniowego zarostu.

### 5-kierunkowe głowice Dynamic Flex



Głowice naszej golarki z łatwością wyginają się w 5 kierunkach, płynnie dopasowując się do kształtu twarzy. Skóra jest mniej napięta, a do dokładnego golenia nie potrzeba dużego nacisku.

### Uszczelnienie AquaTec do golenia na sucho i na mokro



Dostosuj sposób golenia do swoich potrzeb. Uszczelnienie AquaTec Wet & Dry umożliwia wybór komfortowego golenia na sucho lub golenia na mokro — z użyciem żelu lub pianki — nawet pod prysznicem.

### 3-poziomowy wskaźnik naładowania akumulatora



Intuicyjny wyświetlacz golarki pokazuje ważne informacje i pozwala w pełni wykorzystać jej potencjał: — 3-poziomowy wskaźnik naładowania akumulatora — wskaźnik konieczności czyszczenia — wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora — wskaźnik wymiany głowic — wskaźnik blokady podróźnej

### 50 minut bezprzewodowego golenia



System wydajnych energetycznie akumulatorów litowo-jonowych oferuje dwie wygodne opcje: ładowanie przez godzinę w celu uzyskania 50 minut golenia lub szybkie ładowanie na jedno golenie. Wszystkie modele golarki z serii 7000 zostały zaprojektowane

wyłącznie do działania w trybie bezprzewodowym, aby zapewnić bezpieczeństwo w wilgotnym otoczeniu.

### Golarka z możliwością pełnego mycia w wodzie



Wystarczy otworzyć głowicę golarki, aby dokładnie wypłukać ją pod bieżącą wodą.

### Trwałość



Firma Philips udziela 2-letniej gwarancji na tę golarkę. Nasze golarki z serii 7000 zostały zaprojektowane z myślą o wydajności i trwałości.

### Trymer do brody SmartClick

Trymer do brody ma 5 ustawień do stylizacji brody, modelowania zarostu i przycinania wstępnego. Zaokrąglone końcówki i nasadki zapobiegają podrażnieniom skóry.

# Dane techniczne

## Akcesoria

**Etui:** Etui podróżne

**SmartClick:** Golarka do brody, Szczoteczka do głębokiego oczyszczania twarzy

**SmartClean:** Czyszczenie, Ładowanie, Smarowanie, 3 wkłady czyszczące

## Oprogramowanie

**Aktualizowanie oprogramowania:** Philips oferuje odpowiednie aktualizacje oprogramowania przez okres 2 lat od daty zakupu

## Moc

**Typ baterii/akumulatora:** Litowo-jonowy

**Czas pracy:** 50 minut/17 cykli golenia

**Automatyczne napięcie:** 100–240 V

**Ładowanie:** Pełne ładowanie trwa 1 godzinę, Szybkie, 5-minutowe ładowanie umożliwia

pojedyncze golenie

**Pobór mocy w trybie gotowości:** 0,15 W

**Maks. pobór mocy:** 5,4 W

## Konstrukcja

**Rączka:** Ergonomiczny uchwyt ułatwiający trzymanie

**Kolor ramy:** Brązowy

**Kolor przodu:** Matowy biały

## Serwis

**2 lata gwarancji**

**Wymienna głowica:** Wymieniaj co 2 lata na SH70

**Głowka szczoteczki do oczyszczania SH560:** Wymieniaj co 3–6 miesięcy

## Efektywność golenia

**SkinComfort:** Pierścienie SkinGlide, System SkinProtection, Uszczeln. AquaTec do golenia na sucho i na mokro

**System golenia:** Ostrza GentlePrecisionPRO

**Dopasowująca się do kształtu ciała:** 5-kierunkowe głowice DynamicFlex

## Łatwość użytkowania

**Czyszczenie:** Możliwość mycia pod bieżącą wodą

**Wyświetlacz:** 3-poziomowy wskaźnik naładowania akumulatora, Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora, Wskaźnik konieczności czyszczenia, Wskaźnik wymiany głowic golących, Wskaźnik blokady podróżnej

**Działanie:** Zasilanie akumulatorowe, Przed użyciem odłącz od gniazdka elektrycznego

