

PHILIPS

Vakuumski trimer za bradu

Beardtrimmer series 7000

Postavke preciznosti od 0,5 mm

Metalna sečiva koja se sama oštire

Do 75 min upotrebe / 1 h punjenja

Vakuumski sistem visokih performansi



BT7500/15



Vakumski trimer koji pravi manji nered

Najbolji model kompanije Philips za uredno podrezivanje

Podrežite bradu, brkove i zulufe bez nereda. Novi Philips vakumski trimer ima unapredeni sistem visokih performansi sa 50% snažnijim* protokom vazduha. Efikasno hvata podrezane dlačice omogućavajući podrezivanje bez nereda.

Jednostavno korišćenje

- Garancija radi zaštite pri kupovini
- Lako se održava
- Do 75 min vremena rada posle jednosatnog punjenja ili ga priključite na struju
- Podešavajte različite postavke dubine
- Lampica ukazuje na nizak nivo baterije, prazni ili punu bateriju ili da se baterija puni

Ravnomerni rezultati podrezivanja

- Ravnomerno podrezuje i hvata položene dlačice
- Sečiva koja se sama oštire, potpuno bez održavanja
- Precizni trimer za bradu za savršene ivice

Vakumski trimer koji pravi manji nered

- Poboljšan protok vazduha za podrezivanje bez nereda

Važne karakt.

Vakuumski sistem visokih performansi



Vakuumski sistem visokih performansi na Philips trimeru za bradu 7000 daje 50% snažniji, poboljšani protok vazduha* za hvatanje do 95% podrezanih dlačica** i podrezivanje bez nereda.

Sistem Lift & Trim PRO



Čekinjasta brada nema nikakve šanse. Sistem Lift&Trim Pro sistem hvata sve položene dlačice i podiže ih prema sečivima radi preciznog odsecanja, dok je u isto vreme idealan trimer za dugu bradu.

Metalna sečiva koja se sama oštře



Pogodna čak i za najgušće dlačice, dvostruko naoštrena sečiva garantuju precizne ivice i superiorno podrezivanje svaki put. Nije potrebno ulje niti zamenska sečiva.

20 postavki dužine koje se mogu zaključati



Precizno podrežite na željenu dužinu. Samo okrenite precizni točkić na neku od 20 postavki dužine između 0,5 i 10 mm, u koracima od 0,5 mm.

Precizni trimer



Dodatno definišite detalje, čak i na teško dostupnim mestima, uz precizni trimer koji se postavlja na „klik“.

75 min upotrebe s kablom / bežične upotrebe



Punite svoj trimer jedan sat, da biste dobili do 75 minuta, da biste dobili do 90 minuta bežične upotrebe ili ga jednostavno upotrebite priključenog u utičnicu. Pored toga, funkcija brzog punjenja omogućava vam potpuno podrezivanje nakon samo 5 minuta punjenja.

Indikatori baterije



Indikator baterije na trimmeru ukazuje na stanje baterije: niska napunjenost, prazna baterija, punjenje baterije ili puna baterija. Samim tim možete da punitre trimer na vreme i u potpunosti, tako da se neće desiti da se baterija isprazni usred upotrebe aparata.

Jednostavno čišćenje



Odvojite glavu Philips trimera za bradu i isperite je pod mlazom vode za jednostavno čišćenje. Zatim je osušite pre nego što je vratite na aparat.

Napravljen da traje



Svi naši proizvodi za uklanjanje malja su dizajnirani tako da dugo traju. Dolaze sa 2-godišnjom garancijom, uopšte ne zahtevaju podmazivanje i kompatibilni su sa bilo kojim naponom širom sveta.

Specifikacije

Kreirajte željenu frizuru

Broj postavki dužine: 20 ugrađenih postavki dužine

Sistem za napajanje

5-minutno brzo punjenje

Dodaci

Češalj: Sistem Lift & Trim

Održavanje: Četka za čišćenje

Precizni trimmer

Napajanje

Punjenje: 1 sat za kompletno punjenje

Automatski napon: 100-240 V

Tip baterije: NiMH

Vreme rada: Do 75 minuta

Dizajn

Obrada: Meka na dodir

Boja: Crna

Servisiranje

2 godine garancije

Aparat za brijanje

Element za šišanje: Sečiva od nerđajućeg čelika

Opseg postavki dužine: Od 0,5 do 10 mm

Preciznost (dužina koraka): Po 0,5 mm

Jednostavna upotreba

Ekran: Indikator za nivo baterije

Čišćenje: Sečiva i štitnici koji se mogu ispirati vodom

Točkić: Lako podesite dužinu

Operacija: Upotreba sa kablom za napajanje ili sa baterijama

