

Philips Hairclipper series  
5000  
Strihač vlasov

### Titánové čepele

21 nastavení dĺžky  
60 min bezšn. použitia/1 h  
nabijania  
Puzdro na odkladanie

QC5375/80

## Dokonalé ovládanie

Vytvorte si účes presne podľa svojich predstáv so strihačom vlasov značky Philips. Otočením kolieska na nastavovanie dĺžky jednoducho nastavte a uzamknite požadované nastavenie dĺžky s maximálnou presnosťou od 3 do 21 mm alebo 0,5 mm bez hrebeňového nástavca.

### Jednoduché používanie

- Hrebeň sledujúci kontúry kopíruje každú krivku vašej hlavy.
- 2-ročná záruka, celosvetové napájacie napätie, bez olejovania
- Až 60 minút bezšnúrového používania po 1 hodine nabíjania
- Indikácia stavu batérie
- Výklopné otváranie hlavy uľahčuje čistenie tečúcou vodou
- Dodáva sa s kvalitným puzdrom

### Výkon

- Neprekonateľný strihací výkon vďaka čepeliam s titánovou povrchovou úpravou

### Dokonalé ovládanie

- Jednoduché nastavenie a 21 nastavení dĺžky s uzamknutím – 0,5 až 21 mm.

# PHILIPS

# Technické údaje

## Jednoduché použitie

- Displej: Indikátor nabijania

## Strihací systém

- Šírka strihacieho noža: 41 mm
- Počet nastavení dĺžky: 21
- Bez potreby údržby - nie je potrebný olej
- Rozsah nastavení dĺžky: 0,5 – 21 mm
- Presnosť (veľkosť krokov): po 1 mm

## Príslušenstvo

- Čistiaca kefka

## Napájací systém

- Typ batérie: Ni-MH
- Prevádzkový čas: až 60 minút
- Čas nabijania: 1-hodinová

## Servis

- 2-ročná celosvetová záruka

## Príslušenstvo

- Kvalitné odkladacie a cestovné puzdro

## Dizajn

- Jednoduché uchytienie: Bočné panely
- Tvar: Ergonomický

## Strihací systém

- Materiál strihacieho noža: Nehrdzavejúca oceľ s titánovou povrchovou úpravou

## Jednoduché použitie

- 100 % umývateľný: Čistenie pod tečúcou vodou
- Hrebeňový nástavec Expert 2D

# Hlavné prvky

## Titánové čepele

Špičkové titánové čepele zaručujú vynikajúci výkon pri strihaní a dlhodobú ostrosť

## Odobná konštrukcia



Všetky naše produkty starostlivosti o zovňajšok sú vyrobené tak, aby mali dlhú životnosť. Dodávajú sa s 2-ročnou celosvetovo platnou zárukou, podporou celosvetového napätia a nikdy ich netreba mazat'.

## 100 % vodotesný

Stačí, ak vyklopením otvoríte hlavu a opláchnete ju pod tečúcou vodou.

## Sleduje každú krivku



Strihač vlasov jemne sleduje kontúry vašej hlavy pre rýchle, rovnomerné a pohodlné ostrihanie.

## Koliesko na nastavovanie dĺžky

Otočením kolieska na nastavovanie dĺžky nastavte a uzamknite požadované nastavenie dĺžky. Nastaviteľný hrebeňový nástavec umožňuje vybrať nastavenia dĺžky od 3 do 21 mm odstupňované presne po 1 mm. Prípadne môžete zariadenie použiť bez nástavca a docieľiť tak dĺžku strihu iba 0,5 mm.

## Indikátor stavu batérie

Indikátor svieti, keď je batéria dostatočne nabitá, a bliká naoranžovo, keď máte ešte k dispozícii energiu na približne 10 minút používania.

## Batérie NiMH

Zariadenie môžete flexibilne používať s napájacím káblom alebo bez neho. Výkonná batéria NiMH vydrží po 1 hodine nabijania až 60 minút. Rýchle 10-minútové nabijanie vám poskytne 10 minút strihania, takže zariadenie je vždy plne k dispozícii.

## Kvalitné puzdro ako bonus

Kvalitné odkladacie a cestovné puzdro na bezpečné uschovanie strihača a príslušenstva



Dátum vydania  
2022-06-06

Verzia: 5.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)