

Philips Hairclipper series
5000

Машинка для стрижки
волос

Титановые лезвия

21 установка длины
1 ч зарядки — 60 мин
автономной работы
Чехол для хранения

QC5375/80

Полный контроль

Создайте свой стиль с максимальной точностью благодаря машинке для стрижки волос Philips. Просто выберите и зафиксируйте нужную установку длины, повернув колесико (для настройки длины от 3 мм до 21 мм или 0,5 мм без гребня).

Легко использовать

- Гребень точно повторяет контуры головы.
- Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки
- Отображение заряда аккумулятора
- Качественный чехол в комплекте
- До 60 минут автономной работы после 1 часа зарядки
- Откидная головка для простой очистки под струей воды

Высокое качество

- Превосходное качество стрижки благодаря лезвиям с титановым покрытием

Полный контроль

- 21 установка длины от 0,5 до 21 мм, которые легко выбрать и зафиксировать.

PHILIPS

Особенности

Титановые лезвия



Современные титановые лезвия обеспечат превосходное качество стрижки и долго останутся острыми

Долговечность



Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.

100%-ая водонепроницаемость



Просто откройте головку и промойте под струей воды.

Повторяет контуры лица



Машинка для стрижки волос плавно повторяет контуры головы для быстрой, ровной и удобной стрижки

Колесико для выбора длины



Поверните колесико для выбора и фиксации нужной установки длины. На одном регулируемом гребне можно выбрать установку длины от 3 до 21 мм с шагом 1 мм. Либо используйте прибор без гребня для минимальной длины 0,5 мм.

Индикатор заряда аккумулятора



Горящий индикатор указывает на полный заряд аккумулятора, а мигающий говорит о том, что заряда хватит примерно на 10 минут.

NiMH-аккумуляторы



Прибор можно использовать автономно или с подключением к электросети. Мощный NiMH-аккумулятор обеспечивает до 60 минут работы после зарядки в течение 1 часа. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает 10 минут автономной работы, поэтому бритва готова к использованию в любое время.

Качественный чехол прилагается

Качественный дорожный чехол для безопасного хранения машинки для стрижки волос вместе с аксессуарами

Характеристики

Удобство использования

- Дисплей: Индикатор зарядки
- Ширина ножа: 41 mm
- Щеточка для чистки
- Количество установок длины: 21
- Диапазон настроек длины: 0,5—21 mm
- Не нуждается в обслуживании — Смазка не нужна
- Регулировка (шаг изменения длины): по 1 mm
- Удобная ручка: Боковые панели
- форма: Эргономичная
- Качественный дорожный чехол для хранения
- 100 %-но моющийся прибор: Очистка под

- струей воды
- Материал режущего элемента: Нержавеющая сталь с титановым покрытием
- Профессиональный гребень 2D

Система питания

- Тип элемента питания: Никель-металл-гидридный аккумулятор
- Время работы: до 60 минут
- Время зарядки: 1 час

Обслуживание

- Гарантия 2 года



Дата выпуска 2023-01-15

Версия: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com