

PHILIPS

Lice + telo

OneBlade

Podrezivanje, oblikovanje i brijanje

Za bilo koju dužinu dlačica

1 sečivo za lice, 1 za telo

3 češlja za čekinjast izgled, 1 za telo

QP2620/20



Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine Dizajniran za skraćivanje dlačica, a ne kože

Philips OneBlade Face + Body trimuje, oblikuje i brije sve dužine dlačica. Dobijate sečivo za lice i jedno sa štitnikom za kožu za telo. Zaboravite na korišćenje više alatki. OneBlade radi sve.

Jednostavno korišćenje

- Svako sečivo traje 4 meseca
- Mokro ili suvo brijanje
- Napunjen i spreman

Prijatno brijanje

- Obrijte
- Jedinstvena OneBlade tehnologija
- Štiti od ogrebotina na osetljivim područjima

Oštre ivice

- Oblikujte
- Kreirajte precizne ivice i oštre linije

Ravnomerno skraćivanje

- Skratite
- Češljevi za čekinjasti izgled, za veći izbor
- Lako podrezivanje u svim smerovima

Važne karakt.

Jedinstvena OneBlade tehnologija

Napravljen za oblikovanje dlačica na licu i podrezivanje dlačica na telu, Philips OneBlade podrezuje, definiše ivice i brije bilo koju dužinu dlačica. Pruža lako i ugodno brijanje zahvaljujući premazu za klizanje i zaobljenim vrhovima. Uz aparat za šišanje koji se pomera pri 200x u sekundi, efikasan je čak i sa dužim dlačicama.

Skratite



Podrežite na željenu dužinu čekinjaste brade. Philips OneBlade brijač za lice dolazi sa 3 češlja za čekinjastu bradu. 1 mm za dužinu tokom popodneva nakon jutarnjeg brijanja, 3 mm za glatko podrezivanje i 5 mm za dugačku čekinjastu bradu.

Oblikujte



Postignite precizne linije za nekoliko sekundi uz dvostrano sečivo koje vam omogućava da vidite svaku dlačicu koju podrezujete.

Obrijte



OneBlade aparat za brijanje ne brije onako blizu kože kao klasično sečivo – garantuje se da ne osećate neprijatnost na koži. Idite uz dlaku i obrijte dlačice bilo koje dužine.

Štitnik

Postavite štitnik za kožu da biste dobili dodatni sloj zaštite za osetljiva područja tela.

Češalj za telo koji se postavlja na „klik“

Samo zakačite češalj za telo od 3 mm za podrezivanje u svim smerovima

3 češlja za čekinjasti izgled („klik“)



Koristite isporučene češljeve za čekinjasti izgled od 1, 3 ili 5 mm dužine da biste dobili željenu dužinu čekinjaste brade.

Dvostrano sečivo



OneBlade prati konture vašeg lica, što vam omogućava da lako i prijatno skraćujete i brijete sve oblasti. Koristite dvostrano sečivo da biste oblikovali ivice i kreirali čiste linije pomeranjem sečiva u bilo kojem pravcu.

Izdržljivi OneBlade



Lako zamenite sečivo na svaka 4 meseca* za optimalne performanse. Zeleni indikator pohabanosti će se pojaviti kada se sečivo istroši.

Mokro i suvo



Koristite vodootporno brijač nad umivaonikom ili ga ponesite na tuširanje. OneBlade aparat za vlažno i suvo brijanje lak je za čišćenje i može da se koristi sa penom ili bez nje.

Dugotrajna baterija



Može da radi 45 minuta neprekidno nakon punjenja od 8 sati.

Specifikacije

Učinak skraćivanja i brijanja

Sistem za brijanje: Tehnologija praćenja kontura, Dvostruki sistem zaštite

Sistem za brijanje i podrezivanje: Tehnologija praćenja kontura

Dodaci

Češalj: 3 češlja za čekinjast izgled (1, 3, 5 mm), Štitnik za kožu koji se postavlja na „klik“, Češalj za telo koji se postavlja na „klik“

Održavanje: Poklopac za odlaganje

Dodatno zamenjivo sečivo

Napajanje

Punjenje: 8 sati za kompletno punjenje

Automatski napon: 100–240 V

Vreme rada: 45 minuta

Tip baterije: Ni-MH

Maksimalna potrošnja energije: 2 W

Dizajn

Drška: Rebrasti gumeni rukohvat

Boja: Limeta zelena, uglj siva

Servisiranje

Zamenska glava: QP210, QP220, QP610, QP620, Zamenite na svaka 4 meseca*

2 godine garancije: Na dršci

Jednostavna upotreba

Ekran: Indikator punjenja na adapteru

Punjenje: Može da se puni

Upotreba mokrog i suvog

