

PHILIPS

Elektrický holicí strojek
pro mokré a suché holení

Shaver series 7000

Kroužky SkinGlide

Břity GentlePrecisionPRO

Nástavec pro tvarování brady
SmartClick

Exkluzivní pouzdro



S7310/67



Hladký pohyb, šetrné holení

Jednička společnosti Philips pro citlivou pokožku*

Řada Philips 7000 chrání před hlavními známkami podráždění kůže. Kroužky SkinGlide s povrchem zabraňujícím tření umožňují holicímu strojeku plynulý pohyb po tváři. Břity těsně přiléhají a chrání kůži i při třídením strniště.

Snadné použití

- Intuitivní displej s jednoúrovňovým ukazatelem baterie
- 50 minut bezdrátového holení
- Holicí strojek lze opláchnout pod tekoucí vodou
- Dodává se s 2letou zárukou

Hladké oholení

- Břity chrání kůži a těsně zastříhnou i třídení strniště

Navrženo pro maximální pohodlí pokožky

- Kroužky SkinGlide s povrchem zabraňujícím tření pro plynulý pohyb
- Systém Aquatec vám umožňuje pohodlné suché i osvěžující mokré holení
- Ohebné hlavy s otáčením v pěti směrech sledují obrysy pro menší tlak

Využijte svůj holicí strojek naplno

- Zastříhovač vousů s 5 nastaveními pro úpravu a zastříhování

Přednosti

Kroužky SkinGlide



Vychutnejte si pohodlnější holení s kroužky SkinGlide potaženými mikroskopickými kuličkami, které zabraňují tření. Tisíce mikrokuliček z materiálu připomínajícího sklo redukují tření a odpor povrchu mezi holicím strojkem a pokožkou. To strojku zajišťuje plynulý snadný pohyb a pomáhá chránit před podrážděním pokožky.

Břity GentlePrecision PRO



Náš inovovaný systém holení je vybavený technologií ochrany pokožky, která zabírá pouze vousy, nikoli kůži. Břity ve tvaru písmene V drží kůži dál od čepelí a zajišťují dokonalé hladké oholení i třídního strniště.

Hlavy DynamicFlex s otáčením v pěti směrech



Hlavy holicího strojeku se pružně otáčejí v 5 směrech a jemně se přizpůsobují všem konturám obličeje a krku. K dokonalému oholení stačí menší tlak a zátěž na pokožku se minimalizuje.

Systém Aquatec pro mokré a suché holení



Přizpůsobte holení svým potřebám. Se systémem Aquatec Wet & Dry si můžete vybrat pohodlné suché holení, nebo se můžete holit za mokra. Holit se můžete s gelem či pěnou, nebo dokonce i ve sprše.

Nástroj pro úpravu vousů SmartClick



Zastříhovač vousů má 5 nastavení pro úpravu vousů, perfektní úpravu strniště a zastříhování. Kulaté špičky a hřebeny zabraňují podráždění kůže.

Jednourovňový ukazatel nabití baterie



Intuitivní displej zobrazuje relevantní informace, díky kterým zajistíte optimální provoz strojeku: – jednourovňový indikátor nabití baterie – indikátor čištění – indikátor vybití baterie – indikátor pro výměnu hlav – indikátor cestovního zámku

50 minut bezdrátového holení



S úsporným výkonným systémem lithium-iontových baterií máte na výběr ze dvou možností: Po hodinovém nabíjení vydrží baterie až 50 minut holení. Po rychlém nabíjení budete mít dost energie na jedno oholení. Všechny modely holicích strojků řady 7000 jsou navrženy tak, aby fungovaly pouze bezdrátově, abychom zajistili bezpečné používání ve vlhkém prostředí.

Plně omyvatelný holicí strojek



Stačí otevřít hlavu holicího strojeku a propláchnout ho pod tekoucí vodou.

Neuvěřitelně odolný



Na holicí strojek Philips poskytujeme 2letou záruku. Naše holicí strojky Series 7000 jsou výkonné a odolné.

Specifikace

Příslušenství

Pouzdro: Exkluzivní pouzdro, Cestovní pouzdro

SmartClick: Nástroj na úpravu vousů

Software

Aktualizace softwaru: Společnost Philips nabízí příslušné aktualizace softwaru po dobu 2 let od data zakoupení

Spotřeba

Typ baterie: Lithium-iontový

Automatická volba napětí: 100–240 V

Doba chodu: 50 min / 17 oholení

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu, Rychlé nabití za 5 minut na jedno oholení

Pohotovostní napájení: 0,15 W

Maximální spotřeba elektrické energie: 5.4 W

Design

Rukojeť: Ergonomická rukojeť a snadná manipulace

Barva rámečku: Tesla mořská modrá

Barva přední strany: Keramicky bílá

Servis

2letá záruka

Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ SH70

Holicí výkon

Holicí systém: Břity GentlePrecisionPRO

Kopírování obrysů tváře: Hlavy DynamicFlex s otáčením v pěti směrech

SkinComfort: Kroužky SkinGlide, Systém SkinProtection, Systém Aquatec pro mokré a suché holení

Snadné použití

Displej: Jednoúrovňový ukazatel nabití baterie, Indikátor vybití baterie, Indikátor čištění, Indikátor pro výměnu holicích hlav, Indikátor cestovního zámku

Čištění: Plně omyvatelný

Suché a mokré používání: Mokré a suché použití

Provoz: Použití bez kabelu, Před použitím odpojte od sítě

