

Philips Daily Collection
Penanak Nasi

Golden Pot berpegangan besar

Pemanasan 3D cerdas
Tetap hangat 48 jam
Kapasitas besar 2 liter

HD3118/32



Nasi lezat untuk seluruh anggota keluarga

Panci 5-lapis yang tahan lama

Panci 5 lapis anti-lengket dan anti-gores berwarna keemasan dari Philips menghantarkan dan menjaga panas lebih merata, sehingga menghasilkan nasi panas yang lezat dan lembut hingga 48 jam.

Dirancang untuk kenyamanan

- Kapasitas ekstra besar 2,0 liter cukup untuk 14 orang
- Panci mudah dilepas berkat pegangan yang tetap dingin

5-layer golden inner pot

- Pelapis anti-gores canggih agar panci tahan lama
- Lapisan mengkilap anti lengket dari Whitford yang mudah dibersihkan

Sistem memasak canggih

- Sistem pemanas Smart 3D memasak nasi secara merata

Sistem memasak canggih

- Fungsi tetap hangat otomatis selama 48 jam
- Logam paduan ekstra tebal memastikan tiap butir nasi dimasak sempurna

PHILIPS

Kelebihan Utama

Panci 5-lapis keemasan



Pelapis Luar Hitam: menahan panas, menjaga nasi hangat dan segar 2. Resin Protektif: melindungi logam, panci lebih kuat dan awet 3. Logam Paduan Ekstra Tebal: Menyebarkan panas secara merata, memastikan tiap butir nasi mendidih dan dimasak sempurna, menyajikan tekstur yang Anda inginkan 4. Dasar Kuning Keemasan: menyebarkan panas ke seluruh panci selama memasak agar nasi lembut dan lebih lezat 5. Pelapis Kristal Super Keras: anti-lengket dan anti-gores untuk pembersihan mudah dan pemakaian yang lebih awet

Lapisan anti-lengket

Lapisan mengkilap anti lengket dari Whitford yang mudah dibersihkan

Sistem pemanas Smart 3D



Sistem pemanas Smart 3D memasak nasi dari segala arah, menyajikan nasi lezat, butir demi butir

Fungsi tetap hangat otomatis



Fungsi tetap hangat otomatis mulai bekerja setelah nasi dimasak dan memastikan nasi Anda tetap panas dan lembut hingga 48 jam

Logam paduan ekstra tebal



Logam paduan ekstra tebal memastikan tiap butir nasi dimasak sempurna

Kapasitas Ekstra Besar



Kapasitas ekstra besar 2,0 liter, ideal untuk 14 orang

Pegangan yang tetap dingin



Panci mudah dilepas berkat pegangan tetap dingin yang didesain khusus

Spesifikasi

Negara asal

- Buatan: Cina

Aksesori

- Termasuk: Gelas ukur, Spatula, Nampan/keranjang uap

Spesifikasi teknis

- Daya: 400 W
- Panjang kabel: 0,8 m
- Voltase: 220 volt
- Frekuensi: 50 Hz
- Kapasitas tabung: 2,0 L

Desain

- Warna: Merah tua & Putih cerah
- Warna panel kendali: Star White

Berat dan dimensi

- Dimensi produk (PxLxT): 338 x 285 x

242 milimeter

- Berat termasuk kemasan: 4,0 kg
- Berat produk: 3,8 kg

Spesifikasi umum

- Fitur produk: Sakelar on/off, Lampu daya sedang hidup

Penyelesaian

- Bahan aksesori: Plastik
- Bahan bodi utama: Plastik

Layanan

- Garansi 2 tahun di seluruh dunia

Keberlanjutan

- Kemasan: > 90% material daur ulang
- Panduan Pengguna: 100% kertas daur ulang



Tanggal dikeluarkan
2024-02-19

Versi: 1.1.1

EAN: 87 10103 73376 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com