

PHILIPS

Máquina de barbear elétrica a seco, Series 1000

Shaver series 1000

Lâminas PowerCut

Abertura com um só toque

Utilização com e sem fios



S1232/41



Barbear perfeito, sem complicações

A máquina de barbear Philips Series 1000 proporciona-lhe um barbear fácil e prático a um preço acessível com lâminas PowerCut autoafáveis e possibilidade de lavagem total.

Fácil de utilizar

- Abertura de um só toque para uma limpeza fácil
- Esteja sempre a par do estado da bateria
- Concebida para um manuseamento ideal
- Resistente à água para uma limpeza fácil
- Mantenha a sua máquina de barbear protegida entre utilizações
- 40 minutos de autonomia sem fios após 8 horas de carregamento
- Utilização com ou sem fios

Um barbear confortável

- Desliza sobre a pele para um barbear confortável e uniforme
- Desliza sobre a sua pele para um acabamento suave e uniforme
- Segue os contornos do seu rosto

Aproveite ao máximo a sua máquina de barbear

- Apare o bigode e as patilhas

Destques

Lâminas PowerCut



A máquina de barbear Philips para um acabamento perfeito e confortável. As suas 27 lâminas PowerCut cortam cada pelo imediatamente acima do nível da pele, proporcionando um barbear suave e uniforme em todas as utilizações.

Cabeças flexíveis 4D

A máquina de barbear foi concebida para manter um contacto uniforme com a sua pele sem a cortar. As cabeças flexíveis 4D fletem e oscilam em 4 direções para um barbear sempre perfeito.

Abertura com um só toque



Limpe a sua máquina de barbear elétrica com um simples toque num botão. Basta abrir a cabeça da máquina de barbear e enxaguar com água.

Utilização com e sem fios

Utilize a sua prática máquina de barbear sem fios para um barbear sem emaranhamentos. Também a pode ligar à corrente para um barbear fiável com fios quando a bateria está vazia.

Indicador da bateria de 1 nível



Utilize o indicador intuitivo para ver quando a bateria da máquina de barbear está a ficar fraca, vazia ou totalmente carregada.

40 minutos de barbear sem cabo

Barbeie-se sem fios durante até 40 minutos após um carregamento de 8 horas. Ou barbeie-se com o cabo de alimentação ligado quando a bateria está vazia.

27 lâminas auto-afiáveis



As 27 lâminas autoafiáveis desta máquina de barbear elétrica foram concebidas com precisão para um barbear sempre perfeito.

Aparador de patilhas



Re toque e defina o seu bigode e as patilhas com o aparador e complete o seu estilo com facilidade.

Design ergonómico



Manuseie a sua máquina de barbear Philips com confiança graças a um design ergonómico criado para uma aderência perfeita.

Resistência à água IPX7



Uma máquina de barbear elétrica que pode limpar sem qualquer preocupação. A classificação IPX7 significa que pode ser submersa em segurança até 1 metro de água durante um máximo de 30 minutos.

Tampa de proteção

Mantenha a cabeça de corte limpa e segura entre sessões de barbear e quando está em viagem.

Especificações

Acessórios

Manutenção: Tampa de protecção

Fácil de utilizar

Visor: Indicador de bateria de 1 nível

Limpeza: Abertura com um só toque, Lavável

Operação: Utilização com cabo e sem cabo

Seco: Barbear a seco

Potência

Voltagem automática: 100-240 V

Carregamento: Carga completa em 8 horas

Tipo de pilha/bateria: NiMH

Autonomia: 40 minutos

Desempenho do barbear

Seguimento de contornos: Cabeças flexíveis em 4 direcções

Sistema de barbear: Sistema de lâminas PowerCut

Design

Cor: Preto noir

Pega: Pega e manuseamento ergonómicos, Pega em borracha antideslizante

Assistência

Cabeça de substituição: Substituir a cada 2 anos por SH30

Garantia de 2 anos

