



Philips Hairclipper series  
3000  
Tondeuse à cheveux

Lames en acier inoxydable  
11 réglages de longueur  
Autonomie de 40 min après 8 h  
de charge

QC5135

## Des coupes faciles

avec peigne de coupe ajustable

La tondeuse à cheveux Philips offre 11 réglages de longueur allant de 0,5 à 21 mm et un peigne de coupe ajustable en plus d'être utilisable aussi bien avec que sans fil. Il n'a jamais été aussi facile de se couper les cheveux.

### Facile à utiliser

- Garantie de 2 ans, tension universelle, aucune lubrification requise
- Voyant indiquant l'état de la batterie
- La tête ouvrable facilite le nettoyage à l'aide de la brosse incluse.
- 40 minutes d'autonomie sans fil après 8 heures de charge

### Performance

- Lames en acier haute performance autoaffûtées

### Des coupes faciles

- 11 longueurs de coupe verrouillables de 0,5 à 21 mm
- Peigne de coupe unique pour tous les réglages de longueur

# PHILIPS

Tondeuse à cheveux  
Lames en acier inoxydable 11 réglages de longueur, Autonomie de 40 min après 8 h de charge

## Spécifications

### Système de coupe

- Largeur de coupe: 41 mm
- Élément de coupe: Lames en inox
- Nombre de hauteurs de coupe: 11
- Plage des hauteurs de coupe: jusqu'à 21 mm
- Précision (taille du pas): De 2 mm mm
- Lames en acier inoxydable auto-affûtées
- Type de sabot: Normal
- Bords arrondis: Respectueuse de la peau

### Accessoires

- Brossette de nettoyage

### Système d'alimentation

- Type de batterie: NiMH

- Autonomie: 40 minutes
- Temps de charge: 8 heures
- Utilisation: Avec fil / sans fil

### Facile d'utilisation

- Voyant de charge: 1 DEL
- Sans entretien, aucune lubrification nécessaire

### Entretien

- Deux ans de garantie internationale

### Design

- Forme: Ergonomique

QC5135/15

## Caractéristiques

### 11 longueurs de coupe verrouillables

Le peigne de coupe ajustable offre des réglages de longueur allant de 3 à 21 mm, chacun espacé de 2 mm du suivant. Vous pouvez retirer le peigne pour obtenir une coupe très courte de 0,5 mm.

### Peigne de coupe tout-en-un

Choisissez entre différents réglages de longueur sans devoir changer de peigne de coupe.

### Témoin de charge

Le voyant s'allume en vert lorsque la batterie est pleine.

### Conçu pour durer



Tous nos produits de soin sont conçus pour durer. Ils sont couverts par une garantie internationale de 2 ans, offrent une compatibilité de tension partout dans le monde et n'ont jamais besoin de lubrification.

### Facile à nettoyer

Ouvrez simplement la tête de la tondeuse et utilisez la brosse de nettoyage fournie pour éliminer les poils.

### Utilisation sans fil

Il est possible de s'en servir avec ou sans fil en profitant de 40 minutes d'autonomie après 8 heures de charge.

### Lames en acier autoaffûtées



Les lames en acier de ce rasoir électrique frottent légèrement l'une contre l'autre de sorte qu'elles s'affûtent automatiquement pendant l'utilisation! Elles assurent donc en permanence une coupe propre et efficace mais leurs extrémités arrondies protègent votre peau.



Date de publication  
2022-06-07

Version: 5.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)