

PHILIPS

Zastříhovač vousů

Beardtrimmer series 3000

přesné 1mm nastavení

Nerezové ocelové břity

45 min bezdrát. použití / 10h nabíjení

Systém Lift & Trim



BT3207/14



3denní strniště snadno

Systém Lift & Trim holí o 30 % rychleji*

Tento zastříhovač s inovativním systémem Lift & Trim zvedne a zachytí více ležících chloupků, čímž zaručuje rovnoměrné a efektivní zastřížení. To vám pomůže jednoduše dosáhnout požadovaného 3denního strniště nebo krátkého či delšího plnovousu.

Snadné použití

- Jednoduchá údržba
- Snadné uchopení
- Uložit a jít
- Mějte vždy přehled o tom, že je čas zařízení nabít
- Bezdrátové použití po dobu až 45 minut
- Přizpůsobení různým nastavením délky

Snadné rovnoměrné zastřížení

- Zastříhuje rovnoměrně a zachytí i ležící vousy
- Dokonalé a zároveň šetrné zastřížení
- Břity šetrné k pokožce zaručují hladkou pokožku

Neuvěřitelně odolný

- Nákup krytý zárukou

Přednosti

Systém Lift & Trim



Zastříhovač vousů Philips, který je ideální k udržování strniště, obsahuje náš nový systém Lift & Trim: hřeben, který zvedá a navádí vousy k břitům a zajišťuje tak rovnoměrné zastřížení.

Samoostřicí břity



Samoostřicí ocelové břity na zastříhovači vousů Philips 3000 zůstávají ostré a efektivní jako nové, aby zajistily pokaždé dokonalé a zároveň šetrné zastřížení.

Břity šetrné k pokožce



Břity mají zaoblené špičky, které zaručují hladký kontakt s pokožkou a jsou navrženy tak, aby zabránily jejímu poškrábání a podráždění.

Přesný číselník – 10 nastavení



Efektivní zastříhovač vousů, který zastříhuje přesně na požadovanou délku. Stačí otočit nastavovacím kolečkem na jedno z 10 nastavení délky v rozsahu 0,5–10 mm v krocích po 1 mm.

45minutový provoz bez kabelu



Přestaňte se zamotávat do kabelů zastříhovače vousů – jedno 10hodinové nabíjení zajistí až 45 minut zastříhování.

Indikátory baterie

Zelená kontrolka na adaptéru vás informuje o tom, že se zařízení nabíjí.

Snadné čištění



Hlavu zastříhovače vousů Philips můžete odpojit a snadno vyčistit opláchnutím pod tekoucí vodou. Než hlavu nasadíte zpět na přístroj, vysušte ji.

Ergonomický design



Rychlý zastříhovač, který se pohodlně drží a používá. Pro snadnou péči i o obtížně dosažitelné oblasti.

Neuvěřitelně odolný



Všechny naše výrobky pro péči o vzhled jsou velmi odolné. Mají 2letou záruku, nikdy je nemusíte promazávat a jsou kompatibilní se všemi běžně používanými napětími.

Úložné a cestovní pouzdro



Dodávané cestovní pouzdro umožňuje úhledné uložení veškerého příslušenství doma, v posilovně i na cestách.

Specifikace

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Počet nastavení délky: 10 integrovaných nastavení délky

Příslušenství

Údržba: Čisticí kartáč

Pouzdro: Pouzdro pro skladování

Hřeben: Systém Lift & Trim

Spotřeba

Automatická volba napětí: 100–240 V

Typ baterie: NiMH

Doba chodu: 45 minut

Nabíjení: Úplné nabití za 10 hodin

Design

Rukojeť: Ergonomická pohodlná rukojeť

Servis

2letá záruka

Není třeba mazat

Stříhací systém

Stříhací jednotka: Nerezové ocelové břity

Šířka stříhání: 32 mm

Rozsah nastavení délky: 0,5 až 10 mm

Přesnost (velikost kroků): Po 1 mm

Hroty, které neškrábou: Ještě větší pohodlí

Snadné použití

Displej: Indikátor nabíjení na adaptéru

Čištění: Omyvatelné nástavce

Nastavovací kolečko: Snadná úprava nastavení délky

Provoz: Použití bez kabelu

