

# PHILIPS

智能面部护理套装

FaceSmart

FaceSmart 智臻剃须刀

FaceSmart 洁面刷

SkinAnalyst 智臻皮肤检测仪

SkinAnalyst智臻男士面部护理app



S7980/68

## 智臻净颜，专属定制

智能Skin Analyst技术,升级您的面部护理体验

荣幸地向您推荐飞利浦智能剃须护肤套装，它将根据您的皮肤状况，智能定制适合您肤质的剃须护肤方案，自动完成剃须刀及洁面刷的设置，调整为适合您皮肤的剃须和清洁模式，并为您提供相关护肤建议。

### 飞利浦首款智能剃须护肤套装

- 专为卓越剃须效果和直观易用而生
- 专门针对性能和耐用性的智能剃须刀
- 如丝般柔软的刷毛带给您轻柔的深层清洁感受
- 独一无二的 SkinAnalyst 提供量身定制的肌肤护理建议

### 个性化定制剃须刀和洁面刷头设置

- 利用我们的 FaceSmart 剃须刀个性化您的剃须体验
- 利用我们的 FaceSmart 洁面刷个性化您的洁面体验
- 全自动程序设置针对您的皮肤状况而优化

### 检测和评估肌肤状况

- 分析皮肤的油分和水分，更好定制您的护肤剃须模式
- 评估并指导您，只为获得最佳护肤体验

### 接收为您量身定制的日常护肤建议

- 从我们和皮肤专家共同研发的 APP 获得皮肤指导，针对中国男性皮肤研制
- 根据外部环境变化，适时提供护肤建议

## 产品亮点

### 因设计而卓越

FaceSmart 剃须刀的设计在各个方面都很出色，五向轮廓跟踪剃须刀头，全方位贴合舒适体验。微珠舒适环可减少摩擦，令剃须更加顺滑。创新 V 形精确切割系统，可将须发提起，形成封闭的剃须状态。此外，干湿双剃，多功能 LED 显示屏，使其易于使用。

### 持久耐用

为了便于您的使用，可选择充电 1 小时之后使用长达 50 分钟的脸部智能剃须，或是快速充电后进行一次完整剃须。飞利浦 FaceSmart 智臻剃须刀享受两年全球质保，支持全身水洗。这款剃须刀独具个性、持久耐用，确保您每次剃须的舒适体验。

### 如丝般柔软的刷毛

只需将洁面刷安置于手柄，将适量洗面奶置于刷头上。17200 条振动刷毛能轻柔地深层清洁，即使是脸上难以清洁到的部位，使您的脸部皮肤光滑健康。

### SkinAnalyst

飞利浦首次推出智臻皮肤检测仪 SkinAnalyst，将皮肤检测仪安置于手机上，并连接到 APP，优化您的日常护肤程序。

### 智能剃须

飞利浦全新 FaceSmart 智臻剃须刀，升级您的日常剃须体验。根据 SkinAnalyst 智能皮肤分析结果，针对不同肌肤状况定制剃须模式，数据即可通过蓝牙传输至剃须刀手柄。此时只需将剃须刀头连接至手柄，即可开始享受为您个性化定制的剃须模式。

### 智能清洁

飞利浦全新 FaceSmart 智臻男士面部护理套装升级您的日常洁肤体验。根据 SkinAnalyst 智能皮肤分析结果，针对不同肌肤状况定制清洁模式，数据即可通过蓝牙传输至剃须刀手柄。此时只需将洁面刷连接至手柄，即可开始个性化洁面程序，有效清洁面部肌肤。

### 自动程序设置

根据您的皮肤评估结果优化您的剃须刀和洁面刷。根据您的皮肤状况：中性、干性、油性或敏感皮肤，系统会选择适合您的剃须程序。在每个程序，旋转速度和时间设置将针对您的肌肤情况作出调节，更有针对性的保护您的皮肤。

### SkinAnalyst 传感器

无论您的肌肤是偏油、干燥或混合性，SkinAnalyst 传感器（仅兼容 iPhone 6、6 Plus、6S、6S Plus）准确地测量您肌肤的含油及含水量，让您更从容掌控一切。

### SkinAnalyst 智臻男士面部护理 APP

SkinAnalyst 智臻男士面部护理 APP 将根据您的皮肤情况，推荐适合您的护肤程序。坚持使用 SkinAnalyst APP 将有助改善您的面部肌肤。

### 皮肤升级护理疗程

探索对您有效的护肤方式 – 携手中国皮肤护理专家打造培训课程，给您的皮肤提供最好的护理建议。

### 智能提示

SkinAnalyst 应用程序不仅会观察您的皮肤，也可以调取外部环境的智能数据（例如，实时天气状况），以便为您提供准确的皮肤护理建议。例如，当室外阳光强烈，SkinAnalyst app 会告诉您如何更好地保护您的皮肤。

## 规格

### 附件

收纳盒: 旅行袋  
维护: 清洁刷, 保护盖  
卡入式: 控油洁面刷

### 软件

App: 飞利浦 SkinAnalyst 应用程序, 通过蓝牙® 连接

蓝牙®: 10 米范围, 版本 4.1 (蓝牙® 智能)

iPad 兼容性: 不适用

iPhone 兼容性: iPhone 6S, iPhone 6S Plus,

iPhone 6, iPhone 6 Plus, iOS 版本 7 及更高版本

Android 手机和平板电脑: 不适用

### 功率

使用时间: 50 分钟/17 次剃须

充电: 1 小时充满电, 快速充电 5 分钟可剃须 1 次

自动电压: 100-240 伏

电池类型: 锂离子

待机功耗: 0.15 瓦

最大功耗: 5.4 瓦

### 设计

手柄: 人体工学设计

### 服务

2 年保修

替换刀头: 每 2 年更换一次 SH70

洁面刷 RQ560 或 RQ563: 每 3-6 个月更换一次

### 剃须性能

智能贴合: 5 向浮动贴面剃须刀头

剃须系统: 温和准确切割系统 PRO 刀片, 升级双层刀片设计

亲肤: 微珠舒适圈, 干湿两用

### 操作简易

干湿两用: 干湿两用

清洁: 全身水洗

显示屏: 应用程序通知指示灯, 敏感剃须设置, 蓝牙指示灯, % 电池电量指示灯, 电池电量不足指示灯, 充电显示灯, 旅行锁指示灯

工作中: 无线使用

