

Philips Bodygroom series  
7000  
Aparador para uso no  
chuveiro

**Sist. contorno da pele**

Pente integrado, 3 a 11 mm  
50 min sem fio/8 h de carga  
Design duplo



TT2039/15

## Raspa e aparado rapidamente e com conforto

### Qualquer local abaixo do pescoço

A mais avançada solução multifuncional, a Série 7000, tem um aparador integrado em um lado e um sistema de raspagem de outro para proporcionar uma aparagem confortável e conveniente em qualquer região do corpo.

**Fácil de usar**

- 50 minutos de uso sem fio após 8h de carregamento
- Fácil de limpar e usar dentro ou fora do chuveiro
- Cabo ergonômico para o controle máximo

**Desempenho suave para a pele**

- Pontas arredondadas e lâmina hipoalergênica para o conforto da pele
- Adapta-se à superfície do corpo para um barbear preciso
- Inclui um pente ajustável, aparado pelos de 3 a 11 mm

**Feito para durar**

- Garantia para proteção de compra

**PHILIPS**

Aparador para uso no chuveiro

Sist. contorno da pele Pente integrado, 3 a 11 mm, 50 min sem fio/8 h de carga, Design duplo

## Destaques

### Sist. contorno da pele

O sistema de contorno da pele alcança e corta os pelos de alturas diferentes, sem a necessidade de várias ferramentas ou contato da pele com as bordas afiadas. Os aparadores bidirecionais cortam pelos mais longos e a flexibilidade adicional deste sistema segue todos os ângulos e a superfície do corpo para dar precisamente a aparência que você deseja.

### Pontas e lâmina suaves com a pele



O sistema de conforto da pele tem uma lâmina hipoalergênica e pontas arredondadas para proteger a pele enquanto o barbear é feito.

### Aparador integrado com pente

O aparador integrado e pente ajustável com 5 ajustes de altura foram projetados para proporcionar mais potência para cortar até mesmo o pelo mais grosso. Para manter a altura desejada do pelo ou ter uma aparência natural, ajuste o pente com a altura entre 3 e 11 mm. Você pode usar o sistema de raspagem no outro lado para obter um resultado mais rente.

### Bateria recarregável



Pilha de alta potência de NiMH para a utilização no corpo inteiro, com 50 minutos de uso sem fio após 8h de carregamento. A luz da carga indica o status da energia quando a carga está baixa ou cheia.

### 100% à prova d'água

Proporciona um resultado confortável e rente dentro ou fora do chuveiro. O aparador é 100% à prova d'água, de modo que você pode simplesmente enxaguá-lo quando tiver terminado. Para pelos mais longos, o desempenho da aparagem pode ser melhor no pelo seco.

### Formato que cabe na mão

O cabo de borracha foi projetado para garantir a aderência ideal mesmo quando molhada, para um melhor controle durante o uso, dentro e fora do chuveiro.

### Feito para durar



Todos os nossos produtos para aparar pelos são fabricados para durar. Eles vêm com uma garantia de dois anos e não precisam ser lubrificados.

TT2039/15

## Especificações

### Sistema de corte

- Largura do cortador: 32 mm
- Elemento de corte: Lâmina com dois pré-aparadores
- Elemento para aparar: Integrado
- Conforto para a pele: Sist. contorno da pele

### Acessórios

- Suporte: Suporte para carregamento

### Fácil de usar

- Sem necessidade de manutenção: Não é necessário lubrificar
- Seco/molhado: Totalmente lavável, À prova d'água e fácil de limpar
- Ajustes fixos de altura
- Operação: Uso sem fio

### Crie o visual que deseja

- Número de ajustes de altura dos pelos: Cinco ajustes integrados de altura dos pelos

### Lig/Desl

- Tipo da bateria: Ni-MH
- Tempo de funcionamento: 50 minutos
- Carregamento: Carga completa em 8 horas

### Design

- Alça: Manuseio e formato que cabe na mão

### Serviço

- Garantia internacional de dois anos



Data de emissão  
2022-06-27

Versão: 5.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)