



Philips Hairclipper series
5000
Afspoelbare tondeuse

Trim-n-Flow PRO-technologie
28 lengtestanden (0,5–28 mm)
75 min. draadloos gebruik/8 uur
opladen
100% afspoelbaar



HC5612/15

Snel en gelijkmatig trimmen

Getrimd haar zit niet in de weg voor 2x sneller* knippen

Krijg een gelijkmatig trimresultaat dankzij de DualCut- en Trim-n-Flow Pro-technologie. Het nieuwe design van de kam voorkomt dat haar (van elke lengte) in de kam vast komt te zitten, zodat u zonder onderbrekingen kunt stylen.

Gebruiksvriendelijk

- Ergonomisch design voor comfort en controle
- Probleemloos schoonmaken
- Opzetbare kam voor stoppels
- Past zich aan verschillende lengte-instellingen aan
- Maximaal 75 minuten draadloos

Performance

- Maximale precisie met dubbele mesjes
- Kies voor een perfecte, maar beschermende trimbeurt
- Getrimd haar zit niet in de weg voor 2x sneller* knippen

Duurzaam gebouwd

- Beschermd dankzij garantie
- De messen hoeven nooit te worden geolied

PHILIPS

Afspoelbare tondeuse

Trim-n-Flow PRO-technologie 28 lengtestanden (0,5–28 mm), 75 min. draadloos gebruik/8 uur opladen, 100% afspoelbaar

Kenmerken

Trim-n-Flow Pro-technologie



Door het innovatieve ontwerp van de kam glijden de getrimde haren weg van de mesjes tijdens het gebruik, waardoor zelfs lange haren niet vast komen te zitten in de kam. Zo kunt u zonder onderbreking uw scheerbeurt voltooien.

DualCut-technologie



De Philips haartrimmer 5000 is voorzien van geavanceerde DualCut-technologie voor maximale precisie. Hij wordt geleverd met dubbele mesjes en is ontworpen om net zo scherp te blijven als op de dag dat hij uit de verpakking kwam.

28 vergrendelbare lengtestanden



Knip uw haar op de exacte lengte die u wilt met één van de 2 aanpasbare kammen met lengtestanden tussen 3 mm en 28 mm in

stappen van 1 mm, een stoppelkam van 2 mm, of verwijder de kam voor een korte trimbeurt van 0,5 mm.

Zowel met als zonder snoer te gebruiken



Dankzij de krachtige NiMh-batterij kunt u de trimmer tot wel 75 minuten draadloos gebruiken na 8 uur opladen. Zo hebt u maximaal vermogen en bewegingsvrijheid.

100% afspoelbaar**



Houd uw tondeuse onder de kraan om hem snel en eenvoudig schoon te maken.

Roestvrijstalen mesjes



De zelfslijpende stalen mesjes zijn ontworpen om ongelooflijk lang mee te gaan. Zelfs na 5 jaar snijden ze met dezelfde precisie en

HC5612/15

nauwkeurigheid als op de dag dat ze uit de verpakking kwamen.

Prettig handvat



Philips-tondeuses hebben een handgreep met grip die is ontworpen voor eenvoudig gebruik, zodat u uw haar comfortabel en met veel controle kunt knippen.

Geen onderhoud nodig



Krachtig en eenvoudig in onderhoud: onze messen hoeven nooit te worden gesmeerd.

2 jaar wereldwijde garantie



Al onze verzorgingsproducten zijn van duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2 jaar garantie, hebben nooit olie nodig en zijn compatibel met alle voltages die wereldwijd worden gebruikt.

Afspoelbare tondeuse

Trim-n-Flow PRO-technologie 28 lengtestanden (0,5–28 mm), 75 min. draadloos gebruik/8 uur opladen, 100% afspoelbaar

Specificaties

Accessoires

- Trimkam: 1 baardkam, 2 kammen (voor lang en kort haar)
- Onderhoud: Reinigingsborsteltje

Vermogen

- Batterijtype: NiMH

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

Scheersysteem

- Knipelement: Roestvrijstalen messen
- Mesbreedte: 41 mm
- Aantal lengte-instellingen: 28
- Diverse lengtestanden: Van 0,5 tot 28 mm
- Precisie (grootte van stappen): Per 1 mm

Gebruiksgemak

- Reiniging: 100% afspoelbaar**
- Onderhoudsvrij: Geen olie nodig
- Bediening: Met of zonder snoer te gebruiken

HC5612/15



Publicatiedatum
2023-08-07

Versie: 11.11.1

EAN: 87 10103 89783 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Vergelijken met het vorige Philips-model
** Alleen met water schoonmaken