

# PHILIPS

Elektrisch scheerapparaat  
voor nat en droog scheren

Shaver series 5000

MultiPrecision-messysteem

Flex-scheerhoofden, 5  
draairichtingen

SmartClick-precisietrimmer

S5290



## Nat of droog, beschermende scheerbeurt

Beschermt 10x beter dan een standaardmesje

De Shaver Series 5000 beschermt uw huid terwijl u geniet van een verfrissende scheerbeurt. Ons MultiPrecision-messysteem met afgeronde scheerhoofden glijdt soepel over uw huid en is ontworpen om die te beschermen.

### **Gebbruiksvriendelijk**

- 2 jaar garantie, werkt op alle voltages, vervangbare mesjes
- 40 minuten snoerloos scheren
- 1 uur oplaadtijd
- Batterij-indicator met 1 niveaus en reisvergrendelingsindicatoren

### **Comfortabel en glad scheren**

- De afgeronde scheerkop glijdt soepel over uw huid om deze te beschermen
- Comfortabel droog of verfrissend nat scheren met Aquatec
- Messen tillen de haren op en snijden vervolgens de lange en korte samen voor een snelle scheerbeurt
- Scheerhoofden draaien in 5 richtingen voor een snelle en gladde scheerbeurt
- Tilt haartjes op voor een comfortabele gladde scheerbeurt

### **Haal het maximale uit uw scheerapparaat**

- Opzetbare trimmer voor het perfect trimmen van snor en bakkebaarden

## Kenmerken

### Flex-scheerhoofden, 5 draairichtingen



Flex-scheerhoofden met 5 draairichtingen zorgen voor nauw contact met de huid voor een snelle en gladde scheerbeurt, zelfs bij de hals en kaaklijn.

### 40 minuten snoerloos scheren



Na 1 uur opladen kunt u meer dan 40 minuten scheren, dat zijn ongeveer 13 scheerbeurten. Dit scheerapparaat is alleen draadloos te gebruiken.

### Skin Protection-systeem

Scheer glad zonder wondjes en sneetjes. Het MultiPrecision-systeem met afgeronde scheerhoofden glijdt soepel over uw huid terwijl deze wordt beschermd.

### LED-display

Het intuïtieve display geeft relevante informatie weer voor optimale prestaties van uw scheerapparaat: - batterij-indicator met 1 niveaus - reinigingsindicator - batterij bijna leeg-indicator - indicatie voor scheerhoofden vervangen - reisvergrendelingsindicator

### 1 uur oplaadtijd



Scheer langer na elke keer opladen, dankzij onze krachtige, energiezuinige en duurzame lithium-ionaccu. Laad snel op in 5 minuten en u hebt voldoende vermogen voor één scheerbeurt.

### Duurzaam gebouwd



Al onze scheerapparaten worden geleverd met 2 jaar wereldwijde garantie en kunnen aan iedere spanning worden aangepast. De messen hoeven maar eens in de 2 jaar te worden vervangen.

### SmartClick-precisietrimmer

Bevestig onze huidvriendelijke precisietrimmer om uw look te voltooien. Deze is ideaal voor het onderhouden van uw snor en het trimmen van uw bakkebaarden.

### Aquatec voor nat en droog scheren



Kies hoe u het liefst scheert. Met de Aquatec Wet & Dry-afdichting kunt u kiezen voor een snelle en comfortabele droge scheerbeurt. Of u kunt nat scheren, met gel of schuim, zelfs onder de douche.

### Super Lift & Cut-systeem



Het Super Lift & Cut-systeem met twee mesjes zorgt voor een zeer glad resultaat. Het eerste mesje tilt elk haartje op terwijl het tweede mesje de haar onder het huidniveau comfortabel afscheert, voor een ultragladde scheerbeurt.

### MultiPrecision-messysteem



Ga voor een snel en glad scheerresultaat. Ons MultiPrecision-systeem tilt alle haartjes op en scheert ze samen met resterende stoppels. En dat alles in enkele bewegingen.

# Specificaties

## Accessoires

**SmartClick:** Precisietrimmer

**Etui:** Reisetui

## Vermogen

**Automatisch voltage:** 100 - 240 V

**Batterijtype:** Lithium-ion

**Gebruikstijd:** 40 min. / 13 scheerbeurten

**Opladen:** Volledig opladen in 1 uur, Snelle oplaadtijd van 5 min. voor 1 keer scheren

**Energieverbruik in stand-by:** 0,1 W

**Maximaal energieverbruik:** 9 W

## Ontwerp

**Kleur:** Houtskoolgrijs - zwart

**Handvat:** Ergonomische grip en gebruik

## Service

**Vervangend scheerhoofd:** Elke 2 jaar vervangen met SH50

**2 jaar garantie**

## Scheerresultaten

**Contourvolgend:** Flex-scheerhoofden, 5 draairichtingen

**Scheersysteem:** MultiPrecision-messysteem,

Super Lift & Cut-systeem

**SkinComfort:** SkinProtection-systeem, AquaTec Wet & Dry

## Gebruiksgemak

**Reiniging:** Volledig wasbaar

**Display:** Batterij bijna leeg-indicator, Oplaadindicator, Reinigingsindicator, Indicatie voor scheerhoofden vervangen, Reisvergrendelingsindicator, Batterij-indicator met 1 niveau

**Bediening:** Loskoppelen voor gebruik

