

PHILIPS

Depiladora

Satinelle Ice

Púrpura

HP6493/00



Sistema exclusivo de depilação cerâmica da Philips Gelo e massagem para uma remoção de pêlos mais suave

Graças às propriedades suavizantes do gelo e a um sistema integrado de massagem, a nova Satinelle Ice reduz significativamente a dor normalmente associada à depilação. O sistema de discos cerâmicos hipoalergénico também é suave para a pele sensível.

Benefícios adicionais

- Cabeça de corte adicional
- Aplicador de frio para zonas delicadas
- Puff corporal esfoliante
- Novo design ergonómico
- Dois níveis de velocidade

Sistema avançado de redução da dor

- Aplicador de frio de encaixe
- Sistema de massagem integrado
- Cabeça de arrefecimento giratória

Cabeça de depilação exclusiva em cerâmica

- Cabeça de depilação curva
- Velocidade de elevada rotação
- Cabeça de depilação em cerâmica hipoalergénica

Destques

Aplicador de frio de encaixe

O aplicador de frio, patenteado suaviza a pele, reduzindo a desagradável sensação da depilação. A cabeça oscilante segue cada curva do seu corpo para um arrefecimento perfeito e menos dor.

Cabeça de arrefecimento giratória

Segue os contornos do corpo para uma redução máxima da dor durante a depilação e para obter um efeito imediato de frescura e suavidade na pele.

Sistema de massagem integrado

Funciona com aplicador de frio para afastar a sensação de depilação.

Cabeça de depilação em cerâmica hipoalergénica

Melhor cuidado com a pele ao reduzir o risco de reacção alérgica da pele.

Cabeça de depilação curva

Para agarrar melhor os pêlos, assegurando que mais de 95% dos pêlos são extraídos pela raiz de uma só vez.

Velocidade de elevada rotação

Para uma remoção mais eficaz dos pêlos.

Aplicador de frio para zonas delicadas

Para depilar as zonas sensíveis, como a linha do biquíni e as axilas.

Espanja esfoliante p/ pêlos encravados

Reduz o número de pêlos encravados.

Cabeça de corte adicional

Para depilação suave das zonas das axilas e do biquíni.

Novo design ergonómico

Para um manuseamento mais fácil.

2 níveis de velocidade

Velocidade 1 para pêlos finos, velocidade 2 para pêlos mais espessos.

Especificações

Peso e dimensões

Dimensões da caixa-F: 19,6 x 9,4 x 23,5 cm (larg x prof x alt) mm

Dimensões da caixa-A: 56,6 x 19,6 x 25,1 cm (larg x prof x alt) mm

Peso caixa A: 4708 g

Peso caixa F: 733 g

N.º de peças por caixa de transporte: 6 unid.

Design da embalagem: Caixa elegante com janela 3D

Acessórios

Escova de limpeza

Cabeça de corte destacável

Aplicador de frio para zonas delicadas

Puff corporal esfoliante

Capa isoladora

Bolsa de luxo para guardar a depiladora

Especificações técnicas

Número de pontos para prender: 24

Voltagem: 100-240 V (50-60 Hz) Selecção autom volt. V

Consumo de energia: 6 W

Número de discos: 25

Fonte de alimentação: CA (Corrente)

Motor: Motor CC de 14 V

Puxar/velocidade em segundos 1: 880

Puxar/velocidade em segundos 2: 1080

Velocidade em RPM 1: 2200 min.

Velocidade em RPM 2: 2700 min.

Características

2 níveis de velocidade

Sistema de massagem activo

Sistema de depilação em cerâmica

Arrefecedor de gelo giratório

