



Philips
aparador para auto-
utilização

Lâminas em aço inoxidável
14 regulações de comprimento
60 min. autonomia sem fios/1 h
carreg.
Acessório para rapar o cabelo

QC5550/15

Rape o seu próprio cabelo - mesmo em zonas difíceis de alcançar
com cabeça rotativa a 180°

O aparador de cabelo Headgroom é a forma mais fácil para conseguir autonomamente um aparar preciso ou uma cabeça macia com cabelo rapado. Os acessórios exclusivos rotativos a 180° facilitam o alcance de todas as áreas da sua cabeça, para rapar ou aparar o cabelo de forma suave e sem cortes.

Fácil de utilizar

- A luz da bateria apresenta o estado da bateria
- 60 minutos de autonomia sem fios após um carregamento rápido de 1 hora.
- 100% à prova de água para uma limpeza fácil
- Garantia de 2 anos, voltagem mundial.
- Inclui espelho de mão e bolsa para arrumação

Desempenho suave para a pele

- Lâminas do aparador de alto desempenho e suaves para a pele
- Fácil de selec. e bloquear em 14 regulações de comprimento - 0 mm a 15 mm
- O pente de seguimento de contornos segue cada curva da sua cabeça.
- Pente de precisão com 5 posições de bloqueio de comprimento - 1 mm a 3 mm
- Aparador de precisão para detalhes subtis e para aperfeiçoar o seu estilo

Auto-utilização

- Cabeça rotativa a 180° para um fácil alcance
- Acessório para rapar o cabelo para um corte suave e preciso

PHILIPS

apaparador para auto-utilização

Lâminas em aço inoxidável 14 regulações de comprimento, 60 min. autonomia sem fios/1 h carreg., Acessório para rapar o cabelo

Destaques

14 posições de bloqueio de comprimento

Utilize a roda para seleccionar e bloquear a regulação de comprimento pretendida. Dois pentes ajustáveis fornecem regulações de comprimento de 0 mm a 15 mm, com exactamente 2 mm de intervalo entre cada comprimento no pente principal e 0,5 mm de intervalo entre cada comprimento no pente de precisão. Também pode utilizá-lo sem pente para um corte rente de 0,5 mm.

Cabeça rotativa a 180°

Torna o aparar ou rapar do seu próprio cabelo mais simples do que nunca. Basta seleccionar o melhor ângulo para alcançar confortavelmente todas as zonas da sua cabeça sem precisar de ajuda.

Acessório p/ rapar cabelo (hig. masc.)

Rape o seu próprio cabelo de forma simples e confortável. Este garante um corte suave sem golpes e ferimentos.

Luz da bateria

A luz da bateria acende-se a verde quando está cheia e fica intermitente a laranja quando tem energia para 10 minutos de utilização.

Oferta de espelho e bolsa

O espelho de mão oferece uma melhor visibilidade ao aparar ou rapar a parte posterior da sua cabeça. A bolsa armazena o aparador e os acessórios juntos de forma segura.

Segue cada curva

O aparador de cabelo segue suavemente os contornos da sua cabeça para um corte mais rápido, uniforme e confortável.

Aliment. por bateria de iões de lítio

A carga da bateria de iões de lítio potente dura 60 minutos depois de um carregamento de 1 hora. Um carregamento rápido de 10 minutos proporciona-lhe 10 minutos de tempo de funcionamento, por isso está sempre pronto a usar.

Pente de precisão (hig. masc. 2012)

O pente adicional proporciona-lhe regulações de comprimento extra de 1 mm a 3 mm, com intervalos precisos de 0,5 mm entre cada comprimento.

Aparador de precisão

Perfeito para cortar nas áreas difíceis de alcançar, como à volta das patilhas, por baixo do nariz ou à volta da boca. Este foi concebido para cortar a barba muito rente enquanto protege a sua pele. E o seu tamanho pequeno permite-lhe ver o que está a fazer - para linhas finas e detalhes.

Alto desempenho suave para a pele



Há um contacto leve entre as lâminas em aço da máquina de barbear elétrica que permite que estas se afiem mutuamente enquanto apara os pelos! As lâminas ficam extremamente afiadas para cortar sempre os pelos com precisão e eficiência, enquanto as pontas arredondadas das lâminas e dos pentes previnem a irritação da pele.

Fabricado para durar

Todos os nossos produtos de cuidado para homem são fabricados para durar. Estes possuem uma garantia mundial de 2 anos e compatibilidade mundial com a voltagem.

100% à prova de água

Para limpar, pode simplesmente enxaguar este sistema de corte Philips em água corrente.

QC5550/15

Especificações

Sistema de corte

- Largura lâmina: 41 mm
- Número de regulações de comprimento: 11
- Intervalo de regulações de comprimento: 0-15 mm
- Precisão (tamanho dos intervalos): 2 mm mm
- Tipo de pente: Seguimento de contornos
- Acessório para rapar o cabelo (0 mm)
- Pente de precisão (1 a 3 mm)
- Pente pequeno (3 a 15 mm)

Acessórios

- Bolsa para arrumação
- Escova de limpeza
- 2 pentes guia
- Acessório para rapar o cabelo
- Espelho

Fácil de utilizar

- Visor: Indicador de carga
- Roda p/ aumentar e diminuir comprimento
- Pentos guia ajustáveis
- Lavar com água corrente

Design

- Formato: Ergonómico

Alimentação

- Tipo de pilha: Iões de lítio
- Tempo de utilização: 60 minutos
- Tempo de carga: 1 hora
- Utilização: Com fios/sem fios

Assistência

- 2 anos de garantia mundial



Data de publicação
2022-06-10

Versão: 14.6.1

EAN: 08 71010 35293 78

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com