



Philips Hairclipper series
7000
Haarschneider

Titaniumklingen

12 einstellbare Schnittlängen
75 Min. Akkubetrieb/1 Std.
Ladezeit
Kamm, Schere und
Aufbewahrungsetui

QC5380/80

Professional Power

Dieser leistungsstarke Philips Haarschneider schneidet dank der Titaniumklingen, der Turbotaste und dem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku sogar dickstes Haar. Nach einer schnellen Aufladung kann das Gerät 75 Minuten lang ohne Kabel verwendet werden.

Einfache Bedienung

- Konturenkamm passt sich jeder Kontur Ihres Kopfes an.
- 2 Jahre Garantie, automatische Spannungsanpassung, kein Öl notwendig
- Spezieller Kamm für extremen Kurzhaarschnitt von 1 mm
- Mit Schere, Kamm und hochwertiger Aufbewahrungstasche
- Aufklappbarer Kopf für eine einfache Reinigung unter fließendem Wasser
- 12 einstellbare Schnittlängen von 0,5 mm bis zu 21 mm
- Zeigt den Ladestatus an

Leistung

- Bis zu 75 Minuten kabellose Verwendung nach 1 Stunde Schnellladung
- Überragende Schneideleistung dank titaniumbeschichteter Klingen

Professional Power

- Turbotaste für erhöhte Schneidegeschwindigkeit

PHILIPS

Haarschneider

Titaniumklingen 12 einstellbare Schnittlängen, 75 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit, Kamm, Schere und Aufbewahrungsetui

Besonderheiten

Titaniumklingen



Verbesserte Titaniumklingen für eine überragende Schneideleistung und dauerhaft scharfe Klingen

Langlebigkeit



Alle unsere Pflegeprodukte für Männer sind äußerst langlebig. Sie erhalten eine zweijährige weltweite Garantie. Die Spannungsanpassung erfolgt weltweit automatisch und Sie benötigen kein Öl.

100 % wasserdicht



Öffnen Sie einfach den Scherkopf, und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.

Passt sich jeder Kontur an



Der Haarschneider folgt sanft den Konturen Ihres Kopfes für einen schnellen, gleichmäßigen und angenehmen Haarschnitt.

Kamm für Kurzhaarschnitt von 1 mm



Zusätzliche Präzision mit dem Kamm für extreme Kurzhaarschnitte von 1 mm.

Akkuanzeige



Die Anzeige leuchtet durchgehend, wenn der Akku voll ist, und blinkt orange, wenn Sie Ihr Gerät noch etwa 10 Minuten lang verwenden können.

QC5380/80

12 feststellbare Längeneinstellungen



Zwei Kämme bieten Schnittlängen von 1 mm bis 21 mm mit genau 2 mm Abstand zwischen den einzelnen Längeneinstellungen. Sie können das Gerät mit dem speziellen Kamm für einen extremen Kurzhaarschnitt verwenden oder ohne Kammaufsatz, wenn Sie das Haar auf 0,5 mm trimmen möchten.

Hochwertige Aufbewahrungstasche und Zubehör



Umfasst alles, was Sie für einen professionellen Haarschnitt zu Hause brauchen. Kamm und Schere sowie eine hochwertige Tasche sind enthalten, damit man den Haarschneider und die Zubehörteile sicher zusammen aufbewahren kann.

Turbo Power



Die Turbotaste für erhöhte Schneidegeschwindigkeit sorgt selbst bei sehr dickem Haar für einen perfekten Haarschnitt.

Haarschneider

Titaniumklingen 12 einstellbare Schnittlängen, 75 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit, Kamm, Schere und Aufbewahrungsetui

QC5380/80

Daten

Leistungssystem

- Batterietyp: Li-Ionen
- Betriebszeit: Bis zu 75 Minuten
- Ladezeit: 1 Stunde
- Turbotaste

Zubehör

- Reinigungsbürste
- Hochwertige Tasche zur Aufbewahrung und für Reisen: Schere und Kamm

Design

- Ergonomischer Griff: Seitliche Verkleidung
- Form: Ergonomisch

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

Schneidesystem

- Schnittbreite: 41 mm
- Anzahl der Längeneinstellungen: 12
- Keine Wartung - muss nicht geölt werden
- Verfügbare Schnittlängen: 0,5-21 mm
- Präzision (Größe der Schnittstufen): Um 2 mm mm
- Material der Schneideeinheit: Edelstahl mit Titanbeschichtung

Benutzerfreundlichkeit

- Anzeige: Akkustandanzeige
- 100 % abwaschbar: Reinigung unter fließendem Wasser
- Kamm für extremen Kurzhaarschnitt von 1 mm
- Professioneller 2D-Kamm



Ausstellungsdatum
2024-02-15

Version: 4.0.1

EAN: 87 10103 58468 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com