

PHILIPS

脱毛器

Satinelle

HP6490

Satinelle Massage Premium

带有活动按摩系统的无线电动脱毛器

第一款带有陶瓷涂层脱毛系统和活动按摩的无线电动脱毛器

无线脱毛器，随时随地方便使用！

- 随附充电座

快速高效的脱毛体验

- 具有陶瓷涂层的脱毛系统

使用更卫生

- 可水洗脱毛刀头使用更卫生，更易清洁

最大程度地减轻脱毛时的不适感

- 活动按摩系统将脱毛时的疼痛感降至最低

产品亮点

具有陶瓷涂层的脱毛系统

这款脱毛器采用独特的陶瓷材料和符合人体工程学的形状，脱毛速度提高20%*。*与飞利浦 Satin Ice 冰肌全功能美容剃/脱毛器比较。

活动按摩系统

Satinelle Ice 冰肌美容脱毛器具有活动按摩系统。它可以放松皮肤，减轻脱毛时的痛感。因而可以带来更柔和、更舒适的脱毛体验。

可水洗的脱毛刀头



可水洗脱毛刀头使用更卫生，更易清洁

随附充电座

无线脱毛器，随时随地方便使用！

规格

重量和尺寸

包装盒尺寸: 1 毫米
小包装盒尺寸: 1 毫米
小包装盒重量: 1 克
包装盒重量: 1 克
每个小包装盒中的数量: 1 件
包装设计

物流信息

每一层的小包装盒数
层数
托盘数量: 1 件
托盘大小: 1 厘米

附件

清洁刷: 便于清洁
充电座: 无线脱毛器，随时随地方便使用！
敏感区域保护盖: 适用于敏感部位
去死皮沐浴球: 减少向内生长的毛发
豪华存储袋: 便于存储和保护

技术规格

触点数: 24
电压: 100 - 240 伏
功耗: 6 瓦
夹轮数量: 13
电源: 交流电 (电源式)
马达: DC 14 伏
速度 1: 拉拔次数/秒: 880
速度 2: 拉拔次数/秒: 1080
速度 1 RPM: 最少 2200 次
速度 2 RPM: 最少 2700 次

功能

活动按摩系统
具有陶瓷涂层的脱毛系统
充电式设计

