



Philips Headgroom  
aparador para auto-  
utilização

Lâminas em aço inoxidável

14 regulações de comprimento  
60 min. autonomia sem cabo/1 h  
carreg.

Estojo e acessório para rapar o  
cabelo

QC5580/32

Rape o seu próprio cabelo - mesmo em zonas difíceis de alcançar

com cabeça rotativa a 180°

A cabeça rotativa a 180° exclusiva facilita o alcance até das zonas mais difíceis, para poder cortar o seu próprio cabelo sempre de forma perfeitamente uniforme e precisa. Ou pode encaixar o acessório para rapar o cabelo para um acabamento totalmente liso.

#### Fácil de utilizar

- Pega em borracha para máximo controlo
- As pontas e os pentes arredondados evitam a irritação da pele
- Utilização com e sem fios
- Totalmente lavável para uma limpeza fácil
- A luz da bateria apresenta o estado da bateria
- Lâminas autoafiáveis
- Bolsa armazenamento e viagem

#### Performance

- 14 posições de bloqueio de comprimento fáceis, de 0 a 15 mm.
- Garantia de 2 anos, voltagem mundial
- Até 60 minutos de autonomia sem fios após 1 hora de carregamento.
- Pente de precisão para um corte muito curto.

#### Design para alcance fácil

- Acessório para rapar o cabelo para um acabamento perfeitamente liso.

**PHILIPS**

## apaparador para auto-utilização

Lâminas em aço inoxidável 14 regulações de comprimento, 60 min. autonomia sem cabo/1 h carreg., Estojo e acessório para rapar o cabelo

# Destques

### Cabeça rotativa a 180°



A cabeça rotativa confere-lhe um controlo total sobre o ângulo do aparador, permitindo-lhe virar a cabeça para alcançar até as áreas mais difíceis com toda a facilidade.

### Acessório para rapar o cabelo



Rape o cabelo de forma totalmente suave e sem cortes. Basta encaixar o acessório para rapar o cabelo para um resultado sempre impecável.

### 14 pos. bloqueio comprimento de corte



Movimente a roda para aumentar e diminuir o comprimento integrada sob a cabeça do aparador para seleccionar e bloquear a regulação de comprimento que pretende. Dois pentes fornecem regulações de comprimento de 1 mm a 15 mm, com exactamente 2 mm de intervalo entre cada comprimento. Utilize o pente de precisão especial para um corte

muito curto... ou utilize o aparador sem pente para um corte rente de 0,5 mm.

### Pente de precisão



Precisão extra para cortes extra curtos com um pente dedicado (regulações de comprimento de 0,5 mm a 3 mm, com intervalos de 0,5 mm).

### Suave para a pele



As extremidades arredondadas das lâminas e pentes são concebidas para evitar arranhar a pele e para aparar com maior conforto.

### Utilização com fios e sem fios potente



Utilize com ou sem fios.

### Lâminas autoafiáveis



As lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis mantêm-se afiadas durante mais tempo e asseguram um desempenho de corte superior.

### Energia NiMh



Utilize com ou sem cabo para maior flexibilidade. A bateria NiMh potente dura até 60 minutos depois de um carregamento de 1 hora. Um carregamento rápido de 10 minutos fornece-lhe 10 minutos de autonomia para o aparador estar sempre pronto a usar.

### Luz da bateria



A luz da bateria acende-se a branco quando está cheia e fica intermitente a laranja quando tem energia para 10 minutos de utilização.

aparador para auto-utilização

Lâminas em aço inoxidável 14 regulações de comprimento, 60 min. autonomia sem cabo/1 h carreg., Estojo e acessório para rapar o cabelo

# Especificações

## Design

- Formato: Design ergonómico

## Sistema de corte

- Elemento de corte: Lâminas em aço inoxidável
- Número de regulações de comprimento: 14
- Intervalo de regulações de comprimento: 0-15 mm
- Precisão (tamanho dos intervalos): 2 mm mm
- Pente grande: 3-15 mm
- Largura lâmina: 41 mm
- Pente de precisão: 1-3 mm
- Acessório para rapar o cabelo: 0 mm

## Fácil de utilizar

- Visor: Indicador de carga
- Roda p/ aumentar e diminuir comprimento: Ajusta facilmente as regulações do comprimento

- Pentes guia ajustáveis
- Lavar com água corrente

## Acessórios

- Bolsa para arrumação
- Escova de limpeza
- Lubrificante na embalagem
- Acessório para rapar o cabelo

## Alimentação

- Tipo de pilha: NiMH
- Tempo de utilização: até 60 minutos
- Tempo de carga: 1 hora
- Utilização: Com fios/sem fios

## Assistência

- 2 anos de garantia mundial



Data de publicação  
2023-03-18

Versão: 11.1.1

EAN: 87 10103 60872 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)