

PHILIPS

直发器

Prestige

个性化科技

保持秀发强韧*

锁住的水分可高达 70%**

4 倍负离子，令秀发亮泽***



BHS830/05



借助 SenseIQ 科技打造个性化直发

经验证，保持秀发的强韧度*高达 93%

为您推荐采用 SenseIQ 科技的飞利浦个性化直发器，这款直发器专为锁住您秀发深层的自然水分而设计。效果如何？每次造型后，令秀发强韧、柔亮且健康。

易于使用

- 无拉力下滑
- 通过 3 种造型模式轻松矫直
- 不烫手尖端，准确造型
- 带有卷收袋，方便造型
- 快速造型

呵护您的秀发

- 保持秀发强韧
- 莹亮负离子系统，打造亮泽的秀发
- 精心呵护您的秀发

SenseIQ 智能微感应科技

- 个性化矫直
- 感知秀发温度
- 调整矫直性能以防止过热

产品亮点

个性化

SenseIQ 科技提供个性化矫正体验。感知：主动式数字传感器可在每次造型过程中为您的秀发测温 20,000 多次。应变：智能微处理器可自动调节温度，保护秀发免于过热损伤。呵护：我们的感知和应变技术可在造型的同时保护头发，同时锁住秀发高达 70% 的自然水分**。

强

经验证，采用 SenseIQ 科技的直发器可保持秀发的基本强韧度*高达 93%，确保秀发内部始终保持健康，秀发表面看起来光滑亮泽。

莹亮负离子系统

使用莹亮负离子系统，让您的秀发感受到丰富的离子氛围。这项专利设计，使用 4 个嵌套在直发器两侧的特殊喷嘴，释放数百万个离子。丰富的分子可以去除静电，消除卷曲，使头发变得顺滑光亮。

感知

特别的秀发需要精心的呵护。而飞利浦 Prestige 直发器可一次次为您提供个性化服务。主动式数字传感器可在每次造型过程中为您的秀发测温 20,000 多次，给予您量身定制的发型体验。

应变

智能微处理器是 SenseIQ 科技的大脑。它会不断地分析和调整温度。直发器可根据您的秀发调整热量，防止过热损伤秀发，同时始终提供您期望的造型性能。

呵护

为您的秀发提供专属的呵护。SenseIQ 智能微感应科技可锁住秀发高达 70%** 的自然水分，确保您顺滑、健康的秀发充满光泽。

无拉力下滑

采用了特殊的防摩擦处理的超光滑夹板，在秀发表面滑动，不会造成任何拉力。

轻松矫正

轻触按钮，根据您的秀发类型选择三种模式之一：快速模式。加热至 210°C，适用于难以拉直的头发，包括厚头发，粗头发或卷发。正常模式。加热至 190°C，适用于有纹理或柔和波浪的头发。轻柔模式。加热至 170°C，适用于细发、浅色头发、金发或经过颜色处理的头发。为了保护头发，SenseIQ 科技会在所有模式下自动激活。

准确造型

想要制造波形？没问题。在夹板之间放置一股头发，并在下拉时向内或向外转动直发器。用您的另一只手握持不烫手的尖端，以获得额外的控制和精确度。

方便造型



时尚的卷收袋，可作为耐热垫，帮助您随时随地进行时尚造型，还可以将直发器安全存放在家中或旅途中。

快速造型

数秒内预热，由于直发器的夹板比 *** 大 20%，可容纳更多发量。可选择 14 个温度设置 (120°C-230°C)，助您获得所需的精确造型。

规格

附件

收纳盒: 耐热的卷发软袋
防热盖

技术规格

电线长度: 2 米
电压: 110-240 伏
加热时间: 15 秒
造型温度: 120°C - 230°C

功能

自动关熄功能: 60 分钟后
绕线装置
存放挂钩
设置: 3 种模式: 快速、正常、轻柔
LED 屏幕

服务

2 年全球保修

护发科技

莹亮负离子: 是的，4 个离子喷嘴
SenseIQ 智能微感应科技

