

PHILIPS

飞利浦3000系列电动剃须刀

Shaver series 3000

舒适切剃刀片系统

4 向 Flex 剃须刀头



S3590/06



方便、轻松剃须

舒适贴合面部轮廓

Shaver Series 3000 以实惠的价格为您提供简易方便而又舒适的剃须体验。4 向 Flex 剃须刀头结合舒适切剃系统，确保您获得顺滑剃须效果。

根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度

- 刀头可 4 向转动，轻松剃除各面部及颈部曲线处的胡须

易于使用

- 40 分钟接电或不接电剃须
- 持续数年提供一致的强大功率
- 可接电或不接电使用
- 一触即开，便于清洁

舒适剃须

- 弧形边缘可在皮肤上顺畅移动，剃须同时保护皮肤

产品亮点

舒适切割刀片系统



获得舒适的干剃体验。我们的舒适切割刀片配有弧形刀头，可顺畅地滑过皮肤，同时免受皮肤被划伤和割伤。

4 向 Flex 剃须刀头



Flex 剃须刀头能够 4 向地独立浮动，能够根据您的面部曲线自行调节剃须角度，即使在颈部和下巴处也能实现轻松剃除。

锂电池

得益于内置锂电池，您的剃须刀电池性能可持久强劲，每次充电后均可获得更长的剃须时间。

一触即开

只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。

接电或不接电使用

这款剃须刀设计出众，可接电使用或不接电使用。可在充电时使用电源线进行剃须。或者在剃须刀充电时进行无线剃须。

40 分钟剃须

Li-Ion
40 minutes

提供 40+ 分钟使用时间 - 剃须约 13 次 - 充电 1 小时。该剃须刀在接电或不接电的模式下均可使用。

规格

附件

维护: 保护盖

功率

使用时间: 40 分钟/13 次剃须

充电: 1 小时充满电

电池类型: 锂离子

自动电压: 100-240 伏

待机功耗: 0.1 瓦

最大功耗: 9 瓦

设计

颜色: 圣托里尼漆黑

手柄: 人体工学设计

服务

2 年保修

替换刀头: 每两年使用 SH30 更换一次

剃须性能

智能贴合: 四向旋转刀头

剃须系统: 舒适切割系统

操作简易

清洁: 全身水洗

显示屏: 电池电量不足指示灯, 更换刀头提示灯

工作中: 可接电源使用也可无线使用

