

#### Elimina il 99% del calcare

Adatto per IronCare Confezione con 1 cartuccia Filtraggio ultra rapido



GC025/10

# Cartuccia anticalcare\*

Adatto per il filtro IronCare GC024 per la decalcificazione dell'acqua

La cartuccia anticalcare è adatta per il filtro IronCare per la decalcificazione dell'acqua. Garantisce prestazioni ottimali del filtro anticalcare e assicura un getto di vapore ottimale.

#### Keep your iron at top performance

- Rimozione del 99% del calcare\* dall'acqua del tuo ferro da stiro
- Garantisce un flusso di vapore costante dal ferro
- Previene i residui di calcare sugli abiti

#### Avvio rapido e semplice della stiratura

• Filtraggio ultra rapido per il trattamento dell'acqua

### Facile utilizzo della cartuccia sostituibile

- La cartuccia va sostituita quando cambia colore
- Fino a 3 mesi di stiratura
- Adatto per il filtro IronCare per la decalcificazione dell'acqua



### In evidenza

#### Rimozione 99% calcare\* dall'acqua

99% calc free

La resina di scambio degli ioni nella cartuccia rimuove il 99%\* del calcare dall'acqua di rubinetto e garantisce il trattamento dell'acqua per l'utilizzo durante la stiratura. \*Meno di 25 L di trattamento dell'acqua da 8,4 dH

#### Emissione costante del vapore



# Consistent steam

L'acqua demineralizzata da IronCare aiuta a prevenire la formazione del calcare che si sviluppa rapidamente nel ferro da stiro, nella piastra e nella caldaia. Le particelle di calcare non bloccheranno i fori per il vapore e sarà possibile ottenere il giusto afflusso di vapore dal ferro da stiro; il tutto rendo la stiratura più piacevole.

#### Previene i residui di calcare



La cartuccia ultra efficace perviene la formazione di calcare. Durante la stiratura, anche gli abiti più costosi non verranno rovinati dai residui di calcare. Avrai un migliore aspetto con i vestiti ben stirati.

#### Filtraggio ultra rapido



# Ultra fast filtration

La cartuccia progettata appositamente consente il deflusso rapido dell'acqua; ti consente di cominciare subito a stirare senza dover aspettare. Tieni accanto a te IronCare, per poter riempire il ferro senza doverlo portare continuamente al rubinetto dell'acqua.

#### Sostituzione della cartuccia



La cartuccia cambia colore progressivamente, dall'alto verso il basso, a seconda della quantità

di acqua trattata. Il cambiamento di colore della cartuccia a mano, a mano che si consuma, va dal blu al marrone. Sostituisci la cartuccia quando diventa completamente marrone assicurando così ottime prestazioni dell'apparecchio.

#### Fino a 3 mesi di stiratura

### Up to



### **Months ironing**

La durata della cartuccia può variare in base alla durezza dell'acqua della zona in cui vivi e alle ore di stiratura settimanali; 1 cartuccia dura fino 3 mesi di stiratura.

#### Adatto per IronCare



La cartuccia sostitutiva assicura prestazioni ottimali del filtro IronCare per la decalcificazione dell'acqua.

#### Cartuccia anticalcare

Elimina il 99% del calcare Adatto per IronCare, Confezione con 1 cartuccia, Filtraggio ultra rapido

## Specifiche

#### **Dati logistici**

- Dimensioni scatola A: 17,2  $\times$  24  $\times$  31,7 cm
- Peso scatola A: 3,25 Kg
- Dimensioni scatola F:  $15,2 \times 7,5 \times 7,5$  cm
- Peso scatola F: 0,25 Kg

#### **Specifiche tecniche**

- Dimensioni del prodotto: 13,9 x 6,9 x 6,9 cm
- Peso del prodotto: 0,21 Kg

- Numero di cartucce nella confezione: 1
- Peso del prodotto nella confezione: 0,25 Kg

#### Semplicità d'uso

• Indicazione del cambiamento del colore: da blu a marrone

#### **S**ostituzione

• Adatto per: GC024



Data di rilascio

2024-01-25

Versione: 4.0.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

EAN: 87 10103 59732 2 www.philips.com

\*\*meno di 12 l di trattamento dell'acqua a 16,8 dh \*\*testato sul ferro a vapore Philips serie GC5000 con acqua a 16,8 dH

Testato sul terro a vapore rniips serie GC5000 con acqua 1 16,6 re e con riferimento solamente all'effetto (influenza) del calcare

Il prodotto potrebbe risultare più scuro e bagnato dell'immagine sulla confezione poiché è stato pretrattato con acqua demineralizzata per offrire solo le migliori prestazioni.