

# PHILIPS

## Световой будильник Wake-up Light

Цветной свет для имитации  
рассвета

Звуки природы — 5 видов

Радио FM и лампа для чтения

Отложенный сигнал одним касанием



HF3520/01



## Просыпайтесь естественно

со световым будильником Wake-up Light, имитирующим рассвет

Идею этого будильника подсказала сама природа. Philips Wake-up Light обеспечивает естественное пробуждение при помощи уникального сочетания света и звука. Подобно естественному солнечному рассвету световой будильник наполняет комнату светом, плавно переходящим от красного к желтому оттенку.

### Natural light wakes you gradually

- Имитации рассвета с помощью цветного света для естественного пробуждения
- 20 настроек яркости на выбор
- Погружение в сон с естественно гаснущим светом

### Natural sounds wake you gently

- Звуки природы для будильника: 5 сигналов на выбор
- Просыпайтесь под звуки любимой радиопередачи благодаря FM-радио

### Naturally designed around you

- Подсветка дисплея автоматически приглушается с уменьшением света в комнате
- Просто коснитесь прибора для включения отложенного сигнала
- 4 уровня яркости дисплея для комфортного использования

### Naturally proven to work

- Разработано Philips — экспертом в области света с опытом более 100 лет.
- 92 % потребителей подтвердили, что просыпаться стало легче
- Единственный световой будильник, эффективность которого доказана клинически

## Особенности

### Цветной свет для имитации рассвета



Имитируя естественный рассвет солнца, свет постепенно становится все ярче: перед вашим пробуждением он в течение 30 минут меняется от мягкого красного оттенка к теплomu оранжевому, плавно переходя в желтый оттенок дневного света. Такое постепенное нарастание света помогает организму проснуться естественным образом. И только после этого раздастся выбранный вами сигнал — один из звуков природы, который позволит вам полностью проснуться в прекрасном настроении.

### Звуки природы — 5 видов



В установленное Вами время раздастся сигнал — звук природы, помогающий Вам окончательно проснуться. Громкость выбранного Вами звука будет постепенно увеличиваться в течение полутора минут. Вы можете выбрать один из пяти звуков природы: пение лесных птиц, буддистский храм, йога, волны океана и непальские чаши.

### FM-радио



Просыпайтесь под звуки любимой радиопередачи.

### Удобный дисплей с регулируемой яркостью



Яркость дисплея регулируется автоматически. Если в комнате светло, яркость дисплея увеличивается. И наоборот, дисплей автоматически приглушает яркость, когда в комнате становится темно, чтобы не мешать Вашему спокойному сну.

### Отложенный сигнал одним касанием



Отложите сигнал будильника всего лишь одним касанием. Через 9 минут сигнал снова повторится с нарастанием громкости.

### Доказано учеными



На сегодняшний день будильник Philips Wake-up Light — единственный будильник, чья эффективность доказана научно. Стремясь к тому, чтобы будильник Wake-up Light помог Вам проснуться как можно более естественным образом и заряжал вас бодростью, мы провели множество клинических исследований. Мы привлекали к исследованиям независимые научные организации, изучившие влияние света на процесс пробуждения в целом. Так мы получили доказательство того, что световой будильник Philips Wake-up Light — это не только естественное пробуждение, но и заряд бодрости и хорошего настроения с самого утра.

### Разработано Philips



Компания Philips была основана более 100 лет назад, и начала свою историю с производства лампочек. За 100 лет Philips стала глобальной компанией, приносящей инновации во множество различных сфер. Но и сегодня освещение остается одним из фокусных направлений Philips. Световой будильник Wake-up Light — это достойное продолжение разработок, которыми мы гордимся, созданное благодаря знаниям и многолетнему опыту лучших в мире специалистов по освещению.

### Имитация заката



Имитация заката — это функция, которую очень удобно использовать перед сном. Постепенно гаснущий свет поможет Вам погрузиться в спокойный и приятный сон. Продолжительность этой функции Вы можете установить сами.

### Выбор потребителей



Согласно независимому исследованию,\* 92 % пользователей Philips Wake-up Light, отметили, что просыпаться стало легче (Metrixlab 2011, N=209)

# Характеристики

## Звук

FM-радио

Количество пробуждающих звуков природы: 5

Прослушивание музыки со смартфона/iPod: Нет

## Технические характеристики

Напряжение: 100/240 V

Длина шнура: 150 см

Мощность: 16,5 W

Термоизоляция: Класс III

Частота: 50/60 Hz

Тип ламп: Lumiled Luxeon Rebel

Изоляция вики:

Class II (двойная изоляция)

Выходной адаптер питания: 12 Вт

## Вес и габариты

Габариты изделия: 19,2 (высота) x 19,9 (диаметр) x 14,6 (глубина) см

Вес продукта: 1,113 kg

Страна изготовления: Китай

Вес вики: 99 грамм

## Легко использовать

Нескользящие резиновые ножки

Заряжает iPhone/iPod Touch: Нет

Настройка уровня яркости дисплея: Индивидуальная настройка

Тип повторного сигнала: Отложенный сигнал

Функция демонстрации для магазинов

Количество будильников: 2 будильника

Управляется приложением iPhone/iPod:

Нет

Шаг отложенного сигнала: 9 минут

Здоровье и хорошее самочувствие благодаря энергии света

Увеличение интенсивности будильника

Засыпайте естественно

Постепенное пробуждение

Просыпайтесь естественно

Естественный свет

Настройки яркости: 20

Функция имитации рассвета: регулируется, 20—40 минут

Различные оттенки света для имитации рассвета: Да.

От красного к оранжевому и желтому

Интенсивность света: 300 люкс

Имитация заката

Безопасность и соответствие стандартам

не содержит УФ-лучей: не содержит УФ-лучей

Это не просто осветительный прибор: Это не просто осветительный прибор

Просыпайтесь благодаря свету: Просыпайтесь благодаря свету

