

PHILIPS

Nedves és száraz
elektromos borotva

Shaver series 7000
SensioTouch

DualPrecision és GyroFlex 2D

50 perc vez. nélk. haszn./1 órá
töltés

SmartClick precíziós
vágókészülék

RQ1167/54

Puha érintés, sima bőr

A Philips Shaver series 7000 borotva a simára borotvált arc puha érintését adja. A GyroFlex 2D rendszer könnyedén illeszkedik az arc körvonalához, és DualPrecision pengék a legrövidebb borostát is levágják.

Egyszerűen használható

- 2 szintes akkumulátor-jelző, utazózárral
- A töltőállvánnyal folyamatosan feltöltött állapotban és használatra készen tarthatja a borotváját.
- 50 perc borotválkozási idő, 1 óra töltés
- 2 év garancia, univerzális feszültségválasztás és cserélhető pengék
- A bajusz és az oldalszakáll tökéletes formázása
- Csapvízzel tisztítható

Bőrbarát

- Aquatec - egyszerre száraz és nedves borotválkozás
- Sima, súrlódás nélküli SkinGlide technológia a bőrirritáció minimalizálására

Kényelmes, hatékony borotválkozás

- Vágónyílásai és rései segítségével a legrövidebb szőrszálak is eltávolíthatók
- A két irányba mozgó rugalmas körkések könnyedén követik az arc körvonalát.
- A Super Lift and Cut pengék felemelik a szőrszálakat az alapos borotválkozásért

Fénypontok

Dual Precision pengék



A DualPrecision pengék segítségével a hosszú szőrszálakat és a rövid borostát is eltávolíthatja. 1. Rések a hosszú szőrszálakhoz. 2. Nyílások a borostákhoz

Super Lift and Cut technológia



A Philips elektromos borotvába épített kettős vágóél kényelmesen megemeli a szőrszálakat és a bőrfelszínhez legközelebb vágja el azt.

GyroFlex 2D



A borotva GyroFlex 2D kontúrkövető rendszere könnyedén illeszkedik az arc vonalához, minimalizálva a nyomást és az irritációt, az alapos borotválkozás érdekében.

Aquatec – nedves és száraz borotválkozás



Az elektromos borotva Aquatec technológiája lehetőséget nyújt Önnek, hogy választhasson a nedves vagy száraz borotválkozási mód közül. Kényelmes száraz borotválkozás vagy frissítő nedves borotválkozás borotvazselével vagy -habbal? Bőre védelme mindig a legfontosabb.

Teljesen lemosható borotva



Egyszerűen pattintsa le a fejet, és alaposan öblítse el a csap alatt.

SkinGlide



Az elektromos borotva súrlódás nélküli SkinGlide technológiájával a borotva simán halad a bőrön, még alaposabb eredményt nyújtva.

2 szintes akkumulátor-jelző



A többszintes LED-kijelző mutatja, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, valamint ha új fejre van szükség, illetve ha az utazózár be van kapcsolva. Az utazózár megakadályozza, hogy a termék véletlenül bekapcsolódjon. Az utazózár bekapcsolásához tartsa nyomva 3 másodpercig akármelyik gombot, így a készülék nem fog véletlenül bekapcsolni. A piros lakat szimbólum jelzi, hogy az utazózár be van kapcsolva.

Töltőállvány



Az összehajtható töltőállvány a legkisebb helyen is elfér, így bárhol elvégezheti a töltést, vagy magával viheti utazásaira.

Tartós használatra tervezve



Minden borotvánkra 2 éves, a világ minden részére kiterjedő garancia vonatkozik. Készülékeink minden feszültség mellett használhatók. A rendkívül tartós pengék 2 év után szorulnak csupán cserére.

Műszaki adatok

Tartozékok

SmartClick: Precíziós formázó

Állvány: Összehajtható töltőállvány

Karbantartás: Tisztítókefe, Védőkupak

Tápellátás

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt, Gyorstöltés egy borotválkozáshoz, Újratölthető

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Készenléti mód: 0,15 W

Működési idő: 45 perc

Maximális energiafelhasználás: 5,4 W

Kialakítás

Markolat: Karcsú markolat, Csúszásgátló markolat

Kidolgozás: LED-kijelző, Csiszolt króm dekorációs gyűrű

Szín: Piros

Szerviz

Cserélhető fej: Cserélje 2 évenként egy RQ11 modellel

2 év garancia

Borotválási teljesítmény

Borotválkozási rendszer: DualPrecision rendszer, Super Lift & Cut technológia

SkinComfort: SkinGlide

Kontúrkövetés: GyroFlex 2D kontúrkövetés

Egyszerű használat

Kijelző: 2 szintes akkumulátor-jelző, Akkumulátor feltöltöttségét jelző fény, Akkumulátor lemerülését jelző fény, Töltést jelző fény, Gyorstöltés-jelző

Nedves és száraz használatához: Nedves és száraz használatra egyaránt

Tisztítás: Lemosható

