

PHILIPS

Pánský elektrický holicí
strojek pro suché holení

Shaver series 1000

Systém břitů CloseCut

4směrné hlavy Flex



S1310/04



Snadné, pohodlné holení

Nejhladší elektrické holení krku ve své třídě*

Holicí strojek řady 1000 představuje snadné a pohodlné holení za dostupnou cenu. Hlavy Flex s otáčením ve 4 směrech ve spojení se systémem břitů CloseCut zaručují hladké holení.

Přizpůsobení konturám obličeje a krku

- Hlavy se ohýbají ve 4 směrech a snadno tak oholí každý záhyb

Snadné použití

- Stisknutím tlačítka otevřete a poté vyčistíte kartáčkem
- Použití výhradně bez kabelu
- Maximální výkon i po letech používání
- 35 minut bezdrátového holení po 8 hodinách nabíjení

Pohodlné oholení

- Odolné, samoostřící břity zaručují snadné oholení

Přednosti

Systém břitů CloseCut



Oholte se bez námahy. Odolné břity CloseCut se samy brousí za chodu.

4směrné hlavy Flex



Hlavy Flex se 4 nezávislými pohyby se přizpůsobí každé nerovnosti na vaší tváři, takže se rychle oholíte i na krku a na čelisti.

Napájení Li-ion



Po každém nabití se můžete holit déle. Holicí strojek zůstane efektivní celé roky díky naší výkonné a efektivní baterii Li-Ion.

35 minut bezdrátového holení



Přes 35 minut provozu – to je asi 11 oholení – po osmi hodinách nabíjení. Strojek funguje pouze v bezdrátovém režimu.

Otevření jediným dotykem



Jednoduše vyjměte hlavy a použijte dodaný čisticí kartáč k odstranění vousů.

Použití bez kabelu



Tento strojek je navržen pro fungování výhradně bez kabelu. Před holením jej vždy odpojte.

Specifikace

Příslušenství

Údržba: Čisticí kartáč, Ochranný kryt

Spotřeba

Automatická volba napětí: 100–240 V

Typ baterie: Lithium-iontový

Doba chodu: 35 min / 11 oholení

Nabíjení: Úplné nabití za 8 hodin

Pohotovostní napájení: 0,1 W

Maximální spotřeba elektrické energie: 2 W

Design

Barva: Černá se zářivě červenou

Rukojeť: Ergonomická rukojeť a snadná manipulace

Servis

2letá záruka

Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ SH30

Holicí výkon

Holicí systém: Systém břitů CloseCut

Kopírování obrysů tváře: 4směrné hlavy Flex

Snadné použití

Displej: Indikátor vybití baterie

Provoz: Použití bez kabelu, Před použitím odpojte od sítě

