

Tondeuse à barbe

Beardtrimmer series 3000

Précision de coupe de 0,5 mm

Lames avec revêtement en titane

Autonomie de 60 min après 1 h de charge

Système Lift & Trim



BT3222/14

Coupe précise et rapide pour une taille facile

Lames en titane autoaffûtées

Cette tondeuse dotée du système novateur Lift & Trim soulève et élimine les poils bas pour des résultats égaux. De cette façon, vous obtiendrez la barbe de trois jours, la barbe courte ou la longue barbe que vous voulez.

Facile à utiliser

- Pile de plus longue durée
- Entretien simple
- Facile à tenir
- Rangez-la et partez
- S'ajuste à différents réglages de longueur
- Voyants lumineux indiquant si la batterie est faible, à plat, pleine ou en cours de recharge
- Autonomie sans fil jusqu'à 60 minutes

Tonte égale facile

- Taille uniformément et saisit les poils bas
- Lames douces pour la peau pour une peau soyeuse
- Lames très tranchantes pour des résultats encore plus précis

Conçu pour durer

• Une garantie pour protéger votre achat

Tondeuse à barbe BT3222/14

Points forts

Système Lift & Trim



Idéale pour la repousse, la tondeuse à barbe de Philips est dotée de notre nouveau système Lift & Trim: un peigne soulève et guide les poils au niveau des lames pour obtenir une coupe uniforme.

Lames en titane



Conçues pour rester aussi affûtées et efficaces qu'au premier jour, les lames en acier autoaffûtées avec revêtement en titane offrent une tonte sécuritaire à chaque utilisation.

Technologie DuraPower



Cette tondeuse à barbe utilise la technologie DuraPower pour réduire la friction sur les lames, préserver le moteur et faire fonctionner votre pile quatre fois plus longtemps.

Lames douces pour la peau



Conçues pour prévenir les égratignures et l'irritation, les lames ont des pointes arrondies pour un contact plus doux avec la peau.

Cadran de précision - 20 réglages



Une tondeuse à barbe efficace qui coupe à la longueur exacte que vous souhaitez. Il suffit de tourner la molette de verrouillage à l'un des 20 réglages de longueur entre 0,5 et 10 mm par paliers de 0,5 mm.

Filaire ou autonomie de 60 minutes sans fil



Ne vous emmêlez pas dans votre tondeuse à barbe : une charge de 1 heure vous permet une tonte sans fil pendant 60 minutes. Ou laissez la tondeuse branchée pour une tonte sans interruption.

Voyants de charge de batterie



Les voyants de charge de pile de cette tondeuse vous permettent de connaître l'état de votre pile : faible, vide, pleine ou en cours de charge. Ainsi, vous pouvez charger votre tondeuse entièrement, et terminer le travail sans crainte.

Facile à nettoyer



Détachez la tête de votre tondeuse à barbe Philips et rincez-la sous l'eau du robinet pour un nettoyage facile. Séchez-la avant de la remettre sur l'appareil.

Ergonomique



Une tondeuse rapide qui est confortable à tenir et à utiliser. Vous pouvez donc facilement atteindre les endroits difficiles d'accès.

Tondeuse à barbe BT3222/14

Points forts

Étui de voyage et de rangement



La pochette de voyage incluse vous permet de tout garder au même endroit lorsque vous êtes à la maison, au gym ou en déplacement.

Conçu pour durer







Tous nos produits de toilettage sont conçus pour durer. Ils sont couverts par une garantie de 2 ans, n'ont jamais besoin d'être lubrifiés et sont compatibles avec toute tension à l'échelle mondiale.

Tondeuse à barbe

BT3222/14

Caractéristiques

Créez le look dont vous rêvez

Nombre de hauteurs de coupe: 20 hauteurs de coupe intégrées

Accessoires

Sabot: Guide de coupe dynamique Entretien: Brossette de nettoyage Pochette: Trousse de rangement

Alimentation

Charge: Charge complète en 1 heure Tension automatique: 100-240 V

Technologie DuraPower: Autonomie multipliée

par 4

Autonomie: 60 minutes Type de batterie: NiMH

Design

Manche: Manche ergonomique

Entretien

Garantie de 2 ans Aucune lubrification nécessaire

Système de coupe

Largeur des lames: 32 millimètre Élément de coupe: Lames en titane

Plage des hauteurs de coupe: De 0,5 à 10 mm

Précision (taille du pas): 0,5 mm

Dents non irritantes: Pour plus de confort

Facile d'utilisation

Molette de réglage: Ajustement facile des

réglages de hauteur

Nettoyage: Accessoires rinçables

Écran: Voyant de charge faible, Témoin de charge, Indicateur batterie vide, Voyant de

charge pleine

Fonctionnement: Utilisation avec ou sans fil

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 97721 6



