

# PHILIPS

vanntett friseringsenhet  
og barbermaskin

StyleShaver

Pro

QS6160/32



## Uttrykk stilen din

Barbering, trimming og styling – med ett produkt

Med Styleshaver kan du skape den stilen du ønsker. I en enkel håndvending gir det dobbeltsidige elektriske apparatet for skjeggtrimming og -styling deg alt du trenger for å få et perfekt frisert skjegg, tredagersskjegg eller glattbarbering, selv med kraftig skjeggvekst

### Lett å bruke

- 100 % vanntett for enkel rengjøring
- Reiselåsen forhindrer at produktet slås på utilsiktet
- Batterilampen viser batteristatusen.
- 2 års garanti, global spenning, trenger ikke smøring
- Strømlampen viser tydelig hvilken ende som er på
- Ladestativ og etui: lade opp og vær klar til å gå
- 50 minutters trådløs bruk etter 1 times hurtiglading.

### Hudvennlig ytelse

- Hudvennlig, trimmerblad med høy ytelse

### Trim, friser og barber

- Skjeggtrimmer med 12 lengdeinnstillinger fra 0,5 mm til 10 mm
- Omstillbar trimmer: Sider på 32 mm og 15 mm for perfekte detaljer
- Barbermaskinen med dobbel folie og trimmer barberer selv de strieste skjegg
- Detaljkam for presisjon, og skjeggkam for kontroll

# Høydepunkter

## Skjegg- og skjeggstubbtrimmer



En skjegg- og skjeggstubbtrimmer i full størrelse (32 mm) fra Philips med 12 justerbare lengdeinnstillinger fra 0,5 til 10 mm gjør det lettere å få akkurat den lengden du ønsker. Vri hjulet for å låse den perfekte lengdeinnstillingen. Den slitesterke metalltrimmeren med hudvennlige avrundede kanter garanterer en nøyaktig og jevn trimming.

## Omstillbar trimmer



Ved å ta av den justerbare lengdekammen, finner du en omstillbar presisjonstrimmer under. Den ene siden er en 32 mm trimmer med høy ytelse. Ved å snu den rundt, får du en 15 mm bred presisjonstrimmer – perfekt for å komme til små områder, for eksempel under nesen eller rundt munnen. Den er designet for å klippe meget tett, samtidig som den beskytter huden, og det at den er så liten gjør det enkelt å se hva du gjør slik at du kan oppnå fine linjer og detaljer.

## Barbermaskin med dobbel folie og trimmer



Barbermaskinen med dobbel folie gjør at det er enkelt å fjerne stubber rundt skjegget, selv på nakken. Trimmeren i midten får tak i lengre, kraftigere hår, mens de to flytende foliene tar alt annet og gir deg helt glatt hud.

## Detalj- og skjeggkammer



Detaljkammen gir deg bedre presisjon når du trimmer. Bruk den i stedet for skjeggkammen for å komme til på trange steder, eller for å runde av kantene på skjegget. Skjeggkammen gir deg mer kontroll for en jevn trimming.

## 1 times lading

Det kraftige litium-ion-batteriet varer i opptil 50 minutter etter en 1 times lading. En rask 10 minutters lading gir deg 10 minutter med pleietid, slik at den alltid er klar til bruk.

## 100 % vanntett



Barber eller trim skjegget hvor du vil, enten det er vått eller tørt. Når du er ferdig, trenger du bare å skylle barbermaskinen under springen.

## Reiselås

Trykk på en hvilken som helst knapp i tre sekunder for å aktivere reiselåsen, slik at produktet blir ikke slått på ved et uhell. Et rødt låsesymbol mellom knappene vises når reiselåsen er slått på.

## Strømlampe



Trimmerknappen lyser når trimmeren er på, og barbermaskinknappen lyser når barbermaskinen er på, slik at du alltid vet hvilken ende som er på.

## Ladestativ og etui



Det sammenleggbare ladestativet er utformet slik at det passer inn i selv de minste steder, og slik at du kan lade apparatet hvor du vil og enkelt ta det med deg når du er ute og reiser. Etuiet beskytter barbermaskinen når du reiser og gir deg et praktisk sted å lagre den når den ikke er i bruk.

# Spesifikasjoner

## Skap det utseendet du ønsker

**Stiler:** Detaljert styling, Kort skjegg, Tredagersskjegg, Langt skjegg, Bart

## Formgivning

**Farge:** Børstet metall

**Håndtak:** Gummihåndtak

## Klippesystem

**Antall lengdeinnstillinger:** 12

**Presisjon (størrelsen på trinnene):** Ved 0,5 mm mm

**Tenner som ikke risper:** For bedre komfort

**Type kam:** Skjeggstubber, Skjegg

## Brukervennlighet

**Zoom-hjul:** Juster enkelt lengdeinnstillingene

**Våt og tørr:** 100 % vanntett løsning gjør den enkel å bruke og rengjøre

**Sikrede lengdeinnstillinger**

**Reiselås**

**LED-indikator:** Lading og batterinivå

## Enkel i bruk

**Strøm-LED**

## Tilbehør

**Rengjøringsbørste**

## Strømsystem

**Batteritype:** Li-ion

**Driftstid:** 50 minutter

**Ladetid:** 1 time, Rask lading

## Service

**To års garanti**

