

PHILIPS

Digitális videofunkcióval
rendelkező babaőrző

Advanced

Személyes és biztonságos
(FHSS adaptív technológia)

2,7"-es képernyő, kristálytisza
éjjellátó funkcióval

Megnyugtató altatódalok és
kétirányú beszéd funkció

Működési idő: akár 12 óra

SCD835/52



Legyen mindig gyermeke közelében

A-FHSS technológia – a biztonságos és személyes megoldás

A Philips Avent SCD835 biztonságos és személyes kapcsolatot biztosít Önnek gyermekével a nap minden percében. Tökéletes hangminőségben hallhatja és kristálytisza képen (2,7"-es LCD) láthatja gyermekét függetlenül attól, hogy éjjel van, vagy nappal.

Biztonságos és személyes kapcsolat

- Nagy felbontású, 2,7"-es képernyő, kristálytisza éjjellátó funkcióval
- Energiatakarékos ECO mód, csatlakoztatási kijelzéssel
- Hallgassa a babát tiszta hanggal
- Személyes, biztonságos kapcsolat az adaptív FHSS technológiával

Szabadság, rugalmasság, kényelem és megnyugtató érzés

- Válassza a környezetének legmegfelelőbb hangerőt
- Akár 300 méteres hatótávolság*
- Megnyugtató altatódalok a baba megnyugtatóához
- Nagyobb rugalmasság az akár 12 órás működési idővel*
- Beszéljen gyermekéhez a távolból!

A tökéletes megbízhatóság

- Győződjön meg a kapcsolatról a LED-jelzésekkel

Fénypontok

2,7"-es színes képernyő

Éjjel és nappal is láthatja gyermekét a kristálytisza infravörös éjjellátó funkciónak köszönhetően, ami sötétben automatikusan bekapcsol. Nagy felbontású, extra nagy, 2,7"-es színes képernyőn kísérheti figyelemmel, ahogy gyermeke alszik.

ECO mód

Az ECO-mód bekapcsolásával csökkentheti az energiafogyasztást a gyerekszoba csendesebb időszakai alatt, miközben az egyedülálló csatlakoztatási kijelzésnek köszönhetően biztos lehet abban, hogy kapcsolatban van gyermekével. Az ECO mód kikapcsolja az audio- és videojelek átvitelét, és az egységek csak akkor csatlakoznak, ha a baba hangot ad ki.

Tökéletesen tiszta hangú videó

Minden apró kacagást és gögicsélést tökéletesen tisztán hallhat. Nemcsak láthatja gyermekét, hanem kiváló minőségű, kristálytisza hangon hallhatja is.

Érzékenységszabályozás

Lehetővé teszi a bébiegységen található mikrofon érzékenységeinek beállítását. A mikrofon érzékenysége azt határozza meg, hogy a bébiegység mekkora mértékű zajszintet érzékeljen – vagyis például hogy az egység csak a baba sírására kapcsoljon be, a gügyögésére ne.

Mindig kapcsolatban

Mindig tisztában lehet azzal, hogy a figyelőegység hatótávolságon belül van-e, illetve hogy csatlakoztatva van-e. A szülői egység jelez, ha a figyelőegység hatótávolságon kívül van, vagy ha alacsony a töltöttség, ezáltal mindig kapcsolatban lehet gyermekével.

Személyes, biztonságos és adaptív FHSS



Az egyedülálló kézibeszélő-párosításnak köszönhetően személyes és biztonságos a kapcsolat a gyermekével. Az új Adaptív FHSS (frekvenciaugrásos szórt spektrum) technológia révén minimális az interferencia.

300m-es hatótávolság



Beltéri hatótávolság: akár 50 méter*, kültéri hatótávolság: akár 300 méter*.

Altatódalok

Semmi nem csendesíti le olyan hamar a kisbabákat, mint egy kedves altatódal. A ház bármelyik helyiségéből választhat az 5 elringató dallam közül, és bekapcsolhatja azokat, így gyermeke szinte azonnal, könnyedén elalszik.

Működési idő: akár 12 óra



A kényelmesen használható, tölthető szülői egység akár 12 órányi felügyeletet biztosít vezeték nélkül.

Beszéd



Néha a kisbabákat egyedül a szülő megnyugtató hangja csendesíti le. A nélkülözhetetlen válasz funkció egyetlen gombnyomással bekapcsolható, így otthona bármely pontjáról szólhat gyermekéhez.

Műszaki adatok

Energiaellátás

Tápellátás: 100–240 V / 50–60 Hz

Jellemzők

Digitális videó technológia: Igen, adaptív FHSS

Videó LCD-kijelzője: 2,7"-es, színes

Állítható hangérzékenység

Övcsipesz

Menü stílusa: Ikonok

Csatlakoztatott és hatótávolságon belüli állapot kijelzése

Altatódalok: Igen, 5

Kültéri hatótávolság akár:: 300 m

Hőmérséklet-érzékelő: Nem

Rezgő üzemmód: Nem

