

PHILIPS

Триммер для бороды

Beardtrimmer series
5000

Установки длины с шагом 0,2 мм

Самозатачивающиеся
металлические лезвия

1ч. зарядки — 60 мин. автономной
работы

В комплекте триммер для носа
NT1150



BT5503/85



Точное подравнивание одним движением В 2 раза больше точности благодаря системе Lift & Trim PRO

Равномерное и точное подравнивание волос любой длины, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Наша инновационная система Lift & Trim PRO приподнимает волоски на уровень лезвий с двойной заточкой для точного подравнивания одним движением.

Легко использовать

- На 100 % водонепроницаемый для простой и эффективной очистки
- Гарантия для защиты покупателя
- До 60 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа или питание от сети
- Быстрый просмотр состояния заряда аккумулятора триммера

Равномерный результат

- Равномерное подравнивание в том числе прилегающих волосков
- Самозатачивающиеся лезвия для максимальной службы

Точный стайлинг

- 20 фиксируемых установок длины от 0,4 до 10 мм
- Точная регулировка настроек для бороды любой длины

В комплект входит отдельный триммер для носа

- Эффективное удаление нежелательных волос в носу и ушах

Основные особенности

Система Lift & Trim PRO



У щетины нет ни единого шанса. Система Lift & Pro захватывает все прилегающие волоски и приподнимает их для точного среза лезвиями, однако также эффективна и при подравнивании длинной бороды.

Самозатачивающиеся металлические лезвия



Лезвия с двойной заточкой справятся даже с густыми волосами и обеспечат точное подравнивание и создание контуров. Лезвия не требуют замены и смазки.

20 фиксируемых установок длины



С помощью колесика выберите необходимую длину насадки (от 0,4 до 10 мм) для достижения нужного стиля бороды.

Точная регулировка



Интервал 0,2 мм от 0,4 до 2 мм для точного подравнивания короткой бороды; интервал 0,5 мм от 2 до 5 мм для ровной 3-дневной щетины; интервал 1 мм от 5 мм для ухода за длинной бородой.

Работа от сети/60 минут от аккумулятора



Зарядка триммера для бороды в течение 1 часа обеспечивает 60 минут автономной работы. Триммер также работает от сети, а функция быстрой зарядки в течение 5 минут гарантирует один полноценный сеанс подравнивания.

100%-ая водонепроницаемость



Чтобы очистить триммер для бороды, просто промойте его под струей воды.

Индикатор батареи



Индикатор указывает на состояние аккумулятора: батарея разряжена, заряжается или заряжена полностью.

Для максимально долгой службы



Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.

Триммер для носа



Оптимальный угол наклона триммера для носа Philips позволяет легко подравнивать волоски в ушах и носу. Более того, два лезвия движутся независимо друг от друга, поэтому прибор не выдергивает волоски.

Характеристики

Аксессуары

Гребень: Гребень Lift & Trim

Аксессуары в комплекте: Триммер для носа (NT1150)

Мощность

Зарядка: 1 час для полной зарядки, Быстрая зарядка в течение 5 минут

Автопереключение напряжения: 100–240 В

Время работы: 60 минут

Тип элемента питания: Никель-металл-гидридный аккумулятор

Обслуживание

Гарантия 2 года

Смазка лезвий не требуется

Режущая система

Режущий блок: Лезвия из нержавеющей стали

Количество установок длины: 20

Диапазон настроек длины: 0,4–10 мм

Регулировка (шаг изменения длины): От 0,2 мм

Удобство использования

Очистка: Можно промывать под водой

Дисплей: Индикатор батареи

Регулятор длины: Удобная настройка длины

При работе: Питание от сети и от аккумулятора

