

PHILIPS

Триммер для бороды
с вакуумной системой

Beardtrimmer series
7000

Точные установки длины с шагом
0,5 мм

Самозатачивающиеся
металлические лезвия

100 минут работы после 1 часа
зарядки

Высокоэффективная вакуумная
система



BT7510/15



Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот Самое аккуратное подравнивание от Philips

Подравнивайте бороду, усы и бакенбарды без лишнего беспорядка. Новый вакуумный триммер Philips оснащен улучшенной высокоэффективной системой с на 50 % более мощным всасыванием воздуха*, которая позволяет подравнивать волоски без необходимости очищать одежду и окружающие предметы.

Легко использовать

- Гарантия для защиты покупателя
- Простое обслуживание
- 1 ч зарядки для 100 минут использования
- Разные установки длины
- Индикаторы уровня заряда аккумулятора

Равномерный результат

- Равномерное подравнивание в том числе прилегающих волосков
- Самозатачивающиеся лезвия для максимальной службы
- Точный триммер для подравнивания бороды и создания контуров

Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот

- Оптимальный воздушный поток для подравнивания без лишнего беспорядка

Особенности

Высокоэффективная вакуумная система



Высокоэффективная вакуумная система триммера для бороды Philips 7000 обеспечивает на 50 % более мощный поток воздуха* для захвата до 95 % срезанных волосков** и отсутствия потребности в уборке.

Система Lift & Trim PRO



У щетины нет ни единого шанса. Система Lift & Trim PRO захватывает все прилегающие волоски и приподнимает их для точного срезания лезвиями, однако также эффективна и при подравнивании длинной бороды.

Самозатачивающиеся металлические лезвия



Лезвия с двойной заточкой справятся даже с густыми волосами и обеспечат точное подравнивание и создание контуров. Лезвия не требуют замены и смазки.

20 фиксируемых установок длины



Подравнивайте волосы до нужной длины. Поверните регулятор для выбора одной из 20 установок длины от 0,5 до 10 мм с шагом 0,5 мм.

Компактный триммер



Создавайте четкие контуры в труднодоступных участках с помощью съемной насадки-триммера.

До 100 мин автономной работы от литий-ионного аккумулятора



Этот триммер Philips*** поддерживает проводное и беспроводное использование. Всего 1 час зарядки обеспечит вам 100 минут работы от аккумулятора, а 5-минутной зарядки хватит на целый сеанс подравнивания.

Индикаторы аккумулятора



Индикаторы аккумулятора на триммере информируют о состоянии батареи: о низком заряде, полной разрядке, полной зарядке или о выполнении зарядки. Благодаря этому вы всегда сможете вовремя зарядить триммер, чтобы не прерываться во время использования устройства.

Легко чистится



Для удобства при очистке снимите головку триммера для бороды Philips и промойте под струей воды. Прежде чем снова прикрепить к прибору, полностью просушите ее.

Для максимально долгой службы



Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.

Характеристики

Создайте свой стиль

Количество установок длины: С 20 настройками длины

Система питания

Быстрая зарядка в течение 5 минут

Аксессуары

Чехол: Мягкий футляр для хранения

Обслуживание: Щеточка для чистки

Гребень: Гребень для точного подравнивания 3 мм

Компактный триммер

Мощность

Тип элемента питания: Литий-ионный

Автопереключение напряжения: 100–240 В

Время работы: До 100 минут

Зарядка: 1 час для полной зарядки

Дизайн

Отделка: Мягкое

Цвет: Графит

Обслуживание

Гарантия 2 года

Смазка лезвий не требуется

Режущая система

Режущий блок: Лезвия из нержавеющей стали

Диапазон настроек длины: 0,5–10 мм

Регулировка (шаг изменения длины): 0,5 мм

Удобство использования

Дисплей: Индикатор заряда аккумулятора

Регулятор длины: Удобная настройка длины

Очистка: Моющиеся лезвия

При работе: Питание от сети и от аккумулятора

