

PHILIPS

Vakuumskjeggtrimmer

Beardtrimmer series 7000

20 lengder fra 0,5-10 mm

Selvslipende blad, trenger aldri olje

60 min trådløs bruk etter 1 time

Et vakuumsystem fanger opp skjeggstrå



BT7201/15



Vakuumtrimmer for mindre søl

Perfekt skjegg, mindre rot i vasken

Slipp oppryddingsjobben på badet etter at du har trimmet skjegget. Philips Vacuum Trimmer har en innebygd oppsugingsfunksjon som umiddelbart suger opp de avklipte skjeggstråene. Trimmeren har 20 forskjellige lengdeinnstillinger fra 0,5-10 mm. Denne kraftige stubb- og skjeggtrimmeren gir førsteklasses trimmeresultater uten det vanlige rotet i vasken. Hele skjeggtrimmerserien fra Philips er helt vedlikeholdsfri og har selvslipende skjærelementer. Du trenger aldri å smøre bladene.

Lett å bruke

- Enkelt vedlikehold
- 2-års garanti, global spenning og aldri behov for smøring
- Lys for batteristatus
- Kan brukes med eller uten ledning
- 20 lengdeinnstillinger fra 0,5-10 mm

Jevne trimmeresultater

- Dobbeltslipete barberblader i rustfritt stål for en raskere trimming
- Innebygget hårkam som løfter håret til optimal kuttstilling
- Presisjonstrimmer som tilhører

Vakuumsystem

- Garantert mindre søl med integrert vakuumsystem

Høydepunkter

Integrert vakuumsystem



Du kan trimme skjegget, barten og kinnskjegget samtidig som at denne trimmeren sørger for mindre søl. Det kraftige vakuumsystemet fanger opp håret mens du trimmer, slik at du får mindre søl.

Innovativt løfte-og-trimme-system



Trimmeren har en innebygget hårkam som løfter opp hvert hårstrå til optimal kuttestilling for perfekt og jevn trimming med ett eneste drag. Funksjonen gjør trimmingen jevnere og mer nøyaktig, samt raskere.

Dobbeltslipte barberblader



De sterke stålbadene er dobbeltslipte og utviklet for å vare lenge selv ved klipping av tykt hår. Bladene berører hverandre lett, slik at de skjerpes mens du trimmer.

20 låsbare lengdeinnstillinger



Du velger ønsket lengde ved å vri på zoomhjulet på trimmerens håndtak. Philips BeardTrimmer har 20 lengdeinnstillinger fra 0,5-10 mm med en nøyaktighet på 0,5 mm mellom trinnene. Når du har valgt en innstilling, låser trimmeren innstillingen slik at du kan være sikker på å få samme lengde under hele stylingen.

Kan brukes med og uten ledning



Etter en times lading av Philips Vacuum Trimmer, får du 60 minutters driftstid uten ledning. Du kan alltid plugge inn ledningen hvis batteriet skulle slutte å virke, siden trimmeren fungerer både med og uten ledning.

Batteriindikatorer



Batteriindikatoren viser når vakuumtrimmeren er fulladet, holder på å lade eller når batteriet er nesten tomt.

Presisjonstrimming



Når du har trimmet ferdig, er det bare å klikke fast tilbehøret for presisjonstrimming for å få en velpleid finish på bart, kinnskjegg eller linjer i skjegget.

Enkel å gjøre ren



Ta av hodet på skjeggtrimmeren fra Philips og skyll det i springen for enkel rengjøring. Tørk det før du setter det tilbake på apparatet.

Laget for å vare



Denne trimmeren fra Philips har to års garanti: Pleieproduktene våre er laget for å vare. Du trenger aldri å smøre den med olje, og den er kompatibel med global spenning.

Spesifikasjoner

Skap det utseendet du ønsker

Antall lengdeinnstillinger: 20 integrerte lengdeinnstillinger

Tilbehør

Vedlikehold: Rengjøringsbørste
Presisjonstrimmer

Drift

Automatisk spenning: 100–240 V
Lading: Fulladet på 1 time
Driftstid: 60 minutter
Batteritype: NiMH

Formgivning

Farge: Svart

Consumer Trade Item

Height: 24.5
Width: 14
Length: 7
Net Weight: 0.252
Gross Weight: 0.391
GTIN: 8710103769064
Country of origin: CN
Harmonized system code: 85102000

Pappkartong

Height: 26
Width: 14.9
Length: 28.9
Net Weight: 1.008
Gross Weight: 1.716
GTIN: 18710103769061

Service

To års garanti
Trenger ikke smøring

Klippesystem

Kutteelement: Kniver i rustfritt stål
Utvalg av lengdeinnstillinger: 0,5 opptil 10 mm
Presisjon (størrelsen på trinnene): Ved 0,5 mm

Brukervennlighet

Zoom-hjul: Juster enkelt lengdeinnstillingene
Skjerm: Batterilampe
Rengjøring: Tilbehør kan skylles i vann
Drift: Bruk med og uten ledning

