

PHILIPS

습식 및 건식 전기 면도기, Series 9000

Shaver S9000
Prestige

나노테크 듀얼 스틸 프리시전 블레이드

하이드로 스킨글라이드 코팅
울트라플렉스 서스펜션 시스템
탑 스펀 디지털 모터



SP9873/17



SkinIQ 기술로

SkinIQ 기술 탑재

필립스 S9000 Prestige 면도기는 일주일 정도 자란 수염에도 놀라울 정도로 부드럽고 밀착되는 면도 경험을 선사합니다. SkinIQ 기술이 탑재된 면도기는 사용자가 원하는 면도 경험을 제공하기 위해 움직임 감지하고 조정합니다.

SkinIQ 기술

- 탑 스펀 디지털 모터로 최고의 속도와 효율성을 제공
- 하이드로 스킨글라이드 코팅으로 50% 더 부드러운* 활주력

우수한 경험

- 퍼스널 컴포트 세팅으로 맞춤형 면도
- 간편한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도 중에 선택
- 세척이 간편한 원터치 오픈
- 무선 Qi 패드로 편리한 충전
- 편리하고 쉽게 사용할 수 있도록 직관적인 아이콘을 갖춘 디지털 디스플레이
- 1시간 내에 면도기 완전 충전
- 코털 및 귀털용 스마트클릭 코털 트리머
- 면도기 및 액세서리 보호

가장 밀착된 필립스 전기 면도

- 울트라플렉스 서스펜션 시스템으로 모든 윤곽에 맞게 조정
- 360도 회전 면도날로 모든 방향에서 수염 면도

주요 제품

나노테크 듀얼 스틸 프리시전 블레이드



필립스의 회전식 면도기는 360도 듀얼 블레이드로 어떤 방향의 수염도 놓치지 않고 절삭할 수 있도록 설계되었습니다. 듀얼 정밀 스틸 블레이드는 분당 최대 165,000회 초정밀 커팅 기술로 나노 단위까지 커팅 합니다.

하이드로 스킨글라이드 코팅



최고의 보호 코팅이 면도기 헤드에 적용되어 피부를 안전하게 보호합니다. 평방 센티미터당 최대 500,000개의 친수성을 띠는 마이크로 입자가 면도기 헤드에 탑재되어, 50%* 더 부드러운 피부 위 움직임과 최상의 피부 편안함을 제공합니다.

울트라플렉스 서스펜션 시스템



완전히 유연한 헤드를 갖춘 울트라플렉스 서스펜션 시스템은 얼굴의 모든 윤곽에 맞도록 완벽하게 조정되어 목 부분의 까다로운 모발도 제거할 수 있습니다. 그 결과 매우 부드럽고 편안한 면도가 가능합니다.

탑 스피ن 디지털 모터



최대 고속 회전으로 효율을 극대화합니다. 필립스의 최첨단 탑 스피ن 디지털 모터로 얼굴의 모든 윤곽이나 모발 밀도에 맞춰 정밀한 면도가 가능합니다.

Power Adapt 센서



전기 면도기에 장착된 지능형 얼굴 헤어 감지 기능이 초당 500회 체모 밀도를 판독합니다. Power Adapt 센서가 자동으로 절삭력을 조절하여 간편하고 부드럽게 면도할 수 있습니다.

퍼스널 콤포트 세팅



퍼스널 콤포트 세팅을 사용하여 면도기의 속도를 저속, 중속 또는 고속으로 조절합니다. 자신의 피부와 선호도에 따라 면도 방식을 맞춤화할 수 있습니다.

무선 Qi 충전 패드



더 이상 젖은 공간에서 콘센트에 연결하여 충전하지 않아도 됩니다. 전기면도기를 Qi 호환 무선 충전 패드에 올려놓기만 하면 3시간 만에 충전이 가능합니다.

습식 및 건식 사용



필요에 맞는 면도 방식을 선택해 보세요. 편안한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도가 가능합니다. 샤워시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.

코털 트리머 액세서리



코털과 귀털을 제거해줍니다. ProtecTrim 기술과 특별 제작된 트리머 각도로 쉽고 편안하게 다듬을 수 있습니다.

사양

액세서리

휴대용 파우치: 프리미엄 파우치
스마트클릭: 코털 트리머

소비전력

배터리 유형: 리튬 이온
작동 시간: 60분
충전: 무선 Qi 충전 패드, 3시간 완충, 18분 고속 충전

디자인

마감: 변치 않는 품격
핸들: 인체 공학적인 손잡이와 그립감
색상: 샴페인 골드

서비스

2년 품질 보증서
교체용 헤드: SH91로 2년마다 교체

면도 성능

면도 시스템: 나노 듀얼 스틸 정밀 블레이드, 하이드로 스킨글라이드 코팅
얼굴 굴곡에 따라 밀착: 울트라플렉스 서스펜션 시

스텝

SkinIQ 기술: 탭 스펀 디지털 모터, Power Adapt 센서, 퍼스널 콤포트 세팅

편리한 사용

디스플레이: % 배터리 전력 표시등
세척: 세척 가능, 원터치 오픈
습식 및 건식 사용: 습식 및 건식 사용

내구성

모터 및 배터리 수명: 7년

