

# PHILIPS

Epileerapparaat

Satinelle Ice

Roze

HP6492/00



## Uniek keramisch epileersysteem van Philips

### IJs en massage voor een aangenaamere ontharing

Dankzij de pijnverlichtende eigenschappen van ijs en het geïntegreerde massagesysteem, zorgt de nieuwe Satinelle Ice voor een significante pijnvermindering tijdens het epileren. De hypoallergene keramische schijf is ook aangenaam voor een gevoelige huid.

#### **Bijkomende voordelen**

- Extra scheerhoofd
- Scrub-spons
- Nieuw ergonomisch ontwerp
- Twee snelheidsstanden

#### **Geavanceerd pijnverminderingssysteem**

- Opzetbare ijskoeler
- Geïntegreerd massagesysteem
- Meebewegend koelhoofd

#### **Uniek keramisch epileerhoofd**

- Gebogen epileerhoofd
- Hogere rotatiesnelheid
- Hypoallergeen keramisch epileerhoofd

# Kenmerken

## Opzetbare ijskoeler

De gepatenteerde ijskoeler kalmeert de huid door het onplezierige gevoel bij epilieren te verminderen. Het meebewegende hoofd volgt iedere ronding van uw lichaam zodat iedere plek optimaal wordt gekoeld en de pijn wordt verminderd.

## Meebewegend koelhoofd

Volgt de lichaamscontouren voor een maximale pijnvermindering tijdens het epilieren en een onmiddellijk koelend en verlichtend effect na het epilieren.

## Geïntegreerd massagesysteem

Werkt met de huidkoeler zodat het epilieren wordt verzacht.

## Hypoallergeen keramisch epileerhoofd

Betere huidverzorging doordat de kans op allergische reacties wordt verkleind.

## Gebogen epileerhoofd

Haartjes worden beter vastgepakt, zodat tot 95% in één beweging met de wortel wordt verwijderd.

## Hogere rotatiesnelheid

Verwijderd haartjes doeltreffender.

## Scrub-spons voor minder haaringroei

Vermindert ingegroeide haartjes.

## Extra scheerhoofd

Voor een glad scheerresultaat onder oksels en langs de bikinilijn.

## Nieuw ergonomisch ontwerp

Nog eenvoudiger in gebruik.

## 2 snelheidsstanden

Snelheidsstand 1 voor dun haar, snelheidsstand 2 voor dikker haar.

# Specificaties

## Gewicht en afmetingen

**Afmetingen A-doos:** 56,6 x 19,6 x 25,1 cm (breedte x diepte x hoogte) mm

**Afmetingen F-doos:** 19,6 x 9,4 x 23,5 cm (breedte x diepte x hoogte) mm

**Gewicht A-doos:** 4222 g

**Gewicht F-doos:** 652 g

**Aantal stuks per A-doos:** 6 stk

**Ontwerp verpakking:** Fancy-doos met 3D-venster

## Accessoires

Reinigingsborsteltje

Verwijderbaar scheerhoofd

Scrubspoons

Beschermhuls

Luxe opbergetui

## Technische specificaties

**Energieverbruik:** 6 W

**Aantal haargrijppunten:** 24

**Spanning:** 100–240 V (50–60 Hz)  
automatische

voltageaanpassing volt

**Voedingsbron:** Wisselstroom

**Aantal schijfjes:** 25

**Trekacties per seconde bij snelheid 1:** 880

**Motor:** DC-motor van 14 V

**Trekacties per seconde bij snelheid 2:** 1080

**RPM bij snelheid 1:** 2200 per min.

**RPM bij snelheid 2:** 2700 per min.

## Kenmerken

2 snelheidsstanden

Actief massagesysteem

Keramisch epileersysteem

Meebewegende ijskoeler

