

PHILIPS

เครื่องโกนขนไฟฟ้าเปียก
และแห้ง

Shaver series 5000

ระบบใบมีด ComfortCut

ใช้งานไร้สาย 40 นาที/การชาร์จ 1 ชม.

เครื่องกันชน SmartClick Precision



S5070/04



เปียกหรือแห้ง การโกนหนวดแบบปกป้องผิว ปกป้องดีกว่า 10 เท่าเมื่อเทียบกับใบมีดทั่วไป

เครื่องโกนหนวด Aquatouch ช่วยปกป้องผิวขณะที่คุณเพลิดเพลินกับการโกนหนวดที่เพิ่มความสดชื่น ระบบใบมีด ComfortCut ที่มีหัวโกนแบบโค้งมนช่วยให้คุณโกนหนวดได้อย่างนุ่มนวล ทั้งยังถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องผิวของคุณอีกด้วย

ใช้งานง่าย

- โกนหนวดแบบไร้สายได้นานถึง 40 นาที
- เวลาชาร์จ 1 ชั่วโมง
- ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ 1 ระดับและระบบลอคสำหรับพกพา
- รับประกัน 2 ปี ใช้กับแรงดันไฟทั่วโลก และมีใบมีดที่เปลี่ยนได้

ผลลัพธ์ที่สะอาดสบายและแนบสนิท

- หัวโกนแบบโค้งมนได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องผิว
- โกนแบบแห้งให้ความรู้สึกสบาย หรือโกนแบบเปียกที่ให้ความรู้สึกสดชื่น Aquatec
- ใบมีดที่โค้งมนช่วยให้เลื่อนผ่านผิวได้อย่างไหลลื่น เพื่อการโกนแบบปกป้องผิว
- หัวโกน Flex 5 ทิศทางเพื่อการโกนที่แนบสนิทที่รวดเร็ว

ได้ประโยชน์สุดคุ้มจากเครื่องโกนหนวดของคุณ

- เครื่องกันชนแบบคลิกสำหรับการเล็มหนวดและจอนที่ดียิ่ง

ไฮไลต์

ระบบป้องกันผิวหนัง



โกนได้อย่างเกลี้ยงเกลาโดยไม่ถูกบาด ระบบใบมีด ComfortCut ที่มีหัวโกนแบบโค้งมนช่วยให้คุณโกนหนวดได้อย่างนุ่มนวล ทั้งยังช่วยปกป้องผิวของคุณ

Aquatec แบบเปียกและแห้ง



เลือกวิธีการโกนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกการโกนแบบแห้งและสบายที่ทำได้อย่างรวดเร็ว หรือจะเลือกการโกนแบบเปียกด้วยเจลหรือโฟมระหว่างอาบน้ำด้วยซิล Aquatec แบบเปียกและแห้ง

ระบบใบมีด ComfortCut



โกนหนวดได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะในสภาพที่เปียกหรือแห้ง ใบมีด ComfortCut ที่มีหัวโกนแบบโค้งมนของเราช่วยให้คุณโกนหนวดได้อย่างนุ่มนวล ขณะช่วยปกป้องผิวของคุณจากการถูกบาด

หัวโกน Flex 5 ทิศทาง



หัวโกน Flex 5 ทิศทางซึ่งเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ 5 รูปแบบจะช่วยให้คุณโกนได้อย่างแนบสนิท เพื่อการโกนที่รวดเร็วและเกลี้ยงเกลา แม้ว่าจะเป็นบริเวณคอหรือบริเวณกราม

เครื่องกันชน SmartClick Precision

กดเพื่อแนบเครื่องกันชน Precision ที่อ่อนโยนต่อผิวเพื่อตกแต่งรูปลักษณ์ของคุณเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล็มจอนและคงสภาพหนวดของคุณ

โกนหนวดแบบไร้สายได้นานถึง 40 นาที



คุณจะมีเวลาในการใช้งานนานกว่า 40 นาที ซึ่งสามารถโกนได้ประมาณ 13 ครั้งต่อการชาร์จ 1 ชั่วโมง เครื่องโกนหนวดนี้ทำงานในโหมดไร้สายเท่านั้น

เวลาชาร์จ 1 ชั่วโมง



โกนได้นานขึ้นในทุกการชาร์จ เนื่องจากมีแบตเตอรี่อันทรงพลังที่ช่วยประหยัดพลังงานและใช้งานได้ยาวนาน เพียงใช้เวลาชาร์จแค่ 5 นาที คุณก็จะมีพลังงานเพียงพอที่จะใช้ในการโกนหนึ่งครั้ง

จอแสดงผล LED



จอแสดงผลที่ทันสมัยจะแสดงข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องโกนหนวดได้สูงสุด: - สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่ 1 ระดับ - สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่อ่อน - สัญลักษณ์การล็อกสำหรับพกพา

แฉิ่งแกร่ง ทนทาน



เครื่องโกนทั้งหมดของเรามาพร้อมการรับประกันทั่วโลก 2 ปี และสามารถใช้งานได้กับแรงดันไฟทุกขนาด ต้องเปลี่ยนใบมีดที่ใช้ทำงานได้ทนทานทุก 2 ปี

รายละเอียดเฉพาะ

อุปกรณ์เสริม

การบำรุงรักษา: ฝาครอบป้องกัน
SmartClick: ที่กันจอน

กำลังไฟ

การชาร์จ: ชาร์จไฟจนเต็ม 1 ชั่วโมง, ชาร์จไฟรวดเร็วเพียง 5 นาทีต่อการโกน 1 ครั้ง, ชาร์จใหม่ได้
ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ: 100-240 V
ประเภทแบตเตอรี่: NiMH

เวลาในการใช้งาน: 40 นาที / การใช้งาน 13 ครั้ง
พลังงานขณะสแตนด์บาย: 0.1 วัตต์
การใช้กระแสไฟสูงสุด: 9 วัตต์

ดีไซน์

ด้ามจับ: ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
สี: สีเทาซาร์โคล - สีฟ้าน้ำทะเล

บริการ

รับประกัน 2 ปี
หัวโกนสำหรับเปลี่ยน: เปลี่ยนทุกๆ 2 ปีด้วย SH50

ประสิทธิภาพการโกน

SkinComfort: AquaTec แบบเปียกและแห้ง, ระบบ SkinProtection
ระบบการโกน: ระบบใบมีด ComfortCut
Contour Following: หัวโกน Flex 5 ทิศทาง

ใช้งานง่าย

จอแสดงผล: ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ 1 ระดับ, เครื่องหมายแสดงแบตเตอรี่อ่อน, สัญญาณระบบล็อคสำหรับพกพา
การทำความสะอาด: สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด
การใช้งาน: ถอดปลั๊กก่อนใช้งาน

