

# PHILIPS

## ที่หนีบผมตรง

### Prestige

เทคโนโลยีที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ

รักษาความแข็งแรงของเส้นผม\*

กักเก็บความชุ่มชื้นได้ถึง 70%\*\*

ไอออน 4 เท่าเพื่อผมเงางาม\*\*\*



BHS830/00



## การยืดผมตรงแบบเฉพาะตัวด้วย SenseIQ

ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสามารถรักษาความแข็งแรงของเส้นผมได้ถึง 93%\*

ขอแนะนำเครื่องหนีบผม Philips ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการที่มีเทคโนโลยี SenseIQ ที่ออกแบบมาเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเส้นผมให้ลึกถึงภายใน ผลลัพธ์ที่ได้คือผมสวยและเงางามดูมีสุขภาพดีทุกครั้งที่คุณจัดแต่งทรง

### ใช้งานง่าย

- จัดแต่งทรงได้อย่างสะดวกสบายด้วยกระเป๋าคัดเก็บ
- การยืดผมตรงได้ง่ายด้วยโหมดการจัดแต่งทรงผม 3 โหมด
- จัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำด้วยปลายหัวเป่าแบบเย็น
- รีดได้สั้นไร้การดึง
- จัดแต่งทรงผมได้รวดเร็ว

### ถนอมดูแลเส้นผมของคุณ

- ดูแลผมของคุณโดยเฉพาะ
- การรักษาความแข็งแรงของเส้นผม
- ระบบ Tetra Ionic เพื่อผมเป็นประกาย

### เทคโนโลยี SenseIQ

- ปรับประสิทธิภาพการยืดผมเพื่อป้องกันความร้อนที่มากเกินไป
- การยืดผมตรงได้ตามต้องการ
- ตรวจจับอุณหภูมิของเส้นผม

# ไฮไลต์

## แบบที่คุณต้องการ



เทคโนโลยี SenseIQ เพื่อประสบการณ์การยืดผมตรงได้ตามต้องการ การตรวจจับ เซนเซอร์ดิจิทัลแบบแอคทีฟจะวัดอุณหภูมิเส้นผมของคุณมากกว่า 20,000 ครั้งต่อการจัดแต่งทรงผม ปรับให้เหมาะสม ไมโครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะสามารถปรับอุณหภูมิโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นผมของคุณร้อนเกินไป ไปด้วย เทคโนโลยีการตรวจจับและปรับให้เหมาะสมของเราช่วยปกป้องเส้นผมขณะจัดแต่งทรงผม กักเก็บความชุ่มชื้นตามธรรมชาติได้ถึง 70%\*\*

## แน่นหนา



พิสูจน์แล้วว่าสามารถรักษาความแข็งแรงของเส้นผมได้ถึง 93%\* เครื่องหนีบผมตรงที่มี SenseIQ ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเส้นผมของคุณจะมีสุขภาพดีจากภายในพร้อมกับดูสวยงามจากภายนอก

## ระบบ Tetra Ionic



ให้เส้นผมของคุณได้สัมผัสไอออนที่สมบูรณ์แบบด้วยระบบ Tetra Ionic การออกแบบที่รับสิทธิ์บัตรนี้จะปล่อยไอออนนับล้านโดยใช้ช่องปล่อยชนิดพิเศษ 4 ช่องที่ซ้อนกันอยู่ที่ทั้งสองด้านของเครื่องหนีบผม โมเลกุลที่สมบูรณ์แบบจะจัดไฟฟาลิต ฆจัดปัญหาผมชี้ฟู และทำให้ผมเงางามเป็นประกาย

## การตรวจจับ



เส้นผมที่ไม่เหมือนกันย่อมต้องการดูแลแตกต่างกัน ในการหนีบผมทุกครั้ง เครื่องหนีบผม Philips Prestige จะปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุณ เซนเซอร์ดิจิทัลแบบแอคทีฟจะวัดอุณหภูมิของเส้นผมของคุณมากกว่า 20,000 ครั้งต่อการจัดแต่งทรงผม เพื่อให้คุณสัมผัสกับประสบการณ์การออกแบบที่ปรับได้ตามต้องการในทุกครั้งที่จัดแต่งทรงผม

## การปรับให้เหมาะสม



ไมโครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะคือสมองที่อยู่เบื้องหลังของ SenseIQ ซึ่งทำการวิเคราะห์และปรับอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง การปรับความร้อนให้เหมาะกับเส้นผมของคุณ เครื่องหนีบผมจะช่วยป้องกันการให้ความร้อนที่มากเกินไป ในขณะที่เดียวกันก็มอบประสิทธิภาพการจัดแต่งทรงผมได้อย่างที่คุณคาดหวัง

## การเอาใจใส่



มอบการดูแลเส้นผมของคุณเป็นพิเศษ เครื่องหนีบผมที่มีเทคโนโลยี SenseIQ จะกักเก็บความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเส้นผมได้ถึง 70%\*\* เพื่อให้ผมสลวยดูมีสุขภาพดีและเป็นประกาย

## รีดได้สิ้นไร้การดึง



ลอยอยู่บนผิวเส้นผมของคุณโดยไม่ดึงเส้นผมด้วยแผ่นความร้อนที่เรียบลื่นเป็นพิเศษที่ได้รับการป้องกันการเสียดสีแบบพิเศษ

## การยืดผมตรงได้ง่าย



เพียงแค่แตะปุ่มเดียวก็สามารถเลือกโหมดใดโหมดหนึ่งจากสามโหมดตามประเภทเส้นผมของคุณ: โหมดความเร็วสูง มีอุณหภูมิสูงสุด 210°C สำหรับเส้นผมที่ยืดตรงยาก รวมถึงเส้นผมที่หนา ผมหดลอน โหมดปกติ มีอุณหภูมิสูงสุด 190°C สำหรับเส้นผมที่มีน้ำหนักหรือหยักคดเล็กน้อย โหมดนุ่มนวล มีอุณหภูมิสูงสุด 170°C สำหรับผมสั้นเล็ก ผมสีอ่อน ผมบลอนด์หรือผมที่ผ่านการย้อมสี สำหรับการปกป้องเส้นผม SenseIQ จะทำงานโดยอัตโนมัติในทุกโหมด

## จัดทรงได้ตั้งใจ



อยากทำผมลอนไข่มุก ไม่มีปัญหา นำผมเข้าไประหว่างแผ่นทำความร้อนและหมุนเครื่องหนีบผมเข้าหรือออกด้านนอก ในขณะที่คุณเลื่อน จับปลายหัวเป่าแบบเย็นด้วยมือข้างที่ว่างเพื่อการควบคุมและความแม่นยำยิ่งขึ้น

# รายละเอียดเฉพาะ

อุปกรณ์เสริม  
ฝาครอบป้องกันความร้อน  
กระเป๋าดักเก็บความร้อน

ข้อมูลทางเทคนิค  
แรงดันไฟฟ้า: 110-240 V  
ความยาวสายไฟ: 2 ม.  
ระยะเวลาทำความร้อน: 15 วินาที  
ขนาดของแผ่น: 25x110 มม.

การตั้งค่าความร้อน: 14  
อุณหภูมิการตั้งค่าทรง: 120°C - 230°C  
ระบบตัดไฟอัตโนมัติ: มี หลังจาก 30 นาที

คุณสมบัติ  
สายไฟแบบปรับหมุนได้  
ไฟสถานะพร้อมใช้งาน  
ตะขอสําหรับแขวนเก็บ  
การตั้งค่า: 3 โหมด: ความเร็วสูง ปกติ นุ่มนวล  
จอแสดงผล LED

บริการ  
รับประกันทั่วโลก 2 ปี

เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม  
การดูแลเส้นผมด้วยไอออน: ไข่ Ionic Jet 4 ช่อง  
แผ่นทำความร้อนลอยตัว  
เทคโนโลยี SenseIQ

