



## Saeco Incanto Kaffeevollautomat

- 6 Kaffeespezialitäten
- Integrierte Milchkaraffe
- Klavierlack-Schwarz
- AquaClean

HD8916/01

Elegantes Design. Beeindruckende Kaffeequalität.

Köstlicher Latte Macchiato auf Knopfdruck

Die Saeco Incanto setzt neue Maßstäbe in ihrer Klasse. Das ansprechende, überarbeitete Gehäuse ist mit hochwertiger Technologie aus Italien ausgestattet und wurde für großartigen Kaffee entwickelt – jedes Mal. Endlich werden Ihre Kaffeeträume wahr.

### Kaffee für jede Gelegenheit

- Genießen Sie 6 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- Cappuccino und Latte Macchiato mit einem Knopfdruck dank integrierter Milchkaraffe
- Bearbeiten und speichern Sie Ihr persönliches Benutzerprofil

### Kaffee für jede Gelegenheit

- Passen Sie die Füllmenge individuell an, und wählen Sie aus 5 Aromastärken und 5 Mahlgradeinstellungen

### Richtet sich ganz nach Ihren Wünschen

- Mit AquaClean für bis zu 5.000\* Tassen ohne Entkalken
- Nach jedem Gebrauch läuft dank der Schnellreinigungsfunktion frische Milch nach

### Richtet sich ganz nach Ihren Wünschen

- Genießen Sie hervorragenden Kaffee dank der automatischen Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken.
- Für hohe Kapazitäten in einem kompakten Design entwickelt

 **Saeco**

## Besonderheiten

### Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genießen Sie aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen

### 6 Kaffeespezialitäten



Genießen Sie eine Vielzahl an Getränken, passend für jede Gelegenheit. Egal ob Sie Lust auf einen starken Espresso, einen aromatischen Kaffee oder ein cremiges Milchgetränk haben – unser Kaffeevollautomat sorgt im Handumdrehen für eine leckere Tasse Ihres Wunschgetränks.

### AquaClean Filter



## AquaClean

AquaClean ist unser patentierter Wasserfilter zur Verbesserung der Kaffeequalität durch

gereinigtes Wasser. Er verhindert auch Kalkablagerungen im Wasserkreislauf Ihrer Kaffeemaschine: Bereiten Sie bis zu 5.000\* Tassen ohne Entkalken zu, indem Sie den Filter regelmäßig ersetzen.

### Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken



Dieser Kaffeevollautomat führt eine automatische Reinigung des Kaffeekreislaufs beim Starten oder Ausschalten der Maschine durch, was für einen großartigen, frischen Geschmack bei jeder Kaffeetasse sorgt. Regelmäßiges Entkalken verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine. Diese Maschine meldet, wenn sie entkalkt werden muss, und leitet Sie mit klaren Bildschirmnachrichten an, was Sie wann tun müssen.

### Individualisieren Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack



Dieser Kaffeevollautomat bietet unendlichen Kaffeegeuss – bereiten Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack zu. Sie können ganz einfach Stärke, Füllmenge, Temperatur und Geschmack für jedes Getränk personalisieren und speichern. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und kreieren Sie Ihr neues Lieblingsgetränk!

### Hohe Kapazität und kompaktes Design



Genießen Sie die Vorteile von mehr Platz und weniger häufigem Nachfüllen dank großem Bohnen-, Wasser- und Kaffeesatzbehälter im kompakten Design. Diese intelligente, vollautomatische Maschine bietet Ihnen dank des großen Wasserbehälters, Bohnen- und Kaffeesatzbehälters maximalen Komfort und erstklassige Leistung.

### Integrierter Milchbehälter



Genießen Sie super-cremige Cappuccinos und Latte Macchiatos bei perfekter Temperatur – auf unglaublich einfache Art und Weise. Gießen Sie einfach Milch in den Behälter, stecken Sie ihn in die Maschine, und wählen Sie Ihr bevorzugtes Getränk. Egal ob Cappuccino oder Latte Macchiato, in nur wenigen Sekunden erhalten Sie Ihr Getränk – mit Milchauslauf ohne Spritzen bei idealer Temperatur.

# Daten

## Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 5
- Mahlgradeinstellungen: 5
- Füllmenge von Kaffee und Milch: Einstellbar
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen: Nein
- Benutzerprofile: 1
- Temperatureinstellungen: 3

## Vielfalt

- Getränke: Cappuccino, Espresso, Espresso Lungo, Heißes Wasser, Latte Macchiato, Milchschaum
- Kaffeepulver-Option
- Doppelte Tasse
- Doppelte Tasse Milch: Nein

## Weitere Funktionen

- Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken
- Gusto Perfetto
- Herausnehmbare Brühgruppe
- Hauptschalter, Ein-/Ausschalter
- Schnell aufheizender Durchlauferhitzer

## Technische Daten

- Kabellänge: > 100 cm
- Stromspannung: 230 V
- Ursprungsland: Rumänien
- Frequenz: 50 Hz
- Kapazität des Milchbehälters: 0,5 L
- Kapazität Wasserbehälter: 1,8 L
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 15 Portionen
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 250 g
- Produktgewicht: 7.2 kg
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wasserbehälter: Zugriff von oben
- Max. Höhe der Tasse: 150 mm
- Filterkompatibilität: AquaClean
- Farbe und Design: Edelstahl
- Produktabmessungen: 221 x 340 x 430 mm

## Allgemeine Spezifikationen

- Milchlösung: Integrierter Milchbehälter, Schnelle Reinigung des Milchbehälters
- Art des Behälters: Klassischer Behälter
- Benutzeroberfläche: Einfaches Display



Ausstellungsdatum  
2023-10-18

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.

\* Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der ausgewählten Kaffeesorte sowie von der Reinigung der Maschine.