



Saeco Odea
Kaffeevollautomat

- Start
- Grau

RI9752/01

Espresso in trendigem und funktionalem Design

Odea Standardreihe

Authentischer italienischer Kaffeeenuss

- Köstlicher Milchschaum dank klassischem Milchaufschäumer
- Jede Bohne perfekt gemahlen mit unserem Mahlwerk aus Metall

Einfache Reinigung und Wartung

- Warnung bei erforderlicher Entkalkung

Einfache Reinigung und Wartung

- Leichtes Reinigen dank herausnehmbarer Brühgruppe

Einfache Reinigung und Wartung

- Ergonomisches Design für den täglichen Gebrauch

Genießen Sie Getränke nach Ihrem Geschmack

- Anpassbare Abtropfschale

 **Saeco**



Besonderheiten

Warnung bei erforderlicher Entkalkung



Benachrichtigt den Endbenutzer, wenn die Maschine entkalkt werden muss

Klassischer Milchaufschäumer



Diese Saeco Espressomaschine verfügt über einen klassischen Milchaufschäumer, den die Baristas "Pannarello" nennen. Er verteilt Dampf und muss in die Milch eingetaucht werden, um herrlichen Milchschaum zuzubereiten. Entdecken Sie den Barista in sich, während Sie köstliche Milchspezialitäten auf traditionelle Art zubereiten!

Herausnehmbare Brühgruppe



Die Brühgruppe – eine Erfindung von Saeco – ist das Herzstück unserer Maschinen und sorgt

für Automatisierung. Die Brühgruppe ist, abhängig vom Modell, leicht von der Vorderseite oder Seite zugänglich. Sie kann mühelos entfernt werden – für eine leichte Reinigung durch einfaches Abspülen unter fließendem Wasser – und sorgt so für maximale Hygiene.

Tassenlift-Funktion



Manuell verstellbare Abtropfschale, sodass jede Tassengröße unter den Kaffeeauslauf passt

Ergonomisches Design



Saeco ist ein Synonym für Komfort: So kann für das Nachfüllen von Bohnen und Wasser und das Leeren des Kaffeesatzbehälters oder der Abtropfschale leicht auf alle Kammern des Kaffeevollautomaten zugegriffen werden.

Speichert Ihre Tassenfüllmenge



Sie erhalten immer eine perfekte Tasse Espresso die nach Ihren persönlichen Vorlieben zubereitet wurde – dank unserer Memo-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, die Tassenfüllmenge an Ihren persönlichen Geschmack anzupassen. Genießen Sie ein herrliches Kaffeegetränk ganz einfach auf Tastendruck.

Mahlwerk aus Metall



Unser Mahlwerk aus Metall garantiert immer ein einwandfreies Mahlen.

Daten

Gewicht und Abmessungen

- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 180 g
- Produktgewicht: 8,5 kg
- Fassungsvermögen Abfallbehälter: 14 Portionen
- Produktabmessungen (L x T x H): 292 x 381 x 368 mm
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1,5 L

Perfekter Espresso

- Espresso-Technologie: Saeco Adapting System, Aroma-System: Vorbrühen

Technische Daten

- Material des Durchlauferhitzers: Edelstahl (Inox)
- Stromspannung: 230 V
- Leistung: 1400 W
- Unterstützte Kaffeearten: Ganze Kaffeebohnen

- Ursprungsland: In Italien entwickelt, Hergestellt in Europa
- Frequenz: 60 Hz
- Wasserdruck in Pumpe: 15 Bar (perfekter Espresso)
- Anzahl der Durchlauferhitzer: 1 Durchlauferhitzer
- Herausnehmbare Brühgruppe

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

Technische Daten

- Stromspannung: 230 V
- Leistung: 1400 W
- Frequenz: 60 Hz
- Pumpendruck: 15 bar