

Philips PerformerPro
Мешковый пылесос

2000 Вт
Технология AirflowMax
Паркет

FC9182/01



Самая высокая мощность всасывания*

благодаря мотору мощностью 2000 Вт и мешку для пыли емкостью 5 л

Благодаря мощному мотору 2000 Вт и особой конструкции отсека мешка для пыли пылесос PerformerPro от Philips генерирует мощный поток воздуха и поддерживает максимальную мощность всасывания.* Превосходные результаты уборки!

Удобство

- Шланг 360Flex с поворотом на 360 градусов для плавного перемещения
- Удлиненная ручка со слайдером для уборки в труднодоступных местах

Scratch-protection for parquet floors

- Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

Великолепные результаты при чистке

- Мотор мощностью 2000 Вт генерирует силу всасывания 450 Вт
- Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания
- Мешок для пыли емкостью 5 л не требует частой замены

Высокоэффективная система фильтрации воздуха

- Микрофильтр AFS для чистоты воздуха
- Мешок для сбора пыли s-bag удерживает мелкую пыль

PHILIPS

Основные особенности

Мотор мощностью 2000 Вт



Мотор 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 450 Вт (макс.) и гарантирует отличные результаты уборки.

Микрофильтр AFS

Микрофильтр AFS удерживает мелкую пыль на выходе, что гарантирует чистый воздух без пыли.

Насадка для паркета



Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.

s-bag CLP



Мешок для сбора пыли Philips s-bag Classic Long Performance, состоящий из трех слоев высококачественного материала, поры которого не забиваются, эффективно удерживает мелкую

пыль, поэтому результаты уборки будут лучше, а воздух в доме — чище. Мешок CLP прошел испытания и сертифицирован независимым институтом TÜV Rheinland Group; результаты тестирования подтвердили, что ресурс этого мешка до 50 % больше, чем у обычных мешков для сбора пыли.

Шланг 360Flex: поворот на 360 градусов

Шланг Philips 360Flex поворачивается на 360 градусов, что упрощает перемещение пылесоса по дому.

Удлиненная ручка со слайдером

Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль в труднодоступных местах. Благодаря удобно расположенному регулятору мощность всасывания можно менять, не наклоняясь.

Пылесборник емкостью 5 л



Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 5 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

Технология Airflow Max



Технология Airflow Max увеличивает поток воздуха, поэтому мешок для пыли наполняется равномерно. Таким образом, даже если мешок полностью заполнен, пылесос сохраняет максимальную мощность всасывания.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Стандартная насадка: Универсальная насадка
- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Дополнительная насадка: Насадка для твердых напольных покрытий
- Хранение аксессуаров: На защелке трубки

Дизайн

- цвет: Чернильный Черный

Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ): 500 x 310 x 300 миллиметра
- Вес изделия: 5,0 кг

Высокое качество

- Входная мощность (макс): 2000 Вт
- Входная мощность (IEC): 1800 Вт
- Уровень шума (Lc IEC): 79 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 450 Вт
- Вакуум (макс): 34 кПа
- Воздушный поток (макс): 47 л/с

Фильтрация

- Тип мешка для пыли: s-bag
- Вместительность пылесборника: 5 л
- Выходной фильтр: Микрофильтр
- Фильтр защиты электродвигателя: Тройной слой

Простота использования

- Соединительная деталь трубки: Коническое
- Радиус действия: 9 м
- Длина шнура: 6 м
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей
- Регулятор мощности: Электронный переключатель включения
- Ручка: Эргономичная ручка с регулятором силы всасывания
- Индикатор заполнения мешка для пыли
- Тип колес: Резина
- Система хранения: Вертикальный или горизонтальный



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.1.1

EAN: 87 10103 59212 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Сила всасывания протестирована по международному стандарту IEC 60312-1 независимым исследовательским институтом SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (для Philips Consumer LifeStyle, август 2012)