

# PHILIPS



Depilador  
seco/molhado

Epilator Series 8000

Para pernas e corpo

Uso sem fio

+3 acessórios



BRE700/00

## Depilação potente. Suave com a pele

Pele lisinha por até 4 semanas

Depilador Philips Série 8000: o primeiro depilador do mundo com pinças de cerâmica para uma depilação mais confortável. Remove até os pelos mais curtos com a tecnologia Double Action para manter a suavidade por semanas.

### Resultados excepcionais

- Pele macia por semanas com a tecnologia Double Action
- Nosso depilador mais rápido

### Um tratamento delicado

- 32 pinças hipoalergênicas de cerâmica para um tratamento delicado
- Depile em água morna para maior conforto
- Com capa extra para áreas delicadas

### Uso fácil e prático

- Melhor controle e alcance com a alça ergonômica em forma de S
- Detecte até os pelos mais finos com o Opti-light
- Inclui a capa de contato ideal para uma depilação fácil

# Epilator Series 8000

Depilador seco/molhado

BRE700/00

## Destaques

### Suavidade por até 4 semanas



A tecnologia Double Action sincroniza pinças de cerâmica longas em movimentos contínuos para agarrar e remover os pelos de até 0,5 mm. A cabeça ampla do depilador com pinças 50% mais longas remove mais pelos de uma só vez. Prepare-se para semanas de suavidade sem complicações.

### Nosso depilador mais rápido



Nossas pinças fazem mais rotações por minuto do que o Braun Silk-épil 9.

### Projetado para ser delicado



32 pinças de cerâmica feitas de material hipoalergênico para um tratamento confortável. Elas deslizam facilmente sobre a pele com menos atrito e mais contato com a pele.\* 91% das mulheres aprovam.\*\*

### Conforto extra em água morna



Nosso depilador é equipado com uma função seco/molhado para uma depilação ainda mais suave. A água morna relaxa a pele e torna o tratamento mais confortável.

### Manuseie com facilidade



Desfrute de uma aderência firme e confortável com a alça ergonômica em forma de S. Também sem fio para máximo controle e melhor alcance em todo o corpo.

### Detecte até os pelos mais finos



O Opti-light incorporado detecta até os pelos mais finos, sem deixar nenhum pelo para trás.

### Uma depilação sem esforço



Depile com facilidade usando a capa de contato ideal. Estica suavemente a área que você está tratando para reduzir o atrito e o desconforto da pele.

### Para áreas delicadas



Para uma suavidade extra no rosto, nas axilas e na linha do biquíni, utilize a capa para áreas delicadas para remover facilmente pelos indesejados.

# Epilator Series 8000

Depilador seco/molhado

BRE700/00

## Especificações

### Acessórios

Estojo: Básico  
Escova de limpeza  
Capa para zonas sensíveis  
Capa de contato ideal

### Lig/Desl

Tipo da bateria: Íon de Lítio  
Carregamento: Carga rápida, Tempo de carregamento de 2 horas

Tempo de uso: até 40 minutos  
Modo desligado (sem acessórios): < 0,1 W  
Modo de baixo consumo de energia: < 0,3 W

### Especificações técnicas

Voltagem: 15 V/5,4 W  
Número de pinças: 32  
Ação rotativa velocidade 1: 64.000 por minuto  
Ação rotativa velocidade 2: 70.400 por minuto

### Recursos

Ajustes de velocidade: 2 ajustes

### Fácil de usar

Seco/molhado  
Sem fio  
Cabo: Cabo em formato de S  
Opti-light

### Desempenho

Discos de depilação: Discos de cerâmica  
Cabeça depil. extralarga

