

PHILIPS

Sáčkový vysavač

Performer

ECO

FC9179/01



Zelenější každý den

Ušetříte 35 % energie díky vysoce účinnému HD motoru*

Dosud nejvyšší sací výkon umožňující snadný úklid: to vše nabízí řada Philips Performer. Nový vysoce účinný HD motor používá až o 35 % méně elektrické energie, aniž by ztratil svůj vynikající sací výkon.

Omezuje přetěžování zad a zápěstí

- Jedinečná ergonomicky navržená rukojeť PostureProtect

Změna ovládání bez ohýbání

- Ovládání konečky prstů na rukojeti

Highly efficient anti-allergy system

- Těsnění HEPA a filtr HEPA 13

Highly efficient anti-allergy system

- Pečeť kvality ECARF pro spolehlivé výsledky

Easy cleaning, even around furniture

- Hubice Tri-Active s jedinečnou funkcí 3 v 1

Přednosti

Nový 1250W HD motor



Vysoce účinný 1250W HD motor vytváří max. sací výkon 375 W, což znamená, že spotřebujete o 35 % méně elektrické energie, aniž by došlo ke zhoršení výsledků vysávání.

Použití udržitelných materiálů

Minimálně 60% plastů je vyráběno z biologických nebo recyklovaných materiálů. Biologický znamená, že je plast zhotoven z nepoživatelných biologických materiálů místo z neobnovitelných zdrojů, např. z nafty.

Rukojeť PostureProtect



Patentovaná rukojeť PostureProtect nabízí 4x lepší pozici těla. Omezuje nutnost se při vysávání ohýbat a poskytuje oporu zápěstí

v pohodlnější poloze. Obě rukojeti usnadňují ovládání a vysavač můžete regulovat pomocí konečků prstů.

Ovládání konečky prstů



Pomocí tlačítek na rukojeti můžete vysavač snadno ovládat bez ohýbání!

Těsnění HEPA, filtr HEPA 13



Tento vysavač Philips byl navržen tak, aby musel veškerý vzduch předtím, než opustí přístroj, projít skrz omyvatelný filtr HEPA 13 (99,95% filtrace). Není možný žádný únik.

Ocenění Pečeť kvality ECARF



Tento vysavač s certifikací ECARF s 99,95% jistotou zaručuje, že kromě obvyčejného vysávání bude filtrován téměř veškerý vzduch v místnosti. Takto se odstraní téměř všechny alergeny z koberců, nábytku a dalších prostor vašeho domu.

Hubice TriActive



Hubice Tri-Active čistí podlahu třemi různými způsoby naráz: 1) Velký otvor hubice snadno nasává větší kusy nečistot. 2) Optimalizované proudění vzduchu hubicí umožňuje dosáhnout maximální účinnosti při čištění. 3) Kartáče po obou stranách odstraňují špinu a prach v bezprostřední blízkosti nábytku a zdí.



Specifikace

Hubice a příslušenství

Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrby,

Malá hubice

Standardní hubice: Hubice TriActive

Prostor pro příslušenství: Na rukojeti

Vzhled

Barva: Béžovo šedá

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V):

500 x 320 x 280 mm

Hmotnost výrobku: 6,5 kg

Výkon

Příkon (max.): 1250 W

Příkon (IEC): 1250 W

Úroveň hluku (Lc IEC): 76 dB

Sací výkon (max.): 375 W

Podtlak (max.): 28 kPa

Proud vzduchu (max.): 39 l/s

Filtrace

Typ prachového sáčku: Sáček S-bag

Kapacita pro prach: 4, 5 L

Výstupní filtr: Omyvatelný filtr Ultra Clean Air
HEPA 13

Vzduchové těsnění HEPA

Použitelnost

Akční rádius: 12 m

Délka kabelu: 7 m

Spojka trubice: Tlačítkový panel

Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně

Typ trubice: Kovová dvoudílná lakovaná
teleskopická trubice

Ovládání napájení: Elektronické na rukojeti

Indikátor naplnění prachem

Typ koleček: Pryžový

Kazeta Clean Comfort

