

PHILIPS

ウェット&ドライ電
気シェーバー

Shaver series 7000
SensoTouch

くせヒゲキャッチ外刃&独立可動
2D

1時間の充電で約45分間のコード
レス使用

スマートクリック（着脱式）トリ
マー

RQ1167/12

スキンケアシェーバー。肌にやさしい深剃りも洗顔も。

肌にやさしいシェービングに加え、洗顔にも対応。しなやかな動きがアゴ下の複雑なカーブに密着。思い通りのシェービングが可能。肌にやさしい深剃りを可能にしたプレミアムシェーバー。

使い方も簡単

- 2段階充電残量表示、ロック機能付き
- 充電スタンドで常に満充電状態を保ち、すぐに使用可能
- 本体2年保証、ワールドワイドボルテージ、替え刃
- ヒゲやもみあげのお手入れに最適
- お手入れ簡単
- シェービング持続時間約45分、1時間充電

肌にやさしい

- 防水仕様（IPX7基準をクリア）により、ドライシェービングの快適さとウェットシェービングの爽快感を実現。
- スムースで低摩擦、どこまでも肌にやさしい、なめらかヘッド

快適な深剃り

- 短いヒゲもキャッチするカッティングスロットとホール
- 2可動ヘッドでアゴの輪郭にもぴったり密着
- スーパーリフト&カット刃で、ヒゲを根元から引き上げて深剃り

特長

くせヒゲキャッチ外刃



くせヒゲキャッチ外刃：長いヒゲも短いヒゲも快適にシェービング。1. スロット部分で長いヒゲをカット。2. ホール部分で短いヒゲをカットします。

スーパーリフト&カット



1枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。

2D 可動システム



シェーバー搭載の2D可動システムにより、アゴの輪郭にもぴったりと密着し、肌にやさしい深剃りを可能にします。

防水仕様でウェット&ドライに対応



「ウェット剃り」も「ドライ剃り」も自由自在。泡フォームやジェルをつけて、「気持ち良い」お風呂シェーブを味わうことも可能。シェービングの楽しさがいっそう広がります。

なめらかヘッド



外側がすべて、丸みを帯びた角のないシェービングヘッドを採用。肌のラインや起伏に配慮したフォルムが、肌をやさしくなめるような触感を実現。かつてない、なめらかな動きでシェービングができます。

着脱式トリマー



肌にやさしいスマートクリック（着脱式）トリマーで完璧なスタイリング。口ヒゲ・もみあげのお手入れに最適です。

2段階充電残量表示



マルチレベルLED表示により、充電電池残量が少ない、新しいヘッドが必要、ロック機能が有効となっている、などの状態が確認できます。ロック機能は誤作動を防止。いずれかのボタンを3秒間押し続けるとロック機能が有効になり、製品が誤って作動するのを防ぎます。ロック機能の状態は赤いロックマークで確認できます。

コードレス使用 - 45分間

エネルギー効率が高く強力なリチウムイオン電池により、充電1回あたりのシェービング時間が長くなりました。1時間の充電で最長45分のコードレスシェービングが、3分間の充電で約1回分のシェービングが可能です。

充電スタンド



コンパクトに収納できる折りたたみ式充電スタンドで、どこにでも気軽に持ち運んで充電可能。

高い耐久性



フィリップスのすべてのシェーバーは、2年間の全世界での本体保証に加え、あらゆる電圧に対応します。切れ味が長持ちする刃は約2年ごとの交換で十分です。

仕様

アクセサリ

スタンド: 折りたたみ式充電スタンド
お手入れ: ○, ○
スマートクリック: 細部用トリマー

電源

充電: 約 1 時間, 約 1 時間, AC100V[~]240V
(50/60Hz)
バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池
対応電圧: AC 100 - 240 V (海外使用対応)
使用時間: 約 45 分
待機電力: 0.15 W
最大消費電力: 5.4 W

デザイン

ハンドル: スリムハンドル, すべり止めグリップ
色: レッド
仕上げ: LED ディスプレイ, つや消しクロームデコリング

サービス

替刃: 2 年ごとに RQ11 と交換してください
本体 2 年間保証: ○

シェービング性能

肌に密着: 2D 可動システムにより、剃りにくいアゴにも密着
スキンコンフォート: なめらかヘッド

シェービングシステム: くせヒゲキャッチ外刃システム, スーパーリフト&カット 引き上げて剃る深剃り

使いやすさ

ウェット&ドライ: お風呂でも使える防水仕様
クリーニング: 本体丸洗い可能
ディスプレイ: 2 段階充電残量表示, 充電完了表示, 充電表示ランプ, 充電表示, クイック充電表示

