

Philips
Wake-up Light

Hvid

HF3475/01



Vågn op naturligt

Wake-up Light vækker dig på en naturlig måde med lys, der øges gradvist. Fra nu af bliver det en behagelig oplevelse at vågne. Den bruger en energibesparende pære, og er designet som en lampe, der passer til alle soveværelser.

Lysintensitet

- Op til 300 lux til naturlig opvågning

Lys vækker dig naturligt

- Lys, der øges, har en positiv effekt på energihormoner

Vågn op til din foretrukne radiostation

- Enestående lyd kvalitet takket være en integreret lydboks
- Digital FM-radio

Naturlige opvågningslyde

- Vælg mellem 4 naturlige og behagelige opvågningslyde

Pæretype

- Energisparepære

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Lys vækker dig naturligt



Lysstyrken øges gradvist i 30 minutter før det indstillede vækkes tidspunkt. Lyset falder på dine øjne og har en positiv effekt på dine energihormoner, så din krop forberedes på at vågne. Det gør det mere behageligt at vågne.

300 lux lysintensitet



Lysfølsomheden afhænger meget af den enkelte. Generelt behøver en person mindre tid til at vågne helt ved højere lysintensitet. Wake-up Lights lysintensitet kan indstilles til op til 300 lux. På den måde kan du vågne til den lysintensitet, der passer bedst til netop dig.

4 naturlige opvågningslyde



På opvågnings tidspunktet hører du en naturlig lyd eller den valgte radiostation. Den begynder stille og tager til i styrke i løbet af halvandet minut for at nå den valgte lydstyrke. Du kan vælge mellem fire lyde: morgenfugle i skoven, klokker fra køer i alperne, en kuk-kuk-lyd eller afslappende yogamusik. Den gradvist højere lyd gør opvågningsprocessen mere behagelig og sikrer, at du aldrig vækkes abrupt.

Digital FM-radio



Den indbyggede digitale FM-radio gør det muligt at vågne op til din favoritmusik eller -nyhedsstation hver dag. Vælg blot din foretrukne radiostation, som begynder at spille på det indstillede klokkeslæt - først svagt, men i løbet af 90 sekunder øges lydstyrken gradvist til det valgte niveau.

Enestående lyd kvalitet

Højtaleren i dette Wake-up Light suppleres af en integreret lydbox, der sikrer enestående lyd kvalitet, når du lytter til FM-radio, eller når du vågner til naturlige lyde.

Sleep-timer



Sleep-timeren lader dig bestemme, hvor lang tid lyset skal være tændt til læsningen, eller i hvor lang tid du vil lytte til radioen, før du falder i søvn.

Energisparepære



Wake-up Light er den eneste daggrysimulator, der gør brug af en energisparepære. Den bruger op til 24 % mindre energi end et Wake-up Light med en normal pære.

Specifikationer

Lyd

- Opvågningslyd: 4 naturlige og behagelige wake-up-lyde, din foretrukne digitale FM-radiostation
- Lyd off-funktion: Mulighed for øjeblikkelig afbrydelse af lyd
- FM-radio
- Førsteklasses lydbox: Indbygget lydbox

Tekniske specifikationer

- Spænding: 230 V
- Ledningslængde: 200 cm
- Strøm: 38 W
- Frekvens: 50 Hz
- Isolering: Klasse II (dobbel isoleret)
- Pæretype: Energisparepære fra Philips
- Pærers levetid: forventet > 6.000 timer

Vægt og mål

- Produktvægt: WE 1,3 kg, UK 1,35 kg
- Produktmål: 14 x 19,5 x 23 (DxBxH) cm
- A-boksens mål: 58 x 26,3 x 27,6 cm
- Vægt: F-box: WE 1,676 kg, UK 1,726 kg
- Vægt: A-box: WE 5,288 kg, UK 5,438 kg
- Antal F-bokse pr. A-boks: 3 pcs
- Antal på Euro-palle: 126 pcs
- F-boksens mål: 19 x 26,3 x 27 cm

Logistiske data

- CTV-kode: 8843 475 01
- Oprindelsesland: Kina

Sikkerhed

- UV-fri: Ingen UV-stråling
- Cenelec-certificeret

Nem at anvende

- Alarmtest-funktion
- Skridsikre gummifødder
- Kompakt størrelse: Begrænset natbordsplads påkrævet (14 x 19,5 cm)
- Snooze-knap til lyd: 9 min
- Strømforsynings-backup: 5 min
- Brugerflade: 3 hjul (tryk og drej), 1 knap

Lys

- Daggry-simulering (0-: 30 min)
- Lysdæmper: 0-300 Lux ved 40-50 cm
- Lys on/off-funktion

Display

- Lystyrkekontrol i display: 4 indstillinger, øges til maksimumværdien under de 30 minutters opvågning
- Skjult LED-display: Usynligt display, der projiceres på produktet



Udgivelsesdato
2022-06-21

Version: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com