



Philips  
Wake-up Light

HF3463/01

## Vågn op naturligt

Wake-up Light vækker dig på en naturlig måde med lys, der øges gradvist. Fra nu af bliver det en behagelig oplevelse at vågne. Den bruger en almindelig pære.

### Lysintensitet

- Op til 300 lux til naturlig opvågning

### Lys vækker dig naturligt

- Lys, der øges, har en positiv effekt på energihormoner

### Vågn op til din foretrukne radiostation

- Digital FM-radio

### Naturlige opvågningslyde

- Vælg mellem 2 naturlige og behagelige opvågningslyde

### Pærtype

- Glødepære

**PHILIPS**

## Vigtigste nyheder

### Lys vækker dig naturligt



Lysstyrken øges gradvist i 30 minutter før det indstillede vækkespunkt. Lyset falder på dine øjne og har en positiv effekt på dine energihormoner, så din krop forberedes på at vågne. Det gør det mere behageligt at vågne.

### 300 lux lysintensitet



Lysfølsomheden afhænger meget af den enkelte. Generelt behøver en person mindre tid til at vågne helt ved højere lysintensitet. Wake-up Lights lysintensitet kan indstilles til op til 300 lux. På den måde kan du vågne til den lysintensitet, der passer bedst til netop dig.

### 2 naturlige og behagelige wake-up-lyde



På opvågningsstidspunktet hører du fuglesang eller en bip-lyd. Lyden begynder svagt og tager gradvist til i styrke, indtil den når det forudindstillede niveau. Den gradvist højere lyd gør opvågningsprocessen mere behagelig, og sikrer at du aldrig vækkes abrupt. Når lydstyrken når det valgte niveau, er det nemt at komme ud af sengen.

### Digital FM-radio



Den indbyggede digitale FM-radio gør det muligt at vågne op til din favoritmusik eller -nyhedsstation hver dag. Vælg blot din foretrukne radiostation, som begynder at spille på det indstillede klokkeslæt - først svagt, men i løbet af 90 sekunder øges lydstyrken gradvist til det valgte niveau.

### Glødepære

Dette Wake-up Light gør brug af en glødepære. Pærens forventede levetid er ca. 1 år ved daglig brug af opvågningsfunktionen samt 2 timers brug som sengelampe. Pæren er nem at udskifte.

## Specifikationer

### Lyd

- Opvågningslyd: behagelig bip og 1 naturlig lyd (fugle), din foretrukne digitale FM-radiostation
- Lyd off-funktion: Mulighed for øjeblikkelig afbrydelse af lyd
- FM-radio

### Tekniske specifikationer

- Spænding: 230 V
- Ledningslængde: 200 cm
- Strøm: 100 W
- Isolering: klasse II (dobbelt isoleret)
- Frekvens: 50 Hz
- Pæretype: 1 klar Philips-pære
- Pærens levetid: 1000 timer (nem at udskifte)

### Vægt og mål

- Produktvægt: 1,5 kg
- Produktmål: 13,5 x 20,0 x 30,0 cm (LxBxH) cm
- A-boksens mål: 22,5 x 49,5 x 34,1 (LxBxH) cm
- Vægt: F-boks: 2,1 kg
- Vægt: A-boks: 7,8 kg
- Antal F-bokse pr. A-boks: 3 pcs
- Antal på Euro-palle: 126 pcs
- F-boksens mål: 16,0 x 21,0 x 32,0 cm (LxBxH) cm

### Logistiske data

- CTV-kode: 8843 463 01
- Oprindelsesland: Kina

### Sikkerhed

- UV-fri: ingen UV-stråling
- Cenelec-certificeret

### Nem at anvende

- Skridsikre gummifødder
- Quick-go on/off-knap
- Snooze-knap til lyd: 9 min
- Kompakt størrelse: Begrænset natbordsplads påkrævet (13,5 x 20 cm)
- Quick-check-funktion (90 sek.): kontrollér næste morgens lys/lydniveau på 90 sekunder.
- Strømforsynings-backup: 5 min

### Lys

- Wake-up Light-pære med naturligt daglysspektrum: 100 W
- Daggry-simulering (0-: 30 min)
- Lysdæmper: 0-300 Lux ved 40-50 cm
- Lys on/off-funktion

### Display

- Letlæseligt LCD-display: 50 x 50 mm
- Lystyrkekontrol i display: 3 indstillinger (lav, medium, høj)



Udgivelsesdato  
2022-06-21

Version: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)