

Philips Daily Collection
Robot de cocina

500 W

Diseño compacto 2 en 1
Recipiente 2 l

HR7625/70



Ahorra espacio y esfuerzo

Robot de cocina ultracompacto con batidora

Ahorra espacio, esfuerzo y tiempo con este robot de cocina HR7625/70 de Philips de diseño vertical. Es extremadamente potente y totalmente multifuncional, de forma que puedes terminar cualquier tarea en segundos. Incluye una batidora.

Easy storage

- Todos los accesorios caben en el recipiente, para un almacenamiento compacto
- El diseño vertical ahorra un 35% de espacio en la cocina

Potencia con precisión

- 2 velocidades y turbo
- Motor de 500 W apto para ingredientes duros y grandes cantidades de alimentos
- Incluye batidora
- Realiza más de 25 funciones fácilmente

PHILIPS

Destacados

MicroStore



MicroStore permite guardar todos los accesorios en el recipiente para un almacenamiento fácil y compacto.

Diseño vertical

El exclusivo diseño vertical es 35% más compacto que el de las procesadoras convencionales. Ocupa menos espacio y puede usarse hasta en las cocinas más pequeñas.

2 velocidades y turbo



La procesadora de alimentos ofrece dos velocidades para alimentos duros y blandos. Además, con la función turbo puede picar ajo y hielo.

Motor de 500 W + 2 velocidades + turbo

500 W

El motor de 500 W, las dos velocidades y el botón turbo le permiten elegir la velocidad adecuada para obtener mejores resultados

Incluye batidora

El robot de cocina cuenta con 7 accesorios con los que se pueden llevar a cabo 28 funciones. Estos accesorios son: una cuchilla de acero inoxidable para trocear, batir, hacer cremas, desmenuzar, cortar, mezclar, hacer puré, picar, amasar; un amasador para mezclas consistentes; un accesorio para cortar verduras y frutas en rodajas medianas; un accesorio para cortar fruta, verdura y queso en tiras medianas; un disco para emulsionar, para batir, montar y mezclar; un accesorio para rallar patatas; y una batidora para batir, triturar, hacer espuma, picar, hacer puré (espeso), homogeneizar, licuar, moler, agitar y remover.

Más de 25 funciones



El robot de cocina cuenta con 7 accesorios con los que se pueden llevar a cabo más de 25 funciones. Los accesorios aptos para el lavavajillas incluyen un amasador para mezclar masas ligeras o consistentes; una cuchilla para picar de acero inoxidable para carne y verdura; discos de metal para rallar y cortar en tiras medianas; una batidora resistente a los golpes de 1,5 l para batir, triturar y remover distintos ingredientes; y un disco para emulsionar para preparar alimentos como nata montada y mayonesa.

Especificaciones

País de origen

- China

Especificaciones de diseño

- Carcasa: ABS
- Recipiente, cubierta, empujador: SAN y ABS
- Disco emulsificador: ABS
- Cuchilla y accesorios metálicos: acero inoxidable
- Interruptor y soporte de accesorios: ABS y POM
- Soporte para cuchilla: PP y PET
- Soporte para cuchilla de la jarra de la batidora: nylon 60
- Jarra de la batidora, cubierta y vaso: SAN, PP
- Cuchilla de la batidora: acero inoxidable

Accesorios

- Accesorio para rallar medio: Para moler papas y queso
- Disco emulsificador: Para montar, batir y emulsionar
- Amasador: Para preparar masas consistentes o ligeras
- Batidora: Licuadoras, Homogeneizar, Mezclar, triturar, hacer espuma, picar, hacer puré, hacer puré con ingredientes duros, licuar, moler, agitar
- Cuchilla para picar de acero inoxidable: pica, Batir, Hacer cremas, Desmenuzar, Cortar, Mezclar, Hacer puré, Picar, mezcla, amasa
- Accesorio para picar medio: Para cortar verduras, frutas y queso en tiras medianas
- Accesorio para cortar medio: Para cortar verduras y frutas en rebanadas medianas
- Número de accesorios/discos: 3

Especificaciones técnicas

- Potencia: 500 W, China: 460 W
- Longitud del cable: 120 cm
- Color(es): Blanco brillante y celeste
- Frecuencia: 50-60, China: 50 Hz
- Tensión: 220-240 V, China: 220 V
- Motor: Universal, sin interferencias con radio/televisor
- Capacidad de volumen de la batidora para ingredientes líquidos: 1 L
- Capacidad del recipiente para masa: 830 g
- Capacidad del recipiente para ingredientes secos: 2 L
- Velocidades: 2+ turbo
- Seguridad: Sistema de bloqueo de seguridad para la detección de la tapa y el recipiente, El freno mecánico del soporte de los accesorios se detiene en 1,5 segundos.
- Capacidad del recipiente para harina: 500 g
- Capacidad de volumen del recipiente para ingredientes líquidos: 1,2 L



Fecha de publicación
2023-10-19

Versión: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com