

Philips Performer
Pölynimuri

2000 W

500 W imuteho
Pestävä HEPA 13 -suodatin

FC9170/07



Kaikkien aikojen suurin imuteho

500 W:n imuteho tekee siivouksesta helppoa

Philips Special Edition Performer FC9170/07 juhlistaa Philipsin 40 vuoden kokemusta lattioiden hoidosta. Malli on saatavana nyt titaanin värisenä, ja sen lisäksi jokaisessa S. E. Performerissa on mukana kätevä 5-osainen autonpuhdistussarja.

Ylivoimainen siivousteho

- 2200 watin moottori tuottaa enintään 500 watin imutehon

Tehokas allergisille sopiva järjestelmä

- HEPA AirSeal -tiivistys ja HEPA 13 -suodatin

Tehokas allergisille sopiva järjestelmä

- ECARF-laatu-leima takaa tulokset

Pitkäkestoinen pölynkeräys

- XXL-kokoinen 4 litran pölypussi kestää pitkään

Enjoy the comfort of a clean car

- Lahjaksi autonpuhdistussarja

PHILIPS

Kohokohdat

Tehokasta puhdistusta



Erittäin tehokas 2 200 watin moottori tuottaa jopa 500 watin imutehon, joka takaa täydellisen siivoustuloksen.

HEPA AirSeal -tiivistys, HEPA 13



Tämä Philips-pölynimuri on suunniteltu niin, että kaikki ilma kulkee pestävän HEPA 13 -suodattimen kautta (suodattaa 99,95 % pölystä). Pölyä ei pääse karkaamaan.

XXL-kokoinen 4 litran pölypussi



Erittäin tilavaa pölypussia ei tarvitse vaihtaa usein.

TriActive-suutin



Tri-Active-suutin suorittaa 3 siivoustoimintaa yhdellä vedolla: 1) Suuttimen kärjessä oleva isokokoinen aukko imee helposti isotkin roskat. 2) Ihanteellinen ilman virtaus suuttimen läpi tuottaa maksimaalisen puhdistustehon. 3) Kaksi sivuharjaa harjaavat pölyn esim. huonekalujen jaloista ja lattialistoista.

Autonpuhdistussarja



Jokaisen Special Edition Performer -pölynimurin mukana tulee lahjaksi autonpuhdistussarja. Tämä täydellinen tarvikesarja on erittäin hyödyllinen auton puhdistuksessa. Sarjaan kuuluu erityissuuttimia auton erilaisille pinnoille. Kaikki suuttimet on helppo kiinnittää Special Edition Performer -pölynimuriin. Tarvikkeisiin kuuluu myös mikrokuituinen puhdistuskäsine, säädettävä harja, erittäin pitkä rakosuutin, yleissuutin ja erityinen verhoilusuutin.

ECARF-laatuleima



Tämä ECARF-sertifioitu pölynimuri takaa 99,95 prosentin varmuudella, että lähes kaikki huoneen ilma suodatetaan normaalin imuroinnin yhteydessä. Samalla melkein kaikki allergeenit poistuvat matoista, huonekaluista ja muista paikoista kotonasi.

Tekniset tiedot

Suorituskyky

- Tuloteho (IEC): 2000 W
- Syöttöteho (enintään): 2200 W
- Käyntiääni (Lc IEC): 78 dB
- Imuteho (enintään): 500 W
- Alipaine (enintään): 34 kPa
- Ilmankierto (enintään): 47 l/s

Muotoilu

- Väri: Titaani

Käytettävyys

- Putkiliitin: Helppo irrottaa
- Johdon pituus: 7 m
- Toimintasäde: 12 m
- Kantokahva: Päällä ja edessä
- Virranhallinta: Sähköinen laitteessa
- Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen teleskooppiputki
- Renkaan tyyppi: Kumi

- Pölysäiliö täynnä -ilmaisin
- Clean Comfort Cassette

Suuttimet ja lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Harja, Rakosuutin, Pieni suutin
- Vakiosuutin: TriActive-suutin
- Tarvikesäilytys: Kädensijassa

Paino ja mitat

- Tuotteen mitat (PxLxK): 500 x 320 x 280 mm
- Tuotteen paino: 6,3 kg

Suodatus

- Pölykapasiteetti: 4 V
- Pölypussin tyyppi: S-bag-pölypussi
- Poistosuodatin: Pestävä Ultra Clean Air HEPA 13 -suodatin
- HEPA Air Seal



Julkaisupäivä 2023-04-14

Versio: 1.1.1

EAN: 87 10103 57885 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com