

PHILIPS
Saeco



SYNTIA

Philips Saeco Syntia
Cafetera espresso
superautomática

- Jarra y espumador de leche integrados
- Acero inoxidable



HD8838/47

Disfrute del placer de un café espresso italiano en su casa

sistema compacto y elegante, del grano a la taza

la síntesis perfecta entre tamaño compacto, rendimiento, diseño y materiales de primer nivel

La perfección del auténtico café italiano

- Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100% cerámicos
- Café sin espera gracias a la caldera de calentamiento rápido
- Función de leche automática integrada fácil de rellenar

Facilidad de limpieza y mantenimiento

- Una máquina siempre limpia gracias a su sistema de limpieza y eliminación de sarro de forma automática
- Fácil limpieza gracias al grupo de infusión desmontable

Facilidad de limpieza y mantenimiento

- Fácil limpieza gracias a las piezas aptas para el lavavajillas
- Diseño de vanguardia con acabado en acero inoxidable

Ajuste las bebidas a su gusto

- Guarde la configuración para su café favorito
- Juegue con la riqueza del café con nuestros molinillos ajustables
- Evita la pérdida de calor y se adapta a cada taza con nuestra boquilla ajustable

Saeco

Destacados

Acero inoxidable



El diseño de vanguardia de su cafetera espresso Saeco se completa con el acabado en acero inoxidable. El acero inoxidable ofrece una apariencia de alta calidad y destacará en los mesones de su cocina. También entrega una mayor resistencia para un rendimiento duradero.

Molinillos 100% cerámicos



Esta cafetera espresso está equipada con molinillos 100% cerámicos. Saeco utiliza molinillos cerámicos debido a su molido consistente sin el sobrecalentamiento del grano de café para un espresso impecable. La cerámica también asegura un rendimiento duradero y un funcionamiento totalmente silencioso.

Caldera con calentamiento rápido



La tecnología de la caldera de calentamiento rápido Saeco garantiza que su cafetera esté siempre lista. Ahora no tendrá que esperar entre la preparación de cada espresso, sino que puede preparar un café tras otro.

Guarda la configuración para su café



Gracias a nuestra innovadora función de memoria para ajustar la cantidad, la intensidad y la temperatura del café, obtendrá siempre una taza perfecta de espresso recién hecho según sus preferencias personales. Disfrute de un excelente café en su taza favorita con solo pulsar un botón.

Boquilla regulable



La boquilla ajustable de nuestras cafeteras espresso se adapta a cada taza y por lo tanto

evita que el café salpique o se enfríe mientras se vierte en la taza. De esta forma su espresso se sirve siempre a la temperatura adecuada mientras mantiene una cafetera limpia.

Piezas aptas para lavavajillas



Para más comodidad, puede colocar la bandeja de goteo y espumador de leche o jarra de leche Saeco en el lavavajillas. Esto ahorrará tiempo y asegurará una limpieza higiénica.

Molinillos ajustables de 5 pasos



Las combinaciones diferentes de café requieren niveles diferentes de granularidad para desplegar todo el sabor. La granularidad de molido de esta cafetera espresso puede ajustarse en 5 posiciones, desde el molido más fino para un espresso con cuerpo, hasta el más grueso para un café más liviano.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

- Tipos de café compatibles: Café molido, Granos de café enteros
- Longitud del cable: 80 cm
- Voltaje: 120 V
- Material del hervidor: Acero inoxidable (Inox)
- Potencia eléctrica: 1400 W
- País de origen: Diseñado en Italia, Fabricada en Italia
- Frecuencia: 60 Hz
- Presión de agua en la bomba: 15 barras (espresso perfecto)
- Cantidad de hervidores de agua: 1 caldera
- Sistema de preparación desmontable: Y

Fácil de utilizar

- Uso: Dosificador de café regulable, Desvío para el café molido, Acceso frontal a todas las funciones, Vapor rápido, Grupo de infusión desmontable, Depósito de agua desmontable
- Limpieza y mantenimiento: Enjuague automático del circuito de café

Diseño

- Color: Acero inoxidable
- Materiales y acabado: Acero inoxidable

Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (largo x profundidad x altura): 330 x 450 x 415 mm
- Capacidad de granos de café: 250 g
- Peso del producto: 8,9 kg
- Capacidad del contenedor de residuos: 8 serv
- Altura máxima de la taza: 110 mm
- Capacidad del tanque de agua: 1,2 L

Espresso perfecto

- Tecnología para espresso: Sistema de adaptación Saeco, Sistema Aroma: preparación previa

Bebidas múltiples

- Variaciones en la leche: Función de leche automática integrada

Servicio

- 1 años de garantía: Y



Fecha de publicación
2022-09-13

Versión: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com